

## جزوه بارگذاری (ویژه آزمون محاسبات)

۱	- مقدمه
۲	- کلیات
۳	- فشار خاک
۴	- بار زنده
۵	۱- بار زنده گسترده
۶	۲- بار زنده گسترده تیغه بندي
۷	۳- بارگذاری زنده گسترده شطرنجی
۸	۴- بار زنده متمرکر
۹	۵- بار ضربه ای
۱۰	۶- کاهش بار زنده
۱۱	۷- بار جرثقیل
۱۲	۸- بار سیل
۱۳	۹- بار برف
۱۴	۱- مفاهیم
۱۵	۲- بار برف زمین
۱۶	۳- بار برف متوازن
۱۷	۴- بار برف حدائق
۱۸	۵- بارگذاری جزئی
۱۹	۶- بارگذاری نامتوازن
۲۰	۷- انباشت برف
۲۱	۸- بالآمادگی و دست انداز بام
۲۲	۹- برف لغرنده
۲۳	۱۰- بار باران
۲۴	۱۱- بار یخ
۲۵	۱۲- بار باد
۲۶	۱- مفاهیم اولیه
۲۷	۲- روش محاسبه بار باد
۲۸	۳- ارتفاع مبنا
۲۹	۴- ضریب بادگیری
۳۰	۵- ضریب اثر جهشی باد

۵۴.....	۹-۶- ساختمانهای کوتاه (اعضای اصلی).....
۵۵.....	۹-۷- ساختمانهای کوتاه- دیوارها (پوسته، نما و اعضای ثانویه).....
۵۶.....	۹-۸- ساختمانهای کوتاه- سقف با شیب کم (پوسته، نما و اعضای ثانویه).....
۵۷.....	۹-۹- ساختمانهای کوتاه- سقف تک دهانه با شیب بالا (پوسته، نما و اعضای ثانویه).....
۵۸.....	۹-۱۰- ساختمانهای کوتاه- سقف چند دهانه با شیب بالا (پوسته، نما و اعضای ثانویه).....
۶۱.....	۹-۱۱- ساختمانهای بلند.....
۶۳.....	۹-۱۲- محاسبه فشار داخلی بار باد.....
۶۴.....	۹-۱۳- بارگذاری جزئی.....
۶۵.....	۹-۱۴- موارد خاص.....
۷۱.....	۱۰- بار انفجار.....

**۱- مقدمه**

داوطلب گرامی ضمن آرزوی پیروزی برای شما قبل از استفاده از جزوه مطالب زیر را مطالعه بفرمایید:

✓ این جزوه جهت تدریس سرکلاسی و افزایش سرعت تدریس تهیه شده و بنابراین کامل نیست.

✓ جزوه در فرصت های مناسب ویرایش و کامل تر خواهد شد (تاریخ ویرایش جزوه در قسمت فوقانی صفحات درج شده است).

✓ استفاده از جزوه با ذکر منبع آن ([www.hoseinzadeh.net](http://www.hoseinzadeh.net)) بلامانع است.

✓ مسلماً جزوه خالی از اشتباه نیست. در صورتی که به اشتباهی برخوردید، ممنون می شوم که از طریق سایت اطلاع دهید تا در ویراش بعدی اصلاح شود.

✓ علاوه بر این جزوه، مطالب مفید دیگر را می توانید از سایت اینجانب ([www.hoseinzadeh.net](http://www.hoseinzadeh.net)) دانلود نمایید.

حسین زاده اصل

۱۳۹۳/۱۰/۲۱

## ۲-کلیات

### ۱-۶ کلیات

#### ۵- گروه‌بندی ساختمان‌ها و سایر سیستم‌های سازه‌ای

##### ۶-۱-۵- گروه‌بندی خطرپذیری

ساختمان‌ها و سایر سازه‌هایی که عنوان تاسیسات ضروری طراحی می‌گردد و وقته در بهره‌داری از آن‌ها به طور غیرمستقیم موجب افزایش تلفات و خسارات می‌شود مانند پیمارستان‌ها و درمانگاه‌ها، مراکز و تاسیسات آبرسانی، نیروگاه‌ها و تاسیسات برق‌رسانی، برج‌های مرتفع فرودگاه‌ها، مراکز مخابرات، رادیو و تلویزیون، تاسیسات انظامی، مراکز کمک رسانی و به طور کلی تمام ساختمان‌هایی که استفاده از آنها در امنیت و نجات موثر باشد.

ساختمان‌ها و سایر سازه‌ها و تاسیسات صنعتی که خرابی آن‌ها موجب انتشار گستره ماده سمی و مضر برای محیط زیست در کوتاه‌مدت یا دراز مدت خواهد گردید. هرگونه ساختمان یا تاسیساتی که سازنده، پردازنده، فروشنده یا ترتیب دهنده مقادیری از مواد شیمیایی با زیالهای بسیار خطرناک با توجه به ضوابط قانونی موجود باشد که انتشار این مواد منجر به خطری برای عموم شود، مشمول این گروه خطرپذیری می‌باشد.

ساختمان‌ها و سیستم‌های سازه‌ای که برای حفظ عملکرد ساختمان‌های گروه خطرپذیری ۱ مورد نیاز می‌باشد.

در صورتی که ساختمان یا سایر سیستم‌های سازه‌ای به قسمت‌هایی با سیستم‌های سازه‌ای مستقل تقسیم شده باشد، گروه‌بندی هر قسمت می‌تواند به صورت مستقل از هم انجام شود. در صورتی که سیستم‌های ساختمانی مانند خروجی‌های مورد نیاز، تاسیسات مکانیکی، یا موتور الکتریکی برای یک قسمت نیاز به گروه خطرپذیری بالاتر داشته باشد و وابسته به قسمت‌های دیگری از ساختمان که گروه خطرپذیری پایین‌تری دارند باشد، برای این قسمت‌ها نیز باید گروه خطرپذیری بالاتر درنظر گرفته شود.

#### ۶-۱-۶- گروه‌های خطرپذیری گوناگون

ساختمان‌ها و سایر سازه‌هایی که خرابی آن‌ها منجر به تلفات جانی قابل توجه شود مانند مدارس، مساجد، استادیوم‌ها، سینما و تئاترها، سالن‌های اجتماعات، فروشگاه‌های بزرگ، ترمینال‌های مسافری، یا هر فضای سروپوشیده‌ای که محل تجمع بیش از ۳۰۰ نفر زیر یک سقف باشد.

ساختمان‌ها و سایر سازه‌هایی که جزو وارد گروه خطرپذیری ۱نمی‌باشد لکن خرابی آن‌ها خسارت اقتصادی قابل توجهی داشته باشد از دست رفتمن ثروت اولی می‌گردد مانند موزه‌ها، کتابخانه‌ها و به طور کلی مراکزی که در آنها اسناد و مدارک ملی یا آثار پر ارزش نگهداری می‌شود.

ساختمان‌ها و سایر سازه‌ها و تاسیسات صنعتی که جزو موارد گروه خطرپذیری ۱نمی‌باشد لیکن خرابی آن‌ها موجب آزادگی محیط زیست و یا آتش سوزی و سیستمی شود اند پالایشگاه‌ها، مراکز گازرسانی، انبارهای سوخت و یا هرگونه ساختمان یا تاسیساتی که سازنده، پردازنده، خطرناک، مادا شیمیایی خطرناک، زیالهای ترتیب‌دهنده مقادیری از موادی مانند سوخت‌های خطرناک، مادا شیمیایی خطرناک، زیالهای خطرناک و یا مواد منفجره باشد که با توجه به ضوابط قانونی موجود، انتشار گستره این مواد سمی و مضر منجر به خطری برای عموم نمی‌شود (متفرقه بند ۳-۵-۱-۶).

#### ۶-۱-۷- مواد شیمیایی خطرناک، بسیار خطرناک و منفجره

ساختمان‌ها و سایر سازه‌هایی که محل نگهداری مواد شیمیایی و سیمی خطرناک و بسیار خطرناک یا مواد منفجره می‌باشد، در صورتی می‌توانند در گروه خطرپذیری ۳ دسته‌بندی گردند که بتوانند با ارائه ارزیابی خطر انجام شده، به عنوان پخشی از برنامه جامع مدیریت خطرپذیری، به مرتع رسی ساختمان نشان دهند که انتشار این مواد به اندازه و درجه‌ای نخواهد بود که منجر به ایجاد خطر برای عموم شود.

جدول ۱-۶ ضریب اهمیت مربوط به گروه‌بندی خطرپذیری ساختمان‌ها و سایر سازه‌ها برای بارهای باد، برف، بیخ و زلزله

مطابق جدول ۱-۶	لرزه‌ای، $\frac{1}{\text{آ}} \text{ بار بیخ، } \frac{1}{\text{آ}} \text{ بار باد، } \frac{1}{\text{آ}} \text{ بار برف، } \frac{1}{\text{آ}} \text{ بار زلزله}$	گروه خطرپذیری	ضریب اهمیت بار				
۱,۲	۱,۲۵	۱,۲۵	۱,۴		۱		
۱,۱	۱,۲۵	۱,۱۵	۱,۲		۲		
۱	۱	۱	۱		۳		
۰,۸	۰,۸	۰,۸	۰,۸		۴		

به عنوان یک حداقل، برنامه پاسخ اضطراری شامل اطلاع‌رسانی عمومی، آمادگی اورژانس پزشکی برای آسیب‌های انسانی و روش‌هایی برای پاسخ اضطراری به انتشار مواد به صورت متناسب به خارج از محدوده تاسیسات می‌باشد. این برنامه باید شامل منابعی جهت ایجاد پتانسیل کشف عوامل ایجاد کننده حادثه نیز باشد.

برای کاهش گروه خطرپذیری لازم است مالک یا بهره‌دار ساختمان‌ها یا سایر سازه‌های دارای مواد شیمیایی و سیمی خطرناک و بسیار خطرناک با مواد منفجره، برنامه جامع مدیریت خطرپذیری ارائه نماید که شامل حداقل سه بخش ارزیابی خطر، برنامه پیشگیری از خطر و برنامه پاسخ اضطراری باشد. به عنوان یک حداقل، ارزیابی خطر بایستی شامل گزارش بدترین ستاریوی انتشار مواد موردنظر برای هر سازه به همراه ارائه اثرات بالقوه حاصله بر روی عموم جامعه باشد. به عنوان یک حداقل، بدترین حادثه محتمل بایستی شامل خرابی کامل (همزمان با انتشار تمام محتویات) یک مخزن، سیستم لوله‌ای، یا سایر وسایل، المان‌ها و سازه‌های ذخیره‌کننده باشد. بدترین حادثه محتمل حداقل بایستی شامل انتشار مواد در طی طول دوره طراحی برای باد یا زلزله باشد. در این ارزیابی، بررسی میزان موثر بودن عوامل ثانویه برای کاهش اثرات حادثه نیز بایستی بررسی فرض خرابی کامل منبع ذخیره اولیه انجام شود. اثرات خارج سایت بایستی بر اساس میزان جمعیت موجود در نواحی با پتانسیل آسیب تعریف شود. برای دستیابی به کاهش گروه خطرپذیری لازم است ارزیابی خطر انجام شده نشان دهد که انتشار مواد موردنظر در اثر وقوع بدترین حادثه ممکن منجر به خطر برای عموم و محیط زیست خارج از محدوده تاسیسات موردنظر نخواهد شد.

به عنوان یک حداقل، برنامه پیشگیری از خطر باید شامل تمامی المان‌های پرسوه جامع مدیریت اینمی‌باشد که پیشگیری از حادثه با اعمال کنترل‌های مدیریتی بر نواحی کلیدی طراحی، ساخت، عملیات و نگهداری انجام شود. مخازن ثانویه مواد شیمیایی و سیمی خطرناک و بسیار خطرناک یا مواد منفجره (شامل، البته نه محدود به، تانک آب با دیوار دوبل، موائی آبیند با ظرفیت کافی برای جلوگیری از ریزش مواد به هوا، خاک، آب زیرزمینی و سطحی) می‌توانند برای برنامه کاهش خطر انتشار مواد استفاده شوند. در صورتی که مخازن ثانویه تامین شده باشد، آن‌ها باید برای تمام بارهای محیطی طراحی شوند. در نواحی مستعد طوفان و گردباد، اجرای روش‌هایی که قابلیت کنترل موثر اثرات باد بر عناصر سازه‌ای جهت جلوگیری از انتشار مواد حین و بعد از طوفان را داشته باشد، الزاماً است.

### ۶-۲-۳-۳ ترکیب بارهای حالت‌های حدی مقاومت در طراحی سایر ساختمان‌ها از جمله

#### ساختمان‌های فولادی

- ۱)  $1,4D$
- ۲)  $1/2D+1,6L+0,5(L_r \text{ یا } S \text{ یا } R)$
- ۳)  $1/2D+1,6(L_r \text{ یا } S \text{ یا } R)+[L_r \text{ یا } S \text{ یا } R, 0,5(1,4W)]$
- ۴)  $1/2D+1,6(L_r \text{ یا } S \text{ یا } R)+L+0,5(L_r \text{ یا } S \text{ یا } R)$
- ۵)  $1/2D+1,0E+L+0,7S$
- ۶)  $0,9D+1,0(1,4W)$
- ۷)  $0,9D+1,0E$
- ۸)  $1/2D+0,5L+0,5(L_r \text{ یا } S)+1,2T$
- ۹)  $1/2D+1,6L+1,6(L_r \text{ یا } S)+1,0T$

موارد زیر در ترکیب بارهای این بند باید در نظر گرفته شود:

- ضرایب بار مربوط به  $L$  در ترکیب بارهای ۳، ۴ و ۵ را برای کاربری‌هایی که بار  $L$  آنها کمتر از ۵ کیلوونیون بر مترمربع است، به استثناء یام، کف پارکینگ‌ها یا محله‌ای اجتماع عمومی را می‌توان برابر با  $0,5$  منظور نمود.

- در شرایطی که اثر بار زنده در هریک از ترکیب بارها کاهش دهنده باشد، این اثر می‌بایست معادل صفر منظور گردد.

- در طراحی سازه‌های پیش تنبیه، اثر پیش تنبیدگی باید مانند اثر بار مده در ترکیب بارها وارد شود.

- بیشترین اثرات نامطلوب ناشی از بارهای باد و زلزله باید مورد ارزیابی قرار گیرد، ولی نیازی نیست که اثر آن‌ها به طور همزمان بر سازه منظور شود. در هر حال باید ضوابط شکل‌پذیری لزمات مبحث نهم مقررات ملی ساختمان رعایت گردد.

- اثرات یک یا چند بار که امکان وارد نشدن آن‌ها بر سازه وجود دارد، باید در ترکیب بارها بررسی گردد.

- اگر سازه در محل با احتمال وقوع سیل واقع شود، علاوه بر ترکیب‌های ارائه شده، باید دو ترکیب بار اضافی با جایگزینی  $1/2W+2,0F$  به جای  $1/2W$  در ترکیب‌های ۲ و ۳ نیز در نظر گرفته شود.

- در صورت وجود فشار جانی خاک، فشار آب زیرزمینی و یا فشار مواد انباسته شده،  $H$ ، اثر آن‌ها را باید به صورت زیر منظور نمود:

۱- اگر این بار در جهت افزودن به اثرات دیگر متغیرهای اصلی بارگذاری باشد، اثر بار  $H$  باید با ضریب  $1,6$  در ترکیب بارها منظور شود.

۲- اگر این بار در جهت کاهش اثرات دیگر متغیرهای اصلی بارگذاری باشد، در صورت وجود دائمی بار  $H$ ، اثر آن باید با ضریب  $0,9$  در ترکیب بارها منظور شود و در بقیه موارد باید از اثر بار صرف نظر گردد.

- اگر سازه در محل با احتمال وقوع سیل واقع شود، علاوه بر ترکیب‌های ارائه شده، باید دو ترکیب بار اضافی با جایگزینی  $1/4W+2,0F$  به جای  $1/4W$  در ترکیب‌های ۴ و ۶ نیز در نظر گرفته شود.

- در صورتی که سازه تحت اثر بار بیخ جوی و بار باد وارد بر بیخ قرار گیرد، ترکیب بارهای زیر در طراحی سازه باید منظور شود:

۱- عبارت  $R$  یا  $S$  یا  $L$  در ترکیب بار شماره ۲ باید با عبارت  $0,5S+0,5D+0,5L$  جایگزین شود.

۲- عبارت  $R$  یا  $S$  یا  $L$  در ترکیب بار شماره ۱ به  $0,5(1,4W)$  باید با عبارت  $D+0,5(1,4W)+0,5S$  جایگزین شود.

۳- عبارت  $R$  یا  $S$  در ترکیب بار شماره ۶ باید با عبارت  $D+1,0(1,4W_i)$  جایگزین شود.

### ۶-۲-۳-۴ ترکیب بارهای حالت‌های حدی بهره‌برداری

برای حالت‌های بهره‌برداری موضوع بند ۳-۱-۶، باید ترکیب بارهای مناسب بارهای مده، زنده و سایر بارهای مرتبط با توجه به مباحث طراحی مقررات ملی ساختمان و یا سایر آیندهای طراحی مربوطه در نظر گرفته شود. در این ترکیب‌ها از بارهای کوتاه مدت نظری زلزله طرح، باد، سیل، بیخ جوی و ... استفاده نمی‌شود. ترکیب بارهای زیر باید برای حالت‌های بهره‌برداری به کار برد شود. در صورتی که در مباحث طراحی مقررات ملی ساختمان و یا سایر آیندهای طراحی مربوطه پیشنهاد استفاده از ضرایب بار کمتر از یک را در ترکیب بارها داده باشد، باید از آن ضرایب به جای یک در ترکیب بارهای زیر استفاده گردد.

- ۱)  $D$
- ۲)  $D+L$
- ۳)  $D+(L_r \text{ یا } S \text{ یا } R)$
- ۴)  $D+L+(L_r \text{ یا } S \text{ یا } R)$
- ۵)  $D+T$
- ۶)  $D+L+T+(L_r \text{ یا } S)$

- در طراحی سازه‌های پیش تنبیه، اثر پیش تنبیدگی باید مانند اثر بار مده در ترکیب بارها وارد شود.

- در صورت وجود بار سیال، فشار جانی خاک، فشار آب زیرزمینی و یا فشار مواد انباسته شده، باید از آن‌ها با ضریب یک در ترکیب بارهای فوق لحاظ گردد.

- برای اثرات آن‌ها با ضریب یک در ترکیب بارهای بهره‌برداری به فصل ۱۱ این مبحث مراجعه شود.

### ۶-۲-۳-۵ ترکیب بارهای حالت‌های حدی نهایی در طراحی ساختمان‌های بتن آرمه

- ۱)  $1,25D+1,5L+1,5(L_r \text{ یا } S \text{ یا } R)$
- ۲)  $D+1,2L+1,2(L_r \text{ یا } S \text{ یا } R)+1,2(W \text{ یا } 0,7E)$
- ۳)  $0,85D+1,2(W \text{ یا } 0,7E)$
- ۴)  $1,25D+1,5L+1,5(L_r \text{ یا } S \text{ یا } R)+1,5(H \text{ یا } 0,84F)$
- ۵)  $0,85D+1,5(H \text{ یا } 0,84F)$
- ۶)  $D+1,2L+1,2(L_r \text{ یا } S)+T$
- ۷)  $1,25D+1,5T$

- برای کاربری‌هایی که بار  $L$  آنها کمتر از ۵ کیلوونیون بر مترمربع است، به استثناء یام، کف پارکینگ‌ها یا محله‌ای اجتماع عمومی، ضریب بار مربوط به  $L$  را می‌توان برابر با  $0,6$  برای ترکیب بار شماره ۲ و ۷/۵ به جای  $0,7E$  منظور نمود.

- در شرایطی که اثر بار زنده در هریک از ترکیب بارها کاهش دهنده باشد، این اثر می‌بایست معادل صفر منظور گردد.

- در طراحی سازه‌های پیش تنبیه اثر پیش تنبیدگی باید مانند اثر بار مده در ترکیب بارها وارد شود.

- بیشترین اثرات نامطلوب ناشی از بارهای باد و زلزله باید مورد ارزیابی قرار گیرد، ولی نیازی نیست که اثر آن‌ها به طور همزمان بر سازه منظور شود. در هر حال باید ضوابط شکل‌پذیری لزمات مبحث نهم مقررات ملی ساختمان رعایت گردد.

- اثرات یک یا چند بار که امکان وارد نشدن آن‌ها بر سازه وجود دارد، باید در ترکیب بارها بررسی گردد.

- اگر سازه در محل با احتمال وقوع سیل واقع شود، علاوه بر ترکیب‌های ارائه شده، باید دو ترکیب بار اضافی با جایگزینی  $1/2W+2,0F$  به جای  $1/2W$  در ترکیب‌های ۲ و ۳ نیز در نظر گرفته شود.

### ۶-۲-۳-۶ ترکیب بارها در طراحی به روشنی مجاز

- ۱)  $D$
- ۲)  $D+L$
- ۳)  $D+(L_r \text{ یا } S \text{ یا } R)$
- ۴)  $D+0,75L+0,75(L_r \text{ یا } S \text{ یا } R)$
- ۵)  $D+[0,6(1,4W)]+0,7E$
- ۶)  $D+0,75L+0,75[0,6(1,4W)]+0,75(L_r \text{ یا } S \text{ یا } R)$
- ۷)  $D+0,75L+0,75(0,7E)+0,75S$
- ۸)  $0,6D+0,6(1,4W)$
- ۹)  $0,6D+0,7E$
- ۱۰)  $1,0D+1,0T$
- ۱۱)  $1,0D+0,75[L+(L_r \text{ یا } S)+T]$

- در طراحی سازه‌های پیش تنبیه، اثر پیش تنبیدگی باید مانند اثر بار مده در ترکیب بارها وارد شود.

- بیشترین اثرات نامطلوب ناشی از بارهای باد و زلزله باید مورد ارزیابی قرار گیرد، ولی نیازی نیست که اثر آن‌ها به طور همزمان بر سازه منظور شود. در هر حال باید ضوابط شکل‌پذیری لزمات مبحث نهم مقررات ملی ساختمان رعایت گردد.

- افزایش تنش مجاز در ترکیب بارهای ارائه شده در این مبحث نباید انجام شود.

- در مواردی که بار سیال بر سازه وارد می‌شود، اثر این بار باید با ضریب باری همانند ضریب بار مده در ترکیب بارهای ۱ تا ۷ و ۹ منظور شود.

- در صورت وجود فشار جانی خاک، فشار آب زیرزمینی و یا فشار مواد انباسته شده،  $H$ ، اثر آن‌ها را باید به صورت زیر منظور نمود:

۱- اگر این بار در جهت افزودن به اثرات دیگر متغیرهای اصلی بارگذاری باشد، اثر بار  $H$  باید با ضریب  $1,0$  در ترکیب بارها منظور شود.

۲- اگر این بار در جهت کاهش اثرات دیگر متغیرهای اصلی بارگذاری باشد، در صورت وجود دائمی بار  $H$ ، اثر آن باید با ضریب  $0,6$  در ترکیب بارها منظور شود و در بقیه موارد باید از اثر بار صرف نظر شود.

- زمانی که سازه در محدوده وقوع سیل واقع شده است، علاوه بر ترکیب بارهای ارائه شده در بالا، باید عبارت  $1,5F$  به جای  $5$  اضافه شده و ضریب بار  $E$  در ترکیب بارهای ۵ و ۷ برابر با صفر منظور شود.

- در صورتی که سازه تحت اثر بارهای باد وارد شده باشد، اضافه شده و ضریب بارهای زلزله زیر برابر با صفر منظور شود.

- در طراحی سازه باید منظور شود:

۱- عبارت  $R$  یا  $S$  یا  $L$  در ترکیب بار شماره ۳ باید با عبارت  $(1,4W_i)+0,7D_i+0,7$  جایگزین شود.

۲- عبارت  $R$  یا  $S$  در ترکیب بار شماره ۸ باید با عبارت  $(1,4W_i)+0,7D_i+0,7$  جایگزین شود.

### ۳- فشار خاک

## ۴- بارهای خاک و فشار هیدرولاستاتیکی

### ۴-۱ کلیات

جدول ۱-۴-۶ ۱- بار طراحی جانبی خاک

شرح مصالح انباشته شده	بار طراحی جانبی خاک <sup>[۱]</sup>	طبقه‌بندی <sup>[۱]</sup>	يكنواخت خاک <sup>[۲]</sup> به ازای هر متر عمق) kN/m <sup>۳</sup>
شن تمیز خوب دانه‌بندی شده؛ مخلوط شن و ماسه	GW	[۱] ۵/۵	
شن تمیز بد دانه‌بندی شده؛ مخلوط شن و ماسه	GP	[۱] ۵/۵	
شن لای دار؛ مخلوط شن و ماسه بد دانه‌بندی شده	GM	[۱] ۵/۵	
شن رس دار؛ مخلوط شن و رس بد دانه‌بندی شده	GC	[۱] ۷/۰/۷	
ماسه تمیز خوب دانه‌بندی شده؛ مخلوط شن به همراه ماسه	SW	[۱] ۵/۵	
ماسه تمیز بد دانه‌بندی شده؛ مخلوط شن و ماسه	SP	[۱] ۵/۵	
ماسه لای دار؛ مخلوط ماسه و لای بد دانه‌بندی شده	SM	[۱] ۷/۰/۷	
مخلوط ماسه و لای با ریزدانه‌های پلاستیک	SM-SC	[۱] ۱۳/۳۵	
ماسه لای دار و رس دار؛ مخلوط ماسه و رس بد دانه‌بندی شده	SC	[۱] ۱۳/۳۵	
لای و لای رس دار غیرآلی	ML	[۱] ۱۳/۳۵	
مخلوط غیرآلی لای و رس	ML-CL	[۱] ۱۳/۳۵	
رس‌های غیرآلی با پلاستیسیته	CL	۱۵/۷۱	
لای و لای رس دار آلی؛ خاک‌های آلی با پلاستیسیته کم	OL	[۱]	
لای با پلاستیسیته بالا، رس‌های کشسان	MH	[۱]	
رس‌های غیرآلی با پلاستیسیته کم	CH	[۱]	
رس‌های آلی و رس‌های لای دار	OH	[۱]	

[۱] بار طراحی جانبی خاک ارائه شده برای خاک در شرایط مرطوب و برای جگالی بهینه می‌باشد. شرایط واقعی محل باید منظور شود. فشارهای خاک غوطه‌ور و اشباع شامل وزن خاک شناور به علاوه بارهای هیدرولاستاتیکی می‌باشد.

[۲] برای دیوارهای نسبتاً صلب، در حالتی که توسط کفها مهار شوند، بار جانبی طراحی خاک باید برای خاک‌های شنی و ماسه‌ای تا  $۹/۵ \text{ kN/m}^۳$  بر هر متر عمق افزایش یابد. دیوار زیرزمینی که بیشتر از  $۲/۶$  متر در زیر سطح زمین ادامه نیافرته باشد و نیز کفهایی با سیستم سیک رانکه می‌دارند، دیوارهای نسبتاً صلب منظور نمی‌شوند.

[۳] برای دیوارهای نسبتاً صلب، در حالتی که توسط کفها مهار می‌شوند، بار جانبی طراحی خاک باید برای خاک‌های لای و رسی تا  $۱۵/۷ \text{ kN/m}^۳$  بر هر متر عمق افزایش یابد. دیوار زیرزمینی که بیشتر از  $۲/۶$  متر در زیر سطح زمین ادامه نیافرته باشد و نیز کفهایی با سیستم سیک رانکه می‌دارند، دیوارهای نسبتاً صلب منظور نمی‌شوند.

[۴] مصالح پرکننده نامناسبی است.

مطلوب مطرح شده در این فصل به عنوان حداقل ضوابط جهت محاسبه بارهای خاک و فشار هیدرولاستاتیکی در صورت عدم ارائه بار خاک در گزارش مکانیک خاک می‌باشد. علاوه بر ضوابط این فصل، ضوابط مندرج در مبحث هفت مقررات ملی ساختمان نیز باید رعایت گردد.

### ۴-۲ فشارهای جانبی

در طراحی سازه‌های زیر سطح زمین، باید نیروی فشاری جانبی ناشی از فشار خاک مجاور نیز منظور شود. در صورتی که بار خاک در گزارش مکانیک خاک تهیه شده توسط افراد ذیصلاح ارائه نشده باشد، در آن صورت بارهای خاک تعیین شده در جدول ۱-۴-۶ باید به عنوان حداقل بار طراحی منظور شود. چنانچه خاک مجاور سازه در معرض سربارهای ثابت و یا متحرک قرار گیرد، اثر این سربارها باید در محاسبه فشار خاک بر روی دیوار منظور گردد. زمانی که کل یا قسمتی از خاک مجاور در زیر سطح آزاد آب زیرزمینی قرار داشته باشد، محاسبات باید بر اساس وزن مخصوص خاک غوطه‌ور به اضافه فشار کامل ایستایی آب زیرزمینی صورت گیرد.

در مواردی که در مطالعات ژئوتکنیکی به وجود خاک منبسط شونده در محل اشاره شده باشد، فشار جانبی باید بر اساس نتایج حاصل از آن مطالعات افزایش داده شود.

**۴-بار زنده****۱-تعاریف**

**۶-۵-۱ بار زنده:** باری غیر دائمی است که در حین استفاده و یا بهره‌برداری از ساختمان و یا سایر سازه‌ها به آنها وارد شود و شامل بارهای حین ساخت و یا بارهای محیطی مانند بار باد، بار برف، بار باران، بار زلزله، بار سیل و یا بارهای مرده نمی‌شود.

**۶-۵-۲ سیستم نرده حفاظ:** مجموعه‌ای از قطعات شامل مهارها و قطعات اتصال به سیستم سازه‌ای که در نزدیکی لبه‌های باز سطوح برآمده با هدف به حداقل رساندن امکان سقوط مردم و یا تجهیزات و یا مصالح از آن نقاط به کار می‌رود.

**۶-۵-۳ سیستم نرده:** نرده‌ای که توسط دست برای حفظ تعادل و یا طی مسیر مورد استفاده قرار گرفته و شامل مهارها و اتصالات آن به سیستم سازه‌ای می‌باشد.

**۶-۵-۴ نرdban ثابت:** نرdban ثابت که به طور دائمی به یک سازه، ساختمان و یا تجهیز متصل شده باشد.



**سیستم نرده**



**سیستم حفاظ نرده**



**سیستم دستگیره**

## ۱-۴ بار زنده گسترده

ردیف	نوع کاربری	بار گسترده کیلونیوتون بر متربوط	بار متمرکز کیلونیوتون
۱۰	بیمارستان‌ها و مراکز درمانی		
۱۱	اتاق‌های بیمار	۲	۴۵
۱۲	اتاق‌های عمل، آزمایشگاه‌ها	۳	۴۵
۱۳	راهروهای طبقه اول	۵	۴۵
۱۴	راهروهای سایر طبقات	۴	۴۵
۱۵	محل عبور و پارک خودروها		
۱۶	محل عبور و پارک خودروها با وزن حداکثر ۴۰ تا ۴۰	۳ (۳) (۳) (۴)	۲۰
۱۷	محل عبور و پارک خودروهایی با وزن ۹۰ تا ۹۰ کیلونیوتون		۳۰
۱۸	معابر و پخش‌هایی از محوطه با امکان عبور کامیون	۱۲ (۱۵)	۳۶ (۱۵)
۱۹	سایر موارد		
۲۰	سردهنایهای متر ارتفاع ۱۵ مفید حداقل	۵	—
۲۱	آپسیزخانهای صنعتی و رختشوی خانه‌ها		
۲۲	تعمیم اتیار سیک در فضای داخل سقف کاذب	۱	—
۲۳	ابنایی‌های سیک	۶ (۲)	—
۲۴	ابنایی‌های سیک	۱۲ (۲)، (۱)	—
۲۵	موتوخانه‌ها	۷/۵	—
۲۶	اتاق‌های هواپاسار، بمب و نظایر آن	۴	—
۲۷	محل فروش بالگرد	۳ (۱۱)، (۱۲)، (۱۳)	—
۲۸	کف کاذب در فضاهای اداری	۲/۵	۹
۲۹	کف کاذب برای اتاق‌های کامپیوتر	۵	۹
۳۰	اتاق آسانسور	۲/۶	۱/۳ (بروژه سطحی برابر با ۵۰×۵۰ متر مربع میلی‌متر وارد شود)
۳۱	هرگونه ساختمان دیگر	۱	

(۴) در راه پله‌هایی که در آنها کف پله‌ها به صورت طرامای مجزا در نظر گرفته شده‌اند، کف پله‌ها باید برای یک بار متمرکز ۲ کیلونیوتون که در انتهای طره وارد می‌شود طراحی گردد. این بار زمزمان ندارد همزمان با راه گسترده یکنواخت اعمال شود.

(۵) علاوه بر بارهای قائم، طراحی باید بر اساس بارهای افقی جانی که به هر ردیف از صندلی‌ها مطابق زیر وارد می‌شود، انجام شود: ۰-۴ کیلونیوتون بر متر طول در راستای موازی صندلی‌ها و ۰-۱۵ کیلونیوتون در راستای عمود بر دیف صندلی، نیازی به اعمال همزمان این دو بارگذاری نمی‌باشد.

(۶) کف‌های تعمیرگاه‌ها، کارخانجات، کارگاه‌های صنعتی و فضاهایی از این قبیل که در اتار تجهیزات و یا کاربری‌های خاص می‌باشند، باید برای بار زنده مناسب با کاربری خود طراحی شوند.

(۷) کف پارکینگ‌ها یا پخش‌هایی از یک ساختمان که برای پارک و سپلیه نوله مورد استفاده قرار می‌گیرد، براساس بار زنده گسترده یکنواخت ارائه شده در جدول ۱-۵-۶ و بارهای متمرکز زیر طراحی می‌شوند اما لازم نیست این دو برای طور همزمان اعمال شوند:

(الف) در خصوص پارکینگ‌هایی برای خودروهای با ظرفیت کمتر از ۹ نفر، براساس یک نیروی متمرکز ۱۳/۵ کیلونیوتون اعمال شده بر روی یک سطح ۱۲۰ × ۱۲۰ متری.

(ب) برای پارکینگ‌هایی مکانیزه بدون دال یا سقف که جهت پارک خودروهای سیک (شخصی) به کار می‌روند، براساس بار ۱۰ کیلونیوتون به ازای هر چرخ.

(۸) بارگذاری کف‌ها برای عبور کامپیوت، کامیون یا اتوبوس با وزن بیش از ۴۰ کیلونیوتون باید بر طبق این‌نامه بارگذاری پل‌ها، نشریه شماره ۱۳۹ دفتر امور فنی و تدوین معیارهای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور طراحی می‌شوند.

(۹) سایر بارهای یکنواخت مطابق روش تأیید شده‌ای که در بردازه ضوابط بارگذاری کامیون‌ها می‌باشد به صورت مناسب لحاظ گردد.

(۱۰) بار گسترده یکنواخت کف اتیارها باید براساس جداول پیوست شماره ۱-۶ تعیین گردد. چنانچه وضع مواد اتیار شونده روشن نباشد، این بار باید با تخمین نوع اتیار و مقایسه آن با جداول پیوست شماره ۱-۶، برابر با مقادیر پیشنهاد شده در آن جدول در نظر گرفته شود. این بار در هر صورت تباید کمتر از ۷/۵ کیلونیوتون بر متربوط در نظر گرفته شود.

(۱۱) بار زنده کف جایگاه بالگردگاهی با وزن کمتر از ۱۴ کیلونیوتون (در هنگام برخاستن)، ۲ کیلونیوتون بر متربوط در نظر گرفته شود. این بار قابل کاشه نیست. وزن و ظرفیت بالگرد باید توسط مرجع ذیصلاح اعلام شود.

(۱۲) دو بار متمرکز منفرد با فاصله ۲/۴۵ متر باید به کف جایگاه (محل قرارگیری چرخ‌ها) اعمال گردد. مقدار هر یک این بارها برای ۷/۷۵ وزن بالکرد در هنگام برخاستن می‌باشد. محل قرارگیری این دو باید طوری باشد که بیشترین اثر را بر سازه وارد نماید. این بارها باید در سطحی به ابعاد ۲۰۰ × ۲۰۰ میلی‌متر وارد شده و نباید با سایر بارهای زنده متمرکز و گسترده همزمان وارد شود.

(۱۳) یک بار متمرکز منفرد با مقدار ۱۳/۵ متر باید به کف جایگاه کیلونیوتون در سطحی به ابعاد ۱۲۰ × ۱۲۰ میلی‌متر و بصورت غیرهمزمان با بارهای یکنواخت اعمال شود.

(۱۴) بار متمرکز پله‌ها در سطحی به ابعاد ۵۰ × ۵۰ میلی‌متر و بصورت غیرهمزمان با بارهای یکنواخت اعمال شود.

(۱۵) بار متمرکز چرخ باید در سطحی با ابعاد ۱۲۰ × ۱۲۰ میلی‌متر اعمال گردد.

جدول ۱-۵-۶ حداقل بارهای زنده گسترده یکنواخت <sup>۰</sup> و بار زنده متمرکز کف‌ها

ردیف	نوع کاربری	بار گسترده کیلونیوتون بر متربوط	بار متمرکز کیلونیوتون
۱	بامها		
۲-۱	بام‌های معمولی تخت، شبیبدار و قوسی	۱/۵ <sup>(۱)</sup>	۴/۵
۲-۲	بام با پوشش سیک	۵	—
۳-۱	بام‌های دارای پاچه و گلخانه	۵	—
۴-۱	بام‌هایی با پوشش پارچه‌ای با سازه اسکلتی	۰،۲۵ <sup>(۲)</sup>	۰،۲۵ <sup>(۲)</sup>
۵-۱	بام‌هایی با اسکان تجمع و ازدحام	—	۰،۲۵ <sup>(۲)</sup>
۶-۱	قاب‌های نگهدارنده یک فضایند	—	۰،۲۵ <sup>(۲)</sup>
۷	سالن‌ها و محل‌های تجمع و ازدحام	—	۰،۲۵ <sup>(۲)</sup>
۸-۲	سالن‌های عمومی و محل‌های تجمع دارای صندلی‌های ثابت	۳ (۳)	—
۹-۲	سالن‌هایی از سینماها و تئاترها	۵ (۳)	—
۱۰	صحنه سینماها و تئاترها	۷/۵ (۳)	—
۱۱	سالن‌های اجرای مراسم گروهی، اجرای سرود و ...	۲/۵ (۳)	—
۱۲	سبستان مساجد و نکایا	۳ (۳)	—
۱۳	سالن انتظار و ملاقات	۵ (۳)	—
۱۴	پایانه‌های مسافربری	۶ (۳)	—
۱۵	راهروها، راه پله‌ها <sup>(۳)</sup> و بالکن‌ها	۵	—
۱۶	راهروهای مراکز تجمع و ازدحام واقع در طبقه همکف (وروودی)	—	۰،۲۵ <sup>(۲)</sup>
۱۷	راهروهایی از متنه اتاق‌های محاور	—	۰،۲۵ <sup>(۲)</sup>
۱۸	راه‌پله و راههای متنه در درب‌های خروجی	۵	۱/۳
۱۹	راه پله اضطراری	۵	۱/۳
۲۰	راهرو دسترسی برای امور تعمیر و نگهداری تاسیسات	۲	۱/۳
۲۱	بالمکان‌ها	—	۶-۳
۲۲	ساختمان‌ها و مجتمع‌های مسکونی	—	۴
۲۳	اتاق‌ها و سایر فضاهای خصوصی شامل (سرپوش‌ها-بام-راهروها)	۲	۱-۴
۲۴	اتاق‌های محل تجمع و راهروهای مرتبط با آن	۵	۲-۴
۲۵	هتل‌ها-فروشگاه‌ها	۵	۳-۵
۲۶	اتاق‌ها و سایر فضاهای هتل‌ها، مهمان‌سازی و خوابگاه‌ها	۲	۱-۵
۲۷	فروشگاه‌های کوچک و خردروخوی-طبقه همکف (وروودی)	۵	۲-۵
۲۸	فروشگاه‌های خردروخوی-طبقه همکف (وروودی)	۲/۵ (۳)	۳-۵
۲۹	فروشگاه‌های مددقه‌خوی-همه طبقات	۳ (۳)	۴-۵
۳۰	ساختمان‌های آموزشی-فرهنگی و کتابخانه‌ها	۲/۵	۶
۳۱	کلاس‌های درس، آزمایشگاه‌های سیک	۱/۶	۱-۶
۳۲	اتاق‌های مطالعه	۳	۲-۶
۳۳	مخازن کتاب یا اتاق بایگانی با قفسه‌های ثابت	۲/۵ <sup>(۴)</sup>	۳-۶
۳۴	مخازن کتاب یا محل بایگانی با قفسه‌های متحرک	۰،۲۵ <sup>(۴)</sup>	۴-۶
۳۵	راهروهای طبقه همکف (وروودی)	۵	۵-۶
۳۶	راهروهای سایر طبقات	۴	۶-۶
۳۷	ساختمان‌های اداری	۲/۵	۷
۳۸	دقائق کار معمولی	۲/۵	۱-۷
۳۹	سالن انتظار و ملاقات-راهروهای طبقه همکف (وروودی)	۴/۵	۲-۷
۴۰	راهروهای سایر طبقات	۳/۵	۳-۷
۴۱	ساختمان‌های صنعتی	۶ (۳) (۳)	۸
۴۲	کارگاه‌های صنعتی سیک	۶ (۳) (۳)	۱-۸
۴۳	کارگاه‌های صنعتی متوسط	۱۰ (۳) (۳)	۲-۸
۴۴	کارگاه‌های صنعتی سیگن	۱۲ (۳) (۳)	۳-۸
۴۵	ورزشگاه‌ها و تأسیسات فرهنگی	۳ (۳)	۹
۴۶	سالن‌های ورزشی سیک مانند تنس روی میز-بیلیارد و ...	۲/۵ (۳)	۱-۹
۴۷	سالن‌های ورزشی و تمرینات بدنسازی	۵ (۳)	۲-۹
۴۸	ورزشگاه‌های دارای صندلی ثابت	۵ (۳)	۳-۹
۴۹	ورزشگاه‌های فاقد صندلی ثابت یا دارای نیمکت	۶ (۳) (۳)	۴-۹

(۱) چنانچه بار زنده گسترده یکنواخت کف مطابق بخش ۸-۵-۶ به کمتر از ۱ کیلونیوتون بر متربوط در نظر گرفته شود.

یافته و برای طرح ایجاد اضافی سازه‌ای موردن استفاده شده در تامین یکپارچگی سقف به کار گرفته شود، بار زنده کاشه باشد. یافته، باید در دهانه‌های مجاور یا سایر دهانه‌ها به صورت یک در میان اعمال شود به نحوی که بیشترین اثر را ایجاد نماید.

(۲) اجزاء خرباها و تیرها (اجزاء اصلی) که برای پوشش سالن‌های صنعتی، پارکینگ‌های تعمیراتی، اتارها ... به کار می‌روند باید علاوه بر بارهایی که در نظر گرفته شود، محل قرارگیری چرخ‌ها را در هر نقطه اختیاری از تیرها که بیشترین اثر را ایجاد نمایند.

به کار می‌روند باید علاوه بر بارهایی که در نظر گرفته شود، محل قرارگیری چرخ‌ها را در هر نقطه اختیاری از تیرها که بیشترین اثر را ایجاد نمایند.

(۳) کاشه سریار زنده برای این نوع کاربری طبق بخش ۷-۵-۶ مجاز نمی‌باشد مگر اینکه استثنای خاصی در خصوص آن اعمال گردد.

## ۲-۴- بار زنده گستردہ تیغہ بندی

### ۲-۵- بار زنده گستردہ یکنواخت

#### ۶-۲-۵-۶ ضوابط مربوط به دیوارهای تقسیم کننده

در ساختمان‌های اداری و یا سایر ساختمان‌هایی که در آن‌ها احتمال استفاده از دیوارهای تقسیم کننده و یا جایجای آن‌ها وجود دارد، باید ضوابطی برای وزن دیوارهای تقسیم کننده بدون توجه به اینکه آن‌ها در پلان نشان داده شده باشند و یا خیر، اقدام گردد. وزن دیوارهای تقسیم کننده باید کمتر از ۱ کیلونیوتون بر متر مربع در نظر گرفته شود. در ساختمان‌هایی که از تیغه‌های سبک نظیر دیوارهای ساندویچی استفاده می‌شود، این بار را می‌توان حداقل به ۵/۰ کیلونیوتون بر مترمربع کاهش داد، مشروط بر آن‌که وزن یک مترمربع از این نوع دیوارهای جداکننده و ملحقات آنها از ۰/۴ کیلونیوتون تجاوز نکند.

در صورتی که وزن هر مترمربع سطح دیوارهای جداکننده از ۲ کیلونیوتون بیشتر باشد، وزن آن به عنوان بار مرده در نظر گرفته شده و در محل واقعی خود اعمال می‌گردد.

استثناء: اگر حداقل بار زنده از ۴ کیلونیوتون بر متر مربع بیشتر باشد، نیازی به در نظر گرفتن بار زنده دیوار تقسیم کننده نیست.

$$\begin{aligned} & 0.4 \frac{kN}{m^2} < \text{وزن متر مربع دیوار کننده تقسیم} \rightarrow \text{حداقل بار زنده کف} = 0.5 \frac{kN}{m^2} \\ & 0.4 \frac{kN}{m^2} < \frac{kN}{m^2} < \text{وزن متر مربع دیوار کننده تقسیم} \rightarrow \text{حداقل بار زنده کف} = 1 \frac{kN}{m^2} \\ & 2 \frac{kN}{m^2} < \text{وزن دیوار بار مرده خواهد بود} \rightarrow \text{وزن دیوار بار مرده تقسیم} < \end{aligned}$$

## ۳-۴- بارگذاری زنده گستردہ شطرنجی


### ۶-۵-۶ بار زنده گستردہ یکنواخت

#### ۶-۲-۵-۶ نامناسب‌ترین وضع بارگذاری

در تیرهای یکسره و در قابهای نامعین در مواردی که بار زنده بیشتر از ۴ کیلونیوتون بر مترمربع و یا بیشتر از یک و نیم برابر بار مرده است، موقعیت قرارگیری بار زنده در دهانه‌های مختلف باید طوری در نظر گرفته شود که بیشترین اثر مورد نظر را در عضو سازه‌ای ایجاد نماید. برای این منظور کافی است علاوه بر حالت قرار دادن بار زنده در تمام دهانه‌ها، حالت‌های بارگذاری زیر نیز در نظر گرفته شوند:

الف- قرار دادن بار زنده در دو دهانه مجاور هم،

ب- قرار دادن بار زنده در دهانه‌های یک در میان.



## ۴-۴- بار زنده متمن کز

### ۴-۵-۶ بار زنده متمن کز

#### ۴-۵-۶ ۳ بار واردہ به سیستم حفاظ پارکینگ

سیستم حفاظ پارکینگ در برابر ماشین‌های شخصی باید به نحوی طراحی شود که بتواند یک بار متمن کز ۳۰ کیلونیوتی که بصورت افقی و در هر جهتی به سیستم حفاظ وارد شود را تحمل نماید. همین طور دارای مهارها و یا اتصالات مناسب برای انتقال این بار به سازه باشد. در طراحی این سیستم، بار بنا به فرض در ارتفاعی بین ۴۵ تا ۷۰ سانتی‌متری از کف پارکینگ و یا رمپ به نحوی که بیشترین اثر را ایجاد کند، وارد می‌گردد. بار روی سطحی که بیشتر از  $300 \times 300$  میلی‌متر نباشد وارد شده و محل آن طوری در نظر گرفته شود که بیشترین اثر را ایجاد کند. این بار لازم نیست بصورت همزمان با هر کدام از بارهای گفته شده برای نرده و یا نرده حفاظ در بند ۱۴-۵-۶ اعمال شود. سیستم حفاظ پارکینگ اتوپوس‌ها و کامیون‌ها باید بر طبق آیین‌نامه بارگذاری پل‌ها، نشریه شماره ۱۳۹ دفتر امور فنی و تدوین معیارها، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور طراحی شوند.

#### ۴-۵-۶ ۴ بار واردہ به نردهان ثابت

حداصل بار زنده روی نردهان ثابت برابر با یک بار متمن کز ۱/۳۵ کیلونیوتون بوده که در هر نقطه‌ای که بیشترین اثر بار را بر روی عضو مورد نظر ایجاد کند، وارد می‌گردد. تعداد و محل اعمال بارهای زنده متمن کز اضافی شامل حداقل یک بار ۱/۳۵ کیلونیوتون برای هر ۳ متر از طول نردهان خواهد بود. موقعی که انتهای بالای پایه‌های نردهان ثابت به بالاتر از سقف طبقه و یا محل انکا امتداد یابد، بخش امتداد یافته هر پایه به نحوی طراحی خواهد شد که یک بار زنده متمن کز ۰/۴۵ کیلونیوتون در هر جهتی و در هر ارتفاعی تا بالای پایه را تحمل کند.

کفها، بامها و سایر سطوح مشابه باید بنحوی طراحی شوند که بارهای زنده گستردۀ یکنواخت توزیع شده، طبق مفاد بخش ۲-۵-۶ یا بارهای متمن کز داده شده در جدول ۱-۵-۶، هر کدام که منجر به آثار بزرگ‌تری شوند را به نحوی این تحمل نمایند. در صورت مشخص نبودن ابعاد بار متمن کز، بار واردہ می‌باشد بصورت یکنواخت بروی سطحی به ابعاد  $750 \times 750$  میلی‌متر توزیع شده و محل آن طوری در نظر گرفته شود که بیشترین اثر ناشی از بارگذاری را در اعضا ایجاد نماید.

#### ۴-۵-۶ ۴ بارهای واردہ بر سیستم‌های نرده، نرده حفاظ، دست انداز، حفاظ پارکینگ، و نردهان ثابت

#### ۴-۵-۶ ۴ بارهای واردہ بر سیستم‌های نرده و نرده حفاظ

سیستم نرده و یا نرده حفاظ باید طوری طراحی شود که یک بار متمن کز ۱ کیلونیوتون وارد بر هر نقطه و در هر جهتی از آن را به نحوی که سبب ایجاد حداکثر اثر بار بر روی اجزای سازه‌ای مربوطه شوند، تحمل کرده و آن را توسط تکیه‌گاههای خود به سازه منتقل نماید. همچنین نرده و یا نرده حفاظ باید طوری طراحی شود که یک بار گستردۀ  $750 \times 750$  کیلونیوتون بر متر طول را در هر جهتی در امتداد نرده و یا نرده حفاظ تحمل کند. این بار لازم نیست که به صورت همزمان با یک بار متمن کز گفته شده قبلى در نظر گرفته شود.

میله‌های میانی نرده‌ها و قطعات پر کننده میان آن‌ها باید برای تحمل یک بار افقی  $0/25$  کیلونیوتون به صورت عمود بر روی سطحی به ابعاد  $300 \times 300$  میلی‌متر (با اختساب فضای خالی بین میله‌های نرده) به نحوی که سبب ایجاد حداکثر اثرات ناشی از آن بارگذاری گردد، طراحی شود. عکس العمل‌های ناشی از این بارگذاری لازم نیست که به سایر بارهای مذکور در این بند اضافه گردد.

#### ۴-۵-۶ ۲ بار واردہ به دست انداز

دست‌انداز باید به نحوی طراحی شود که یک بار متمن کز  $1/2$  کیلونیوتون واردہ بر هر نقطه و در هر جهتی از دست‌انداز به نحوی که حداکثر اثرات ناشی از بار را ایجاد کند، تحمل نماید.

## ۴-۵-۶ بار ضربه ای

### ۴-۵-۶ بارهای ضربه‌ای

#### ۴-۵-۶ ۱ کیلیات

در بارهای زنده مشخص شده در بخش‌های ۲-۵-۶ الی ۴-۵-۶ اثرات ناشی از ضربه، در حد ۳-۵-۶ سازه‌های نگهدارنده ماشین‌آلات: وزن ماشین، ملحقات و بارهای متحرک آن‌ها متعارف، منظور شده است. در طراحی اجزای سازه‌هایی که در آنها شرایط ارتعاش و ضربه به طور باید در ضرایب مشخص شده در زیر ضرب شوند. در صورت تعیین ضربی اضافه بار بیشتر توسط غیرمتعارف موجود است، می‌باشد ملاحظات لازم در نظر گرفته شود. در صورت عدم انجام شرکت‌های سازنده، از آنها برای افزایش بار استفاده شود. تحلیل‌های دینامیکی، برای برخی از سازه‌های عنوان شده در بندهای ۲-۵-۶ الی ۴-۵-۶ الف- ماشین‌آلاتی که دارای محور دورانی می‌باشند: ضربی  $1/2$ ، بارها باید با ضرایب ضربه تعیین شده به شرح زیر افزایش داده شوند. ب- ماشین‌آلاتی که دارای حرکت رفت و برگشتی می‌باشند: ضربی  $1/5$ .

#### ۴-۵-۶ آویزهای کششی نگهدارنده کف‌ها و بالکن‌ها: بار زنده باید در ضربی $1/33$ ضرب شود.

۴-۵-۶ ۴ سازه‌های نگهدارنده آسانسورها: وزن اتفاقک، ماشین‌آلات، وزنه تعادل و بار زنده ناشی از وزن مسافران و وسائل باید در ضربی ۲ ضرب شوند، مگر آنکه بارهای اسمی ارائه شده توسط سازنده در ضریبی حداقل برابر این مقدار ضرب شده باشد.

## ۴-۶- کاهش بار زنده

### ۶-۵- کاهش بارهای زنده طبقات

#### ۶-۵-۱- کلیات

##### ۶-۵-۶- کاهش در بارهای زنده بام

##### ۶-۵-۶-۱- کلیات

بار زنده توزیع شده یکنواخت حداقل بام،  $L_0$  داده شده در جدول ۶-۵-۶ را می‌توان طبق ضوابط بندهای ۶-۵-۶ و ۲-۸-۵-۶ کاهش داد.

##### ۶-۵-۶- ۲-۸-۵- بام‌های تخت، شبیدار و قوسی

بام‌های معمولی تخت، شبیدار و قوسی و سایبان‌ها به غیر از مواردی مانند سقف‌های پارچه‌ای که با استفاده از یک سازه اسکلتی مجزا تحمل شوند، برای بار زنده کاهش یافته بام حاصل از رابطه ۲-۵-۶ و یا سایر ترکیب بارهای کنترل کننده در فصل دو، هر کدام که بیشتر باشد، طراحی می‌شوند. در سازه‌هایی مانند گلخانه که در آن از داریستهای مخصوص عبور کارگران و حمل مصالح در زمان نگهداری و تعییر استفاده می‌شود، مقادیر بار زنده بام نیز باید کمتر از مقدار داده شده توسط رابطه ۲-۵-۶ باشد.

$$L_r = L_0 R_r \quad (۶-۵-۶)$$

که در این رابطه:

$L_r$  = بار زنده طراحی کاهش یافته بام در هر متبرمیع تصویر افقی سطح نگهداری شده توسط عضو

$L_0$  = بار زنده طراحی کاهش نیافته بام در هر متبرمیع تصویر افقی سطح نگهداری شده توسط عضو

(جدول ۶-۵-۶)

ضرایب کاهش  $R_1$  و  $R_2$  مطابق روابط زیر تعیین می‌شوند:

$$R_1 = \begin{cases} 1 & \text{برای } A_T \leq 1\lambda m^2 \\ 1/2-0/0.111 A_T & \text{برای } 1\lambda m^2 \leq A_T < 5\lambda m^2 \\ .16 & \text{برای } A_T \geq 5\lambda m^2 \end{cases} \quad (۶-۵-۶)$$

که در آن  $A_T$  سطح بارگیر عضو (بر حسب متبرمیع) می‌باشد. برای بام‌های شبیدار، با شبی  $S$  (به درصد)، ضریب  $R_2$  از رابطه  $R_2 = 4-5-6$  محاسبه می‌شود.

$$R_2 = \begin{cases} 1 & \text{برای } S \leq 33 \\ 1/2-0/0.6S & \text{برای } 33 < S < 100 \\ .06 & \text{برای } S \geq 100 \end{cases} \quad (۶-۵-۶)$$

برای بام‌های قوسی یا گنبدی، مقدار  $S$  برابر با حاصل ضرب  $266,6$  در نسبت ارتفاع به طول دهانه آن‌ها می‌باشد.

##### ۶-۸-۵-۶- بام‌های دارای کاربری ویژه

برای بام‌هایی که محل اجتماع و ازدحام بوده و دارای کاربری‌های خاصی چون باغجه پشت بام و غیره می‌باشند، می‌توان بارهای زنده یکنواخت آن‌ها طبق ضوابط بخش ۸-۵-۶ کاهش داد.

##### ۶-۷-۵- کاهش در بارهای زنده یکنواخت

با در نظر گرفتن محدودیت‌های راهه شده در بندهای ۶-۷-۵-۶ الی ۶-۷-۵-۶ کاهش داد.

آن‌ها مقدار  $K_{LLA_T}$  برابر با  $37$  متبرمیع با بیشتر باشد، را می‌توان با استفاده از بارهای زنده کاهش یافته بر طبق رابطه (۶-۵-۶) کاهش داد:

$$L = L_0 \left[ 0.25 + \frac{4/5\gamma}{\sqrt{K_{LL}A_T}} \right] \quad (۶-۵-۶)$$

که در آن:

$\gamma$ : بار زنده طراحی کاهش یافته در هر متبرمیع، تحمل شده توسط عضو

$\gamma = 1$ : بار زنده طراحی کاهش نیافته در هر متبرمیع، تحمل شده توسط عضو (از جدول ۶-۵-۶)

ضریب عضو برای بار زنده (از جدول ۶-۵-۶)

$A_T$ : سطح بارگیر (متبرمیع)

##### ۶-۷-۵-۶- بارهای زنده سنگین

بارهای زنده بیش از  $5$  کیلونیوتون بر متر مریع کاهش نمی‌یابند.

استثناء: بارهای زنده برای اعضایی که بار دو طبقه و یا بیشتر را تحمل می‌کنند را می‌توان به

میزان  $20\%$  کاهش داد.

##### ۶-۷-۵-۶- محل عبور و یا پارک خودروهای سواری

بارهای زنده محل عبور و یا پارک خودروهای سواری کاهش داده نمی‌شود.

استثناء: کاهش بارهای زنده اعضایی که بار دو طبقه یا بیشتر را تحمل می‌کنند، به میزان  $20\%$  مجاز می‌باشد.

##### ۶-۷-۵-۶- محل اجتماع و ازدحام


بار زنده محل‌های اجتماع و ازدحام کاهش نمی‌یابد.

##### ۶-۷-۵-۶- محدودیت‌های مربوط به دال‌های یک طرفه

سطح بارگیر  $A_T$  برای دال‌های یک‌طرفه از حاصل ضرب دهانه دال در عرضی برابر با  $1/5$  برابر دهانه دال (در جهت عمود بر آن) بیشتر نخواهد بود.

جدول ۶-۵-۶- ضریب عضو برای بار زنده  $K_{LL}$

$K_{LL}$	جزء سازه‌ای	ردیف
۴	ستون‌های داخلی	۱
۴	ستون‌های خارجی بدون دال‌های طرهای	۲
۳	ستون کاری با دال طرهای	۳
۲	ستون گوشه با دال طرهای	۴
۲	تیر کاری بدون دال طرهای	۵
۲	تیر داخلی	۶
	تفصیل اعضای ذکر نشده شامل:	۷
۱	تیر کاری با دال طرهای.	۱-۷
۱	تیر طرهای،	۲-۷
۱	دال یک‌طرفه،	۳-۷
۱	دال دو طرفه،	۴-۷
۱	اعضایی که فاقد ضایعه انتقال پیوسته برش در جهت عمود بر دهانه خود پاشند.	۵-۷



## محاسبات ۹۳

۱۶- ضریب اهمیت بار برف برای مساجد و برای درمانگاهها... می باشد.

۱.۴ و ۱.۲ (۲)

۱.۱۵ و ۱.۲۵ (۱)

۱.۲ و ۱.۱ (۴)

۱.۲۵ و ۱.۲۵ (۳)

گزینه ۴

## محاسبات ۹۳

۱۲- وزن یک متر طول دیوار تیغه متشکل از آجرکاری با آجر مجوف و ملات ماسه و سیمان به ضخامت یکصد میلی متر و نازک کاری با ملات گچ به ضخامت متوسط پانزده میلی متر در هر طرف و اوتقاض دیوار برابر سه متر بمحاسبه کیلونیوتن به کدام مقدار نزدیکتر است؟

۳.۴ (۲)

۳.۷ (۱)

۴.۳ (۴)

۴.۰ (۳)

گزینه ۱






$$3 \times (0.1 \times 850 + 0.03 \times 1300) = 372 \frac{kg}{m} = 3.72 \frac{kN}{m}$$

ادامه جدول شماره پ ۲-۱-۶ جرم واحد حجم مصالح و اجزای ساختمان

۱۸۵۰	۲- ملات‌ها ملات ماسه آهک
۲۰۰۰	ملات ماسه سیمان و آهک (با تارد)
۲۱۰۰	ملات ماسه سیمان
۱۳۰۰	ملات گچ
۶- بنایی با آجر و بلوک *	
۱۸۵۰	آجرکاری با آجر فشاری و ملات ماسه سیمان
۱۸۰۰	آجرکاری با آجر فشاری و ملات ماسه آهک
۱۷۵۰	آجرکاری با آجر فشاری و ملات گچ و خاک (طاق ضربی)
آجرکاری با آجر سفال و ملات ماسه سیمان (سوراخها با ملات پر شود)	
۲۱۰۰	آجرکاری با آجر سفال و ملات ماسه آهک (سوراخها با ملات پر شود)
۲۰۰۰	آجرکاری با آجر مجوف و ملات ماسه سیمان
۸۵۰	آجرکاری با آجر مجوف و ملات ماسه سیمان

## محاسبات-۹۱

-۳ در ساختمان مسکونی، بار مرده کف  $600 \text{ kg/m}^2$  کیلوگرم بر مترمربع و وزن تیغه در چشمهدی ABCD، برابر با  $300 \text{ kg}$  کیلوگرم بر مترمربع و ارتفاع تیغه‌ها  $3 \text{ m}$  متر می‌باشد. بار مرده وارد بر تیر AB کدام است؟ طول تیغه  $4 \text{ m}$



گزینه ۲

## محاسبات ۹۳

-۴- بعد از گاهش بار زنده، مقدار کل بار زنده گسترش (بدون احتساب بار زنده معادل تیغه‌بندی) وارد بر یک تیر داخلی کف، مربوط به دفاتر کار معمولی اداری، که دارای  $59 \text{ m}^2$  سطح بارگیر است، به گدامیک از مقادیر زیر نزدیکتر است؟

100 kN (۱)

150 kN (۲)

90 kN (۳)

120 kN (۴)

گزینه ۲

$$L = 2.5 \left[ 0.25 + \frac{4.57}{\sqrt{2 \times 59}} \right] = 1.67 \frac{\text{kN}}{\text{m}^2}$$

بار کل برابر خواهد بود با:

$$1.67 \times 59 = 98.53 \text{ kN}$$

## محاسبات ۸۹

-۵- در یک ساختمان تجاری با کاربری فروشگاه، برای جداسازی فضاهای از تیغه‌هایی استفاده شده که وزن یک مترمربع سطح آنها  $100 \text{ DKN/m}^2$  است. چنانچه سطح پلان هر طبقه ساختمان  $300 \text{ m}^2$  مترمربع و طول کل تیغه‌ها برابر  $52.5 \text{ m}$  و ارتفاع آنها  $4 \text{ m}$  باشد، بار معادل تیغه بندی بر حسب دکانیوتون بر مترمربع به کدام یک از مقادیر زیر نزدیکتر است؟


70 (۱)

100 (۲)


130 (۳)

(۴) با توجه به کاربری ساختمان، می‌توان از بار معادل تیغه بندی صرفنظر کرد.


-۱۱ در پلان تیپریزی رو به رو، در مورد سربار کاهش یافته، گزینه‌ی صحیح کدام است؟ (سربارهای مشخص شده در پلان بر حسب کیلوگرم بر متر مربع است).




$$\text{سر بار کاهش یافته} = 912 \frac{\text{kg}}{\text{m}}$$




$$\text{سر بار کاهش یافته} = 849 \frac{\text{kg}}{\text{m}}$$



$$\text{سر بار کاهش یافته} = 1165 \frac{\text{kg}}{\text{m}}$$



$$\text{سر بار کاهش یافته} = 1165 \frac{\text{kg}}{\text{m}}$$



گزینه ۲.

:AB تیر

$$L = 2.5 \left[ 0.25 + \frac{4.57}{\sqrt{48}} \right] = 2.27 \frac{\text{kN}}{\text{m}^2}$$

$$q = 4 \times 2.27 = 9.1 \frac{\text{kN}}{\text{m}}$$

:BC تیر

$$L = 3.5 \left[ 0.25 + \frac{4.57}{\sqrt{40}} \right] = 3.4 \frac{\text{kN}}{\text{m}^2}$$

$$q = 2.5 \times 3.4 = 8.5 \frac{\text{kN}}{\text{m}}$$

:CD تیر

$$L = 3 \left[ 0.25 + \frac{4.57}{\sqrt{40}} \right] = 2.91 \frac{\text{kN}}{\text{m}^2}$$

$$q = 4 \times 2.91 = 11.67 \frac{\text{kN}}{\text{m}}$$

۴۴- تیرهای اصلی طبقات یک ساختمان اداری با دفاتر کار معمولی دارای طول دهانه هشت متر بوده و در فواصل ۶ متر از یکدیگر قرار دارند. در جهت دیگر تیرچه‌های کف بار خود را به تیرهای اصلی منتقل می‌سازند. مقدار حداقل بار زنده در واحد طول (برحسب کیلونیوتن بر متر) برای طراحی تیرهای اصلی برابر داخلی طبقه پنجم در چه حدودی می‌باشد؟ وزن تیغه‌ها جداگانه همراه بار مرده در نظر گرفته می‌شوند.

15 (۲)

۹ (۱)

11 (۴)

8 (۳)

گزینه ۴:


بار زنده  $2.5 MPa$  می‌باشد. از طرفی پانلها  $6m$  در  $8m$  می‌باشد و سطح تاثیر تیرهای اصلی برابر با  $48m^2$  بوده و می‌توان از کاهش سربار زنده استفاده کرد:

$$L = 2.5 \left[ 0.25 + \frac{4.57}{\sqrt{2 \times 48}} \right] = 1.79 \frac{kN}{m^2}$$

بار گستردۀ برابر خواهد بود با:

$$q = 6 \times 1.79 = 6 \times 250 \times 0.73 = 10.74 \frac{kN}{m}$$

۹- یک ساختمان مسکونی از نوع قاب ساختمانی ساده توام با مهاربندی هم محور فولادی در شهر تهران مفروض است. این ساختمان پنج طبقه و دلای سقف با دال بتُنی می‌باشد. بلکن تیر ریزی طبقه چهارم به همراه طول دهانه‌ها در شکل زیر نشان داده شده است. اگر بار زنده طبقات 200 دکانیوتون بر مترمربع باشد. درصد کاهش بار زنده برای طراحی تیر AB به کدامیک از مقادیر زیر نزدیک‌تر است؟



43.3 (۱)

8.8 (۲)

23.7 (۳)

40 (۴)

گزینه ۲

$$L = \left[ 0.25 + \frac{4.57}{\sqrt{2 \times 24}} \right] = 0.9096$$

## محاسبات ۹۳

۱۴- در تیلهای یکسره، در کدامیک از حالات زیر باید اثر قرارگیری بار زنده در دهانه‌های یک درمیان، علاوه بر تمام دهانه‌ها درنظر گرفته شود؟

- (۱) بار زنده ۳.۵ و بار مرده ۷.۵ کیلونیوتن بر مترمربع
- (۲) بار زنده ۲ و بار مرده ۷.۵ کیلونیوتن بر مترمربع
- (۳) بار زنده ۳ و بار مرده ۷.۰ کیلونیوتن بر مترمربع
- (۴) بار زنده ۴.۵ و بار مرده ۷ کیلونیوتن بر مترمربع

گزینه ۴

## ۶-۵-۲-۳ نامناسب‌ترین وضع بارگذاری

در تیلهای یکسره و در قاب‌های نامعین در مواردی که بار زنده بیشتر از ۴ کیلونیوتن بر مترمربع و یا بیشتر از یک و نیم برابر بار مرده است، موقعیت قرارگیری بار زنده در دهانه‌های مختلف باید طوری در نظر گرفته شود که بیشترین اثر مورد نظر را در عضو سازه‌ای ایجاد نماید. برای این منظور کافی است علاوه بر حالت قرار دادن بار زنده در تمام دهانه‌ها، حالتهای بارگذاری زیر نیز در نظر گرفته شوند:

- الف- قرار دادن بار زنده در دو دهانه مجاور هم،
- ب- قرار دادن بار زنده در دهانه‌های یک در میان.

## محاسبات ۹۱

۴۶- تیلهای غیر بازپر داخلی یک ساختمان به صورت آجرکاری با آجر مجوف و ملات ماسه سیمان به ضخامت ۲۰۰ میلیمتر و در دو طرف اندود گچ به ضخامت متوسط ۲۰ میلیمتر در هر طرف دیوار خواهد بود. اگر ارتفاع تیلهای برابر ۲.۸ متر باشد، نیروی وارد بر واحد طول از طرف تیله به کف بر حسب کیلونیوتن بر متر، حدوداً چقدر باید در نظر گرفته شود؟

شتان تقل برابر ۵ متر بر مجدور ثانیه فرض می‌شود.

- |         |         |
|---------|---------|
| ۲.۲ (۲) | 6.2 (۱) |
| 7.3 (۴) | 5.8 (۳) |

گزینه ۱:

$w = 0.2 \times 850 + 2(0.02 \times 1300) = 222 \frac{kg}{m^2}$  وزن واحد سطح دیوار برابر است با:

$q = 222 \times 2.8 = 621.6 \frac{kg}{m} = 6.2 \frac{kN}{m}$  با توجه به ارتفاع تیله، بار گستردۀ خطی برابر است با:


## محاسبات ۹۰

۶- در یک ساختمان مسکونی برای جداسازی فضاهای از تیله هایی استفاده شده است که وزن یک مترا مربع سطح آنها ۳۰۰ دکانیوتن است. چنانچه سطح پلان ساختمان در هر طبقه ۳۰۰ مترمربع و طول تیله ها در هر طبقه ۶۰ متر و ارتفاع آنها ۳ متر باشند کدامیک از عبارات زیر درخصوص بار معادل تیله ها درست است؟

- (۱) بار معادل تیله ها را می توان ۱۰۰ دکانیوتن بر مترمربع (در واحد سطح پلان) در نظر گرفت.
- (۲) بار تیله ها را باید در محل واقعی خود اعمال نمود.
- (۳) بار معادل تیله ها را می توان ۱۸۰ دکانیوتن بر مترمربع (در واحد سطح پلان) در نظر گرفت.
- (۴) بار معادل تیله ها را می توان ۳۰۰ دکانیوتن بر مترمربع (در واحد سطح پلان) در نظر گرفت.

## محاسبات ۹۲

۵۷- در صورتی که مجموع شدت بارهای مرده و زنده در واحد سطح برابر  $q$  فرض شود، در طراحی به روش تنش مجاز تیر دو سر مفصل AB باید حداقل برای چه لنگر خمی طراحی شود؟




$$\begin{aligned} & \text{۱) } \frac{qa^3}{8\sqrt{2}} \\ & \text{۲) } \frac{\sqrt{2}}{8} qa^3 \\ & \text{۳) } \frac{1}{8} qa^3 \\ & \text{۴) } \frac{\sqrt{2}}{4} qa^3 \end{aligned}$$

گزینه ۱

سطح بارگیر تیر AB مطابق شکل یک مقدار ثابتی می‌باشد ( $a/2$ ). از کل بار سقف نصف آن به تیر مایل می‌رسد. کل بار سقف وارد

بر تیر AB برابر  $\frac{qa^2}{2}$  می‌باشد. بنابراین بار گستردۀ وارد بر تیر AB برابر  $\frac{qa^2}{2\sqrt{2}}$  می‌باشد و لنگر وارد بر آن برابر است با:

$$\frac{\left(\frac{qa}{2\sqrt{2}}\right)(a\sqrt{2})^2}{8} = \frac{qa^3}{8\sqrt{2}}$$



## محاسبات ۸۹

۱۰- در یک ساختمان مسکونی سه طبقه حفاظ اطراف جان پناه بام از پروفیل‌های به فاصله  $2/5$  متر از یکدیگر و به ارتفاع  $1/2$  متر تشکیل شده است. پایین پروفیل‌ها در تیرحمل کف‌گیردار است. در طراحی به روش تنش مجاز، پروفیل‌ها باید برای چه لنگر خمی ناشی از بارهای زنده طراحی شوند؟

۱۰۰ kg.m (۱)	۱۵۰ kg.m (۲)
۱۸۰ kg.m (۳)	۲۰۰ kg.m (۴)

## محاسبات ۸۳ پایه ۱

۳- در یک ساختمان مسکونی از تیغه‌هایی به وزن  $300 kg/m^2$  استفاده شده است.

سطح پلان ساختمان در هر طبقه  $150$  متر مربع و طول تیغه‌ها  $20$  متر و ارتفاع آنها  $2/8$  متر است. بار معادل تیغه‌بندی چقدر است؟  
۱)  $112 kg/m^2$  (۱)    ۲)  $150 kg/m^2$  (۲)    ۳)  $100 kg/m^2$  (۳)

## محاسبات ۸۳ پایه ۲

۱- در پارکینگ یک ساختمان مسکونی ارتفاع دیواره حفاظ کنار بازشوی متعلق به راه پله  $90$  سانتیمتر در فواصل  $120$  سانتیمتر به ستونک‌های فولادی طره‌ای شکل تکیه می‌نماید. لنگر خمی در تکیه‌گاه ستونک فولادی کدامیک از ارقام زیر (طبق آنین نامه بارگذاری) است.

$$\begin{aligned} M \approx 2700 \text{ kg.m} & \quad (۱) \\ & \quad (۲) \text{ هیچکدام} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} M \approx 1500 \text{ kg.m} & \quad (۱) \\ M \approx 1800 \text{ kg.m} & \quad (۲) \end{aligned}$$

محاسبات ۸۳ پایه ۲


- ۴- در یک ساختمان چند طبقه مسکونی پلان یکی از طبقات با بار زنده  $250 \text{ kg/m}^2$  در تصویر زیر نشان داده شده است. در بارگذاری تیر محور B با منظور نمودن کاهش سربار احتمالی، میزان بار زنده چقدر است؟

(۱) ۸۶۷ کیلوگرم بر متر

(۲) ۱۲۳۸

(۳) ۱۱۹۹

(۴) هیچکدام



محاسبات ۸۳ پایه ۳

- ۱- در یک ساختمان چهار طبقه مسکونی سطح بارگیر یکی از ستونها در هر طبقه برابر ۱۶ متر مربع است. در صد مجاز کاهش بار زنده را برای این ستون در طبقه پایین (اولین طبقه) محاسبه نمایید؟

(۱) ۷۲۰

(۲) ۷۳۲/۵

(۳) ۷۵۰

(۴) ۷۲۶/۷

محاسبات ۸۳ پایه ۳

- ۲- تراس مقابله پنجه یک اطاق بیمار در بیمارستان به ابعاد  $1/5 \times 2$  متر می‌باشد. کل بار زنده وارد به تراس طبق آیین نامه بارگذاری کدامیک از ارقام زیر است؟

(۱) ۱۵۰۰ کیلوگرم



(۲) ۹۰۰ کیلوگرم

(۳) ۷۵۰ کیلوگرم

(۴) ۶۰۰ کیلوگرم

محاسبات ۸۳ پایه ۳

- ۳- نامناسب‌ترین وضعیت بارگذاری برای لنگر تکیه‌گاه B در تیر مقابل کدام است؟




(۱)



(۲)




(۳)



(۴)

## محاسبات ۸۴ پایه ۱


- ۱- ستون نشان داده شده متعلق به یک ساختمان شش طبقه است که کاربری آن مشخص شده است. با در نظر گرفتن تخفیف بار زنده ستون را برای چه بار زنده‌ای بر روی شالوده طراحی می‌کنید. سطح بارگیر ستون در طبقات ۴۰ متر مربع و بارهای زنده طبقات عبارتند از: پارکینگ: ۵۰ کیلوگرم بر متر مربع - اداری: ۲۵۰ - رستوران: ۵۰ - بام: ۱۵۰



- (۱) ۴۶,۶ تن
- (۲) ۶۳,۴ تن
- (۳) ۶۷ تن
- (۴) ۷۶ تن

## محاسبات ۸۴ پایه ۲

- ۲- ستون نشان داده شده متعلق به یک ساختمان پنج طبقه است که کاربری آن مشخص شده است. با در نظر گرفتن تخفیف در بار زنده، ستون را بر روی شالوده برای چه بار زنده‌ای طراحی می‌کنید. سطح بارگیر ستون در هر طبقه ۳۰ مترمربع و بارهای زنده طبقات عبارتند از:



- فروشگاه: ۵۰۰ کیلوگرم بر مترمربع، مسکونی: ۲۰۰، بام: ۱۵۰
- (۱) ۳۸,۱ تن
  - (۲) ۴۲,۸ تن
  - (۳) ۴۴,۱ تن
  - (۴) ۴۶,۵ تن

## محاسبات ۸۴ پایه ۱

- ۳- به یک پارکینگ، خودروهایی با وزن حداقل ۶۰۰ دکانیوتن می‌توانند وارد شده و پارک نمایند. محل پارک، روی سقف زیرزمین بوده و سقف از نوع پوشش کامپوزیت (قطع مختلط فولادی و بتُنی) و فاصله تیرها از همدیگر ۱۲۰ cm است. طول تیرها ۴ متر و دو سر مفصلی هستند. ورود ماشین آتش‌نشانی به پارکینگ امکان پذیر نیست. حداقل لنگر خمثی ناشی از اثر بار زنده در هر کدام از تیرها عبارت است از:


- (۱) ۱۴۰۰ دکانیوتن متر
- (۲) ۱۶۸۰ دکانیوتن متر
- (۳) ۳۰۰۰ دکانیوتن متر
- (۴) ۶۰۰۰ دکانیوتن متر

## محاسبات ۸۴ پایه ۳

- ۴- پله‌ها در یک فروشگاه بزرگ به صورت پله مارپیچی بوده و هر کدام از آنها بصورت طره مجزائی هستند که به یک ستون بصورت گیریدار اتصال دارند. ابعاد کف پله  $۱۵ \times ۳۰$  سانتی‌متر است. لنگر خمثی ناشی از بار زنده در محل اتصال پله به ستون چقدر است؟

- (۱) ۱۱۸ کیلوگرم متر
- (۲) ۱۶۹ کیلوگرم متر
- (۳) ۳۰۰ کیلوگرم متر
- (۴) ۴۶۹ کیلوگرم متر

- ۲ شکل زیر پلان اسکلت بتن آرمه یک ساختمان مسکونی ۵ طبقه‌ای را نشان می‌دهد که دارای دال بتن آرمه دو طرفه است. مقدار کاهش بار زنده برای طرح تیر AB در پائین ترین طبقه عبارتست از:



- (۱) ۹,۴ درصد کاهش
- (۲) ۲۷,۱ درصد کاهش
- (۳) ۷۰,۵ درصد کاهش
- (۴) کاهش بار زنده برای تیر AB مجاز نیست.

### محاسبات ۸۷

-۲ فرض کنید که یک ساختمان آداری از دو قسمت مساوی A و B تشکیل شده و سطح هر قسمت ۲۰۰ مترمربع باشد. چنانچه مساحت کل تیغه‌های قسمت A برابر ۲۰۰ مترمربع و مساحت کل تیغه‌های قسمت B برابر ۱۰۰ مترمربع و وزن هر مترمربع سطح تیغه برابر ۱۴۰ کیلوگرم باشد. بار معادل تیغه بندی کدامیک از مقادیر زیر است.

- (۱) ۱۰۰ کیلوگرم بر مترمربع برای هر دو قسمت A و B
- (۲) ۱۰۰ کیلوگرم بر مترمربع برای قسمت A و ۷۰ کیلوگرم بر مترمربع برای قسمت B
- (۳) ۱۴۰ کیلوگرم بر مترمربع برای قسمت A و ۱۰۰ کیلوگرم بر مترمربع برای قسمت B
- (۴) ۱۴۰ کیلوگرم بر مترمربع برای هر دو قسمت A و B

## ۷-۴- بار جرثقیل

### ۶-۵- بارهای جراثقال

#### ۶-۵-۱- کلیات

##### ۶-۵-۲- بار جانبی

بار زنده جراثقال به بار بهره‌برداری آن بستگی دارد. در جراثقال‌های پل‌دار و جراثقال‌های تک ریلی باهای طراحی تیرهای زیرسرسی جراثقال دارای اربابهای برقی باید برابر ۲۰ درصد مجموع بار ضریبدار جراثقال و وزن اربابه و بالابر در نظر گرفته شود. این بار به صورت افقی و در امتداد عمود بر محور تیر زیرسرسی (به سمت تیر زیرسرسی و یا در خلاف آن) و در سطح تماس چرخ با تیر زیرسرسی در نظر گرفته شده و به نسبت سختی جانبی تیرهای زیرسرسی طرفین و سازه نگهدارنده آن‌ها توزیع ۶-۵-۲- حداکثر بار چرخ جراثقال

حداکثر بار چرخ در جراثقال‌های پل‌دار شامل، بار ناشی از وزن پل به علاوه مجموع بار بهره‌برداری جراثقال و وزن اربابه، در موقعیتی از قرارگیری اربابه بر روی زیرسرسی که بیشترین اثر را در آن ایجاد نماید.


##### ۶-۵-۳- نیروی طولی

نیروی طولی وارد بر تیر زیرسرسی جراثقال به جز جراثقال پلی با چرخدنده دستی باید برابر ۱۰ درصد حداکثر بار چرخ جراثقال محاسبه شود. بار طولی باید به صورت افقی، در امتداد محور تیر زیرسرسی و در هر یک از جهات در سطح تماس چرخ با تیر زیرسرسی اثر داده شود.

##### ۶-۵-۴- نیروی ضربه قائم

برای در نظرگیری اثر ضربه قائم یا نیروی ارتعاشی ایجاد شده، حداکثر بار چرخ جراثقال باید مطابق با درصدهای زیر افزایش یابد:

%۲۵	جراثقال‌های تک ریلی موتوردار
%۲۵	جراثقال‌های دارای پل موتوری کابین دار با دارایی کنترل از راه دور
%۱۰	جراثقال‌های دارای پل دارای موتور با کنترل آویزی
%۰	جراثقال‌های دارای پل با تک ریلی بدون موتور با اربابه و بالابر دستی



### ۹-۰- محاسبات

۱- بار قائم ناشی از وزن پل، اربابه و ملحقات جراثقال وارد بر یک ستون فولادی برابر یکصد کیلونیوتن و حداکثر بار قائم ناشی از باری که جراثقال جابجا می‌کند وارد بر همان ستون برابر یکصد و هشتاد کیلونیوتن می‌باشد. کمترین مقدار بار قائم ناشی از جراثقال وارد بر ستون مورد نظر بر حسب کیلونیوتن در طراحی به روش تنش مجاز را چقدر می‌توان در نظر گرفت؟

$$280 \text{ (۲)}$$

$$305 \text{ (۴)}$$

$$350 \text{ (۱)}$$

$$325 \text{ (۳)}$$

گزینه ۲

## ۵-بار سیل

### ۶-بار سیل

#### ۶-۱ کلیات

بندهای این فصل بر اساس آمار موجود در منطقه، تاریخچه خسارت‌های سیل در نزدیکی محل و مطالعات هیدرولوژیکی و مهندسی آب مورد تأیید مراجع ذیصلاح و مراکز دارای صلاحیت قانونی نظیر سازمان هواشناسی کشور و مطابقت تعريفهای زیر و مقاهم آنها با روش‌های تحلیلی موجود در آینه‌نامه‌ها، مدل‌سازی عددی و یا آزمون آزمایشگاهی (مدل‌سازی فیزیکی) توصیه شده مجاز و معتر بین‌المللی، برای ساختمان‌ها و سایر سازه‌های واقع در یک منطقه ویژه خطر سیل به کار می‌روند.

در مناطق ویژه خطر سیل لازم است ساختمان توسط یک شمع، پی ستونی و غیره، بالاتر از ارتفاع سیل طرح و در بلندی قرار گیرد و در محدوده ارتفاع سیل طرح از موانع نظیر دیوارهای فرو ریزشی به منظور ایجاد مسیری آزاد برای عبور موج‌ها و جریان‌های سیلابی دارای سرعت بالا از زیر ساختمان استفاده گردد.

#### ۶-۲ تعریف

**۶-۲-۱ دیوار فرو ریزشی:** هر نوع دیواری در معرض سیل که به عنوان تأمین کننده تکیه‌گاه سازه‌ای لازم برای یک ساختمان یا سازه دیگر نمی‌باشد و بر حسب شرایط سیل طرح یا سیلی کمتر، طراحی و ساخته شده و به گونه‌ای فرو خواهد ریخت که هم به سیلاب‌ها اجازه عبور آزادانه می‌دهد و هم آسیبی به سازه یا سیستم تکیه‌گاه پی نمی‌زند.

**۶-۲-۲ سیل طرح و ارتفاع سیل طرح:** سیلابی که احتمال تجاوز از آن در سال، ۱ درصد (دوره بازگشت ۱۰۰ سال) باشد. ارتفاع این سیلاب که شامل ارتفاع موج ناشی از آن است، به عنوان ارتفاع سیل طرح می‌باشد.

**۶-۳-۲ منطقه ویژه خطر سیل:** ناحیه در معرض سیل طرح شامل سواحل مجاور آبهای آزاد، خطوط ساحلی دریاچه‌های بزرگ و یا در مواردی که در طول یک سیلاب رودخانه‌ای طولانی مدت، ساختمان‌ها و سایر سازه‌ها به طور مستقیم یا به واسطه لبریز شدن رودخانه‌ها و مسیل‌ها، تحت تأثیر موج‌های بر سرعت و فرسایش ناشی از طوفان‌ها یا کانون‌های زلزله قرار دارند. منشاء اصلی سیل در این مناطق، جزر و مدها، طوفان‌های ساحلی، گردیده، نوسان‌های امواج یا سونامی‌ها است و باید به صورت توانم، میزان عمق آب ساکن سیل، برابر یا بزرگتر از ۶۰۰ میلی‌متر و ارتفاع موج شکننده، برابر یا بزرگتر از ۴۵۰ میلی‌متر در جریان موجود سیل طرح باشد.

#### ۳-۶-۶ الزامات و بارهای طراحی

**۳-۶-۶-۱** سیستم‌های سازه‌ای ساختمان و سایر سازه‌ها باید به گونه‌ای طراحی، ساخته، متصل و مهار شوند تا در مقابل شناوری، فرو ریختن و تغییر مکان جانبی دائمی ناشی از اثر بارهای سیل بر بنای سیل طرح همراه با سایر بارها و مطابق با ترکیب بارها در فصل ۲ مقاومت کنند.

**۳-۶-۶-۲** با توجه به این که فرسایش و آبشستگی می‌توانند هم بر پایداری پی تأثیر بگذارند و هم عمق سیلاب در محل اثرات بارهای سیل وارد بر ساختمان و سازه‌های دیگر را افزایش دهند، تأثیرات ناشی از آنها باید در محاسبه بارهای وارد بر ساختمان و سایر سازه‌های موجود در مناطق ویژه خطر سیل لحظات گردد. با افزایش عمق پی می‌توان اثرات فرسایش و آبشستگی را کاهش داد. همچنین می‌توان ساختمان‌ها را به طور پیوسته دور از خطوط ساحلی و خارج از حریم نواحی ساحلی احداث نمود.

**۳-۶-۶-۲ دیوارهای فرو ریزشی و تیغه‌های لازم به همراه اتصالات آنها به سازه برای فرو ریختن** پیوسته به یک طرف باید برای بزرگترین بار ناشی از بار داد بر اساس فصل ۱۰، ناشی از زلزله بر اساس فصل ۱۱ و یا برای برابر ۵ کیلونوتون بر متربre که به صورت عمودی به صفحه دیوار اثر می‌کند، طراحی شوند و نباید بارگذاری برای باری بیشتر از ۱ کیلونوتون بر متربre انجام شود، مگر این‌که طراحی مطابق شرایط زیر باشد.

- فرو ریختن دیوار فرو ریزشی در اثر بار سیلی کمتر از آن‌چه که در طی سیل طرح اتفاق می‌افتد، طراحی شده باشد.

- تکیه‌گاه پی و پخش مرتعن ساختمان باید در مقابل فرو ریختن، تغییر مکان دائمی و سایر آسیب‌های سازه‌ای ناشی از اثرات بارهای سیل در ترکیب با دیگر بارهای همان طور که در فصل ۲ مشخص شده است، طراحی شده باشند.

**۳-۶-۶-۴ طراحی سازه‌ای در مناطق ویژه خطر سیل بر بنای سیل طرح صورت می‌پذیرد.** بارهای ناشی از سیل شامل بارهای هیدرواستاتیک و هیدرودینامیک است. ارتفاع و بارهای موج شکننده وارد بر شمع کوبی‌های قائم، ستون‌ها و دیوارهای ساختمان و سایر سازه‌ها باید به منظور طراحی تعیین شوند.

**۳-۶-۶-۵ بارهای ناشی از مواد زائد (نخله)، بین و هر شیء دیگری که توسط سیلاب انتقال بیدا کرده و به ساختمان‌ها و سازه‌ها یا بخش‌هایی از آن ضربه وارد می‌کنند، به عنوان بارهای ضربه‌ای محسوب شده و اثر آن باید به عنوان یک بار متتمرکز افقی در بحرانی ترین محل، در نظر گرفته شود.**

بار سیل در مبحث ششم ناقص می باشد و با اطلاعات فوق امکان محاسبه کامل بار سیل وجود ندارد. بار سیل برگرفته از ASCE7-2010 می باشد و علاقه مندان می توانند با خصوصیات کامل بار سیل که در ادامه آمده است آشنا شوند:

## Chapter 5

### FLOOD LOADS

#### 5.1 GENERAL

The provisions of this section apply to buildings and other structures located in areas prone to flooding as defined on a flood hazard map.

#### 5.2 DEFINITIONS

The following definitions apply to the provisions of this chapter:

**APPROVED:** Acceptable to the authority having jurisdiction.

**BASE FLOOD:** The flood having a 1 percent chance of being equaled or exceeded in any given year.

**BASE FLOOD ELEVATION (BFE):** The elevation of flooding, including wave height, having a 1 percent chance of being equaled or exceeded in any given year.

**BREAKAWAY WALL:** Any type of wall subject to flooding that is not required to provide structural support to a building or other structure and that is designed and constructed such that, under base flood or lesser flood conditions, it will collapse in such a way that: (1) it allows the free passage of floodwaters, and (2) it does not damage the structure or supporting foundation system.

**COASTAL A-ZONE:** An area within a special flood hazard area, landward of a V-Zone or landward of an open coast without mapped V-Zones. To be classified as a Coastal A-Zone, the principal source of flooding must be astronomical tides, storm surges, seiches, or tsunamis, not riverine flooding, and the potential for breaking wave heights greater than or equal to 1.5 ft (0.46 m) must exist during the base flood.

#### **COASTAL HIGH HAZARD AREA**

**(V-ZONE):** An area within a Special Flood Hazard Area, extending from offshore to the inland limit of a primary frontal dune along an open coast, and any other area that is subject to high-velocity wave action from storms or seismic sources. This area is designated on Flood Insurance Rate Maps (FIRMs) as V, VE, VO, or V1-30.

**DESIGN FLOOD:** The greater of the following two flood events: (1) the Base Flood, affecting those areas identified as Special Flood Hazard Areas on the

community's FIRM; or (2) the flood corresponding to the area designated as a Flood Hazard Area on a community's Flood Hazard Map or otherwise legally designated.

**DESIGN FLOOD ELEVATION (DFE):** The elevation of the design flood, including wave height, relative to the datum specified on a community's flood hazard map.

**FLOOD HAZARD AREA:** The area subject to flooding during the design flood.

**FLOOD HAZARD MAP:** The map delineating Flood Hazard Areas adopted by the authority having jurisdiction.

**FLOOD INSURANCE RATE MAP (FIRM):** An official map of a community on which the Federal Insurance and Mitigation Administration has delineated both special flood hazard areas and the risk premium zones applicable to the community.

**SPECIAL FLOOD HAZARD AREA (AREA OF SPECIAL FLOOD HAZARD):** The land in the floodplain subject to a 1 percent or greater chance of flooding in any given year. These areas are delineated on a community's FIRM as A-Zones (A, AE, A1-30, A99, AR, AO, or AH) or V-Zones (V, VE, VO, or V1-30).

#### 5.3 DESIGN REQUIREMENTS

##### 5.3.1 Design Loads

Structural systems of buildings or other structures shall be designed, constructed, connected, and anchored to resist flotation, collapse, and permanent lateral displacement due to action of flood loads associated with the design flood (see Section 5.3.3) and other loads in accordance with the load combinations of Chapter 2.

##### 5.3.2 Erosion and Scour

The effects of erosion and scour shall be included in the calculation of loads on buildings and other structures in flood hazard areas.

##### 5.3.3 Loads on Breakaway Walls

Walls and partitions required by ASCE/SEI 24 to break away, including their connections to the structure, shall be designed for the largest of the

The local still water depth shall be calculated using Eq. 5.4-3, unless more advanced procedures or laboratory tests permitted by this section are used.

$$d_s = 0.65(BFE - G) \quad (5.4-3)$$

where

BFE = BFE in ft (m)

G = ground elevation in ft (m)

#### 5.4.4.1 Breaking Wave Loads on Vertical Pileings and Columns

The net force resulting from a breaking wave acting on a rigid vertical pile or column shall be assumed to act at the still water elevation and shall be calculated by the following:

$$F_D = 0.5\gamma_w C_D D H_b^2 \quad (5.4-4)$$

where

$F_D$  = net wave force, in lb (kN)

$\gamma_w$  = unit weight of water, in lb per cubic ft ( $\text{kN/m}^3$ ),  
= 62.4 pcf (9.80  $\text{kN/m}^3$ ) for fresh water and  
64.0 pcf (10.05  $\text{kN/m}^3$ ) for salt water

$C_D$  = coefficient of drag for breaking waves, = 1.75 for round piles or columns and = 2.25 for square piles or columns

$D$  = pile or column diameter, in ft (m) for circular sections, or for a square pile or column, 1.4 times the width of the pile or column in ft (m)

$H_b$  = breaking wave height, in ft (m)

#### 5.4.4.2 Breaking Wave Loads on Vertical Walls

Maximum pressures and net forces resulting from a normally incident breaking wave (depth-limited in size, with  $H_b = 0.78d_s$ ) acting on a rigid vertical wall shall be calculated by the following:

$$P_{max} = C_p \gamma_w d_s + 1.2\gamma_w d_s \quad (5.4-5)$$

and

$$F_t = 1.1C_p \gamma_w d_s^2 + 2.4\gamma_w d_s^2 \quad (5.4-6)$$

where

$P_{max}$  = maximum combined dynamic ( $C_p \gamma_w d_s$ ) and static ( $1.2\gamma_w d_s$ ) wave pressures, also referred to as shock pressures in  $\text{lb/ft}^2$  ( $\text{kN/m}^2$ )

$F_t$  = net breaking wave force per unit length of structure, also referred to as shock, impulse, or wave impact force in  $\text{lb/ft}$  ( $\text{kN/m}$ ), acting near the still water elevation

$C_p$  = dynamic pressure coefficient ( $1.6 < C_p < 3.5$ ) (see Table 5.4-1)

**Table 5.4-1 Value of Dynamic Pressure Coefficient,  $C_p$**

Risk Category*	$C_p$
I	1.6
II	2.8
III	3.2
IV	3.5

\*For Risk Category, see Table 1.5-1.

$\gamma_w$  = unit weight of water, in lb per cubic ft ( $\text{kN/m}^3$ ),  
= 62.4 pcf (9.80  $\text{kN/m}^3$ ) for fresh water and  
64.0 pcf (10.05  $\text{kN/m}^3$ ) for salt water

$d_s$  = still water depth in ft (m) at base of building or other structure where the wave breaks

This procedure assumes the vertical wall causes a reflected or standing wave against the waterward side of the wall with the crest of the wave at a height of  $1.2d_s$  above the still water level. Thus, the dynamic static and total pressure distributions against the wall are as shown in Fig. 5.4-1.

This procedure also assumes the space behind the vertical wall is dry, with no fluid balancing the static component of the wave force on the outside of the wall. If free water exists behind the wall, a portion of the hydrostatic component of the wave pressure and force disappears (see Fig. 5.4-2) and the net force shall be computed by Eq. 5.4-7 (the maximum combined wave pressure is still computed with Eq. 5.4-5).

$$F_t = 1.1C_p \gamma_w d_s^2 + 1.9\gamma_w d_s^2 \quad (5.4-7)$$

where

$F_t$  = net breaking wave force per unit length of structure, also referred to as shock, impulse, or wave impact force in  $\text{lb/ft}$  ( $\text{kN/m}$ ), acting near the still water elevation

$C_p$  = dynamic pressure coefficient ( $1.6 < C_p < 3.5$ ) (see Table 5.4-1)

$\gamma_w$  = unit weight of water, in lb per cubic ft ( $\text{kN/m}^3$ ),  
= 62.4 pcf (9.80  $\text{kN/m}^3$ ) for fresh water and  
64.0 pcf (10.05  $\text{kN/m}^3$ ) for salt water

$d_s$  = still water depth in ft (m) at base of building or other structure where the wave breaks

#### 5.4.4.3 Breaking Wave Loads on Nonvertical Walls

Breaking wave forces given by Eqs. 5.4-6 and 5.4-7 shall be modified in instances where the walls or surfaces upon which the breaking waves act are

following loads acting perpendicular to the plane of the wall:

1. The wind load specified in Chapter 26.
2. The earthquake load specified in Chapter 12.
3. 10 psf (0.48 kN/m<sup>2</sup>).

The loading at which breakaway walls are intended to collapse shall not exceed 20 psf (0.96 kN/m<sup>2</sup>) unless the design meets the following conditions:

1. Breakaway wall collapse is designed to result from a flood load less than that which occurs during the base flood.
2. The supporting foundation and the elevated portion of the building shall be designed against collapse, permanent lateral displacement, and other structural damage due to the effects of flood loads in combination with other loads as specified in Chapter 2.

## 5.4 LOADS DURING FLOODING

### 5.4.1 Load Basis

In flood hazard areas, the structural design shall be based on the design flood.

### 5.4.2 Hydrostatic Loads

Hydrostatic loads caused by a depth of water to the level of the DFE shall be applied over all surfaces involved, both above and below ground level, except that for surfaces exposed to free water, the design depth shall be increased by 1 ft (0.30 m).

Reduced uplift and lateral loads on surfaces of enclosed spaces below the DFE shall apply only if provision is made for entry and exit of floodwater.

### 5.4.3 Hydrodynamic Loads

Dynamic effects of moving water shall be determined by a detailed analysis utilizing basic concepts of fluid mechanics.

**EXCEPTION:** Where water velocities do not exceed 10 ft/s (3.05 m/s), dynamic effects of moving water shall be permitted to be converted into equivalent hydrostatic loads by increasing the DFE for design purposes by an equivalent surcharge depth,  $d_b$ , on the headwater side and above the ground level only, equal to

$$d_b = \frac{aV^2}{2g} \quad (5.4-1)$$

where

$V$  = average velocity of water in ft/s (m/s)  
 $g$  = acceleration due to gravity, 32.2 ft/s<sup>2</sup> (9.81 m/s<sup>2</sup>)  
 $a$  = coefficient of drag or shape factor (not less than 1.25)

The equivalent surcharge depth shall be added to the DFE design depth and the resultant hydrostatic pressures applied to, and uniformly distributed across, the vertical projected area of the building or structure that is perpendicular to the flow. Surfaces parallel to the flow or surfaces wetted by the tail water shall be subject to the hydrostatic pressures for depths to the DFE only.

### 5.4.4 Wave Loads

Wave loads shall be determined by one of the following three methods: (1) by using the analytical procedures outlined in this section, (2) by more advanced numerical modeling procedures, or (3) by laboratory test procedures (physical modeling).

Wave loads are those loads that result from water waves propagating over the water surface and striking a building or other structure. Design and construction of buildings and other structures subject to wave loads shall account for the following loads: waves breaking on any portion of the building or structure; uplift forces caused by shoaling waves beneath a building or structure, or portion thereof; wave runup striking any portion of the building or structure; wave-induced drag and inertia forces; and wave-induced scour at the base of a building or structure, or its foundation. Wave loads shall be included for both V-Zones and A-Zones. In V-Zones, waves are 3 ft (0.91 m) high, or higher; in coastal floodplains landward of the V-Zone, waves are less than 3 ft high (0.91 m).


Nonbreaking and broken wave loads shall be calculated using the procedures described in Sections 5.4.2 and 5.4.3 that show how to calculate hydrostatic and hydrodynamic loads.

Breaking wave loads shall be calculated using the procedures described in Sections 5.4.4.1 through 5.4.4.4. Breaking wave heights used in the procedures described in Sections 5.4.4.1 through 5.4.4.4 shall be calculated for V-Zones and Coastal A-Zones using Eqs. 5.4-2 and 5.4-3.

$$H_b = 0.78d_s \quad (5.4-2)$$

where

$H_b$  = breaking wave height in ft (m)  
 $d_s$  = local still water depth in ft (m)



**FIGURE 5.4-1** Normally Incident Breaking Wave Pressures against a Vertical Wall (Space behind Vertical Wall is Dry).

nonvertical. The horizontal component of breaking wave force shall be given by

$$F_{nv} = F_t \sin^2 \alpha \quad (5.4-8)$$

where

$F_{nv}$  = horizontal component of breaking wave force in lb/ft (kN/m)

$F_t$  = net breaking wave force (normally incident waves) acting on a vertical surface in lb/ft (kN/m)

$\alpha$  = vertical angle between nonvertical surface and the horizontal

#### 5.4.4.4 Breaking Wave Loads from Obliquely Incident Waves

Breaking wave forces given by Eqs. 5.4-6 and 5.4-7 shall be modified in instances where waves are obliquely incident. Breaking wave forces from non-normally incident waves shall be given by

$$F_{oi} = F_t \sin^2 \alpha \quad (5.4-9)$$


$F_{oi}$  = horizontal component of obliquely incident breaking wave force in lb/ft (kN/m)

$F_t$  = net breaking wave force (normally incident waves) acting on a vertical surface in lb/ft (kN/m)

$\alpha$  = horizontal angle between the direction of wave approach and the vertical surface

#### 5.4.5 Impact Loads

Impact loads are those that result from debris, ice, and any object transported by floodwaters striking against buildings and structures, or parts thereof. Impact loads shall be determined using a rational approach as concentrated loads acting horizontally at the most critical location at or below the DFE.



**FIGURE 5.4-2** Normally Incident Breaking Wave Pressures against a Vertical Wall (Still Water Level Equal on Both Sides of Wall).

#### 5.5 CONSENSUS STANDARDS AND OTHER REFERENCED DOCUMENTS

This section lists the consensus standards and other documents that are adopted by reference within this chapter:


1801 Alexander Bell Drive  
Reston, VA 20191-4400




ASCE/SEI 24  
Section 5.3.3  
*Flood Resistant Design and Construction, 1998*

## ۶-بار برف

- بار برف زمین Pg
- بار برف بام (بار برف متوازن) Pr
- بار برف حداقل برای بامهای با شیب کم Pm
- بار برف جزئی
- بار برف نامتوازن
- انباشتگی برف در بام پایین تر
- بار برف لغزنده
- سربار باران بربرف

### ۱-۶- مفاهیم





## ۲-۶- بار برف زمین

بار برف زمین، وزن لایه برف بر روی سطح افقی زمین است که، بر اساس آمار موجود در منطقه، احتمال تجاوز آن در سال دو درصد باشد (دوره بازگشت ۵۰ سال).

بار برف زمین در مناطق مختلف کشور را باید با توجه به تقسیم‌بندی مشخص شده در جدول ۱-۷-۶، حداقل برایر با مقادیر زیر درنظر گرفت:

منطقه ۱- برف بسیار کم (نادر)	۰/۲۵ کیلونیوتون بر متر مربع
منطقه ۲- برف کم	۵ کیلونیوتون بر متر مربع
منطقه ۳- برف متوسط	۱ کیلونیوتون بر متر مربع
منطقه ۴- برف زیاد	۱/۵ کیلونیوتون بر متر مربع
منطقه ۵- برف سنگین	۲ کیلونیوتون بر متر مربع
منطقه ۶- برف فوق سنگین	۳ کیلونیوتون بر متر مربع

این بار را می‌توان با انجام مطالعات دقیق‌تر آماری برای منطقه مورد نظر نیز تعیین نمود، ولی مقدار آن باید کمتر از مقادیر فوق درنظر گرفته شود مگر آنکه به تأیید سازمان هواشناسی کشور برسد.

ادامه جدول ۱-۷-۶ تقسیم‌بندی شهرهای کشور از نظر بار برف

منطقه	شهر	ردیف	منطقه	منطقه	شهر	ردیف
۳	کاشان	۹۱	۵		رشت	۶۱
۲	کاشمر	۹۲	۳		رسنگان	۶۲
۴	کرج	۹۳	۴		روانسر	۶۳
۳	کرمان	۹۴	۲		ذابل	۶۴
۴	کرمانشاه	۹۵	۵		زربنه اوپانو	۶۵
۴	کنگاور	۹۶	۴		زنجان	۶۶
۱	کهنوچ	۹۷	۳		سیزووار	۶۷
۶	کوهنگ	۹۸	۴		سراب	۶۸
۳	گرگان	۹۹	۱		سرآوان	۶۹
۳	گرم‌ساز	۱۰۰	۲		سرپل ذهب	۷۰
۵	گلپایگان	۱۰۱	۲		سرخس	۷۱
۴	گل‌مکان	۱۰۲	۶		سردشت	۷۲
۲	گنبد	۱۰۳	۵		ستز	۷۳
۱	لار	۱۰۴	۳		سمنان	۷۴
۴	ماکو	۱۰۵	۴		سنندج	۷۵
۴	مراغه	۱۰۶	۴		سیستان	۷۶
۵	مریوان	۱۰۷	۳		شاهزاد	۷۷
۳	مسجدسلیمان	۱۰۸	۳		شهر بابک	۷۸
۴	مشهد	۱۰۹	۴		شهر کرد	۷۹
۴	ملایر	۱۱۰	۳		شیزار	۸۰
۴	مهاباد	۱۱۱	۲		طبس	۸۱
۴	میانه	۱۱۲	۲		فردوس	۸۲
۲	نایین	۱۱۳	۳		فسا	۸۳
۴	نهاوند	۱۱۴	۴		فیروز کوه	۸۴
۲	نهیندان	۱۱۵	۲		قافن	۸۵
۴	نیشابور	۱۱۶	۴		قراخیل	۸۶
۴	هدمان	۱۱۷	۴		قروه	۸۷
۴	همدان نوژه	۱۱۸	۴		قروبن	۸۸
۴	پاسوج	۱۱۹	۳		قم	۸۹
۲	بزد	۱۲۰	۴		قوچان	۹۰

جدول ۱-۷-۶ تقسیم‌بندی شهرهای کشور از نظر بار برف

منطقه	شهر	ردیف	منطقه	منطقه	شهر	ردیف
۱	بوشهر	۳۱	۵		آستانه	۱
۴	بیجار	۳۲	۴		ازار	۲
۲	بیرجند	۳۳	۵		اردبیل	۳
۵	پیراشهر	۳۴	۲		اردستان	۴
۴	تبریز	۳۵	۴		ارومیه	۵
۴	تریت جام	۳۶	۴		اسلام آباد غرب	۶
۳	تریت حیدریه	۳۷	۳		اصفهان	۷
۴	تکاب	۳۸	۵		الیکودرز	۸
۴	تهران جنوب	۳۹	۱		امیدیه	۹
۴	تهران شمال	۴۰	۲		انار	۱۰
۱	جاسک	۴۱	۴		اهر	۱۱
۴	جلفا	۴۲	۲		اهواز	۱۲
۲	جیرفت	۴۳	۱		ایرانشهر	۱۳
۱	چابهار	۴۴	۴		ایلام	۱۴
۱	خاش	۴۵	۳		ایوان غرب	۱۵
۴	خدابنده	۴۶	۲		آبادان	۱۶
۴	خرم آباد	۴۷	۳		آباده	۱۷
۴	خرم دره	۴۸	۵		آبعلي	۱۸
۵	خلخال	۴۹	۵		آستانه اشرفیه	۱۹
۱	خور بیانک	۵۰	۴		انزلی	۲۰
۲	خور بیرجند	۵۱	۳		بافت	۲۱
۴	خوي	۵۲	۲		باشق	۲۲
۵	داران	۵۳	۵		بانه	۲۳
۵	درود	۵۴	۴		جنور	۲۴
۳	دزفول	۵۵	۴		بروجرد	۲۵
۳	دهلوان	۵۶	۲		بستان	۲۶
۲	دوگنبدان	۵۷	۲		بشرويه	۲۷
۴	رامسر	۵۸	۲		به	۲۸
۲	رامهرمز	۵۹	۱		بندر عباس	۲۹
۲	رباط پشت بام	۶۰	۱		بندر لنگه	۳۰

## ۶-۳-۶- بار برف متوازن

### ۲-۷-۶- بار برف بام

بار برف روی بام،  $P_r$ ، با توجه به شب و دمای بام، برفگیری، و اهمیت سازه، برای هر متر مربع تصویر افقی سطح آن، به کمک رابطه ۱-۷-۶ تعیین می‌شود:

$$P_r = \gamma / \gamma C_s C_t C_e I_s P_g \quad (1-7-6)$$

که در آن:

$$\gamma = \text{ضریب اهمیت طبق بخش ۳-۷-۶}$$

$$C_e = \text{ضریب برفگیری طبق بخش ۴-۷-۶}$$

$$C_t = \text{ضریب شرایط دمایی طبق بخش ۵-۷-۶}$$

$$C_s = \text{ضریب شب طبق بخش ۶-۷-۶}$$

می‌باشدند. بار برف  $P_r$  بیانگر بار برف متوازن می‌باشد که به عنوان یک امکان بارگذاری برف در زنگره می‌شود. امکان‌های دیگر باربرف شامل بار برف حداقل طبق بند ۱-۲-۷-۶، بار برف جزئی طبق بخش ۶-۷-۶، بار برف نامتوازن طبق بخش ۶-۷-۶، بار انباشتگی برف طبق بخش ۶-۷-۶، و بار برف لغزنه طبق بخش ۱۱-۷-۶ می‌باشد.

### ۶-۷-۶- ضریب شب

#### $C_s$ ضریب شب

برای بام‌های مسطح، ضریب شب،  $C_s$ ، برابر واحد می‌باشد. برای بام‌های شب‌دار ضریب شب بر حسب زاویه شب،  $\alpha$ ، به صورت زیر تعیین می‌شود:

$$C_s = 1 - \frac{\alpha - \alpha_0}{\gamma_0 - \alpha_0} \quad \alpha_0 < \alpha < 70^\circ \quad (4-7-6)$$

$$C_s = \infty \quad \alpha \geq 70^\circ \quad (4-7-6)$$

زاویه  $\alpha$ ، طبق بند ۶-۷-۶، با توجه به شرایط سطح شب‌دار مشخص می‌شود.

۶-۷-۶- ۱- اگر سطح بام لغزنه بوده و لغزش برف بر روی سطح شب‌دار بدون مانع باشد و همچنین فضای کافی پایین‌تر از لبه بام برای پذیرش برف موجود باشد، مقدار  $\alpha$  برای  $C_s = 1$  برابر پنج درجه، برای  $C_s = 1.1$  برابر ده درجه و برای مقادیر پیشتر  $C_s$  برابر پانزده درجه خواهد بود. بام‌های لغزنه شامل پوشش‌های فلزی، سنگ برگ، شیشه‌ای و پوشش لاستیکی، پلاستیکی و قیراندود با سطوح صاف و هموار می‌باشد. غشاء‌های دارای سطوح آجدار را نمی‌توان صاف دانست. ورقه‌های پوشش آسفالتی و چوبی لغزنه محسوب نمی‌شوند.

در صورت عدم وجود شرایط لغزنه و مانع‌دار بودن بام، مقدار  $\alpha$  برای  $C_s = 1$  برابر  $30^\circ$  و برای  $C_s$  های بیشتر برابر  $45^\circ$  می‌باشد.

۶-۷-۶- ۲- در بام‌های قوسی ضریب اثر شب باید با توجه به شب قوس در طول آن تعیین گردد. برای این منظور کافی است قوس به صورت یک چند ضلعی درنظر گرفته شود و ضریب اثر شب برای هر یک از اضلاع بر حسب زاویه ضلع با افق و بر طبق بند ۶-۷-۶ تعیین گردد. تعداد قطعات در هر نیمه قوس نباید از سه قطعه کمتر باشد. برای قسمت‌هایی با شب بیشتر از هفتاد درجه بار برف در نظر گرفته نشده و این نواحی جزو تقسیمات قوس درنظر گرفته نمی‌شوند.

۶-۷-۶- ۳- برای بام‌های کنگره‌ای و شب‌دار دندانه‌ای ضریب شب برای کلیه سطوح برابر یک خواهد بود.

۶-۷-۶- ۴- بر روی طره لبه پایین بام، که امکان تجمع برف وجود خواهد داشت، از ضریب یک برای  $C_s$  استفاده شده ولی مقدار  $P_r$  در ناحیه تجمع برف دو برابر می‌شود. عرض ناحیه تجمع برف برابر طول طره خواهد بود ولی مقدار آن از بر دیوار زیر سقف به سمت بیرون را لازم نیست بیشتر از  $1.5$  متر درنظر گرفت.

$$\left\{ \begin{array}{l} C_t = 1 \rightarrow \alpha_0 = 50^\circ \\ C_t = 1.1 \rightarrow \alpha_0 = 10^\circ \\ C_t \geq 1.2 \rightarrow \alpha_0 = 15^\circ \end{array} \right. \rightarrow \text{بام لغزنه بدون مانع} \\ \left\{ \begin{array}{l} C_t = 1 \rightarrow \alpha_0 = 30^\circ \\ C_t \geq 1.1 \rightarrow \alpha_0 = 45^\circ \end{array} \right. \rightarrow \text{بام غیر لغزنه و یا مانع دار} \\ \rightarrow \text{بام شب} \rightarrow C_s = 1$$

→ بام‌های کنگره‌ای و شب‌دار دندانه‌ای  $C_s = 1$

اثر ناهمواری محیط و ساخت و ساز اطراف و میزان برفگیری بام ساختمان به کمک ضریب برفگیری،  $C_s$ ، حاصل از جدول ۲-۷-۶، درنظر گرفته می‌شود. در حالت برف‌پریز، بام بالاتر از محیط اطراف می‌باشد و محافظتی از اطراف وجود ندارد. اگر بر روی بام، واحدهای تأسیساتی بزرگ مستقر بوده و یا ارتفاع دستانداز بام و سایر برجستگی‌ها از روی بام بیشتر از ارتفاع برف متوازن،  $h_b = P_r / \gamma$ ، باشد آن بام نمی‌توان در گروه برف‌پریز قرار گیرید. موانع اطراف ساختمان تا فاصله ده برابر  $h_b$  می‌تواند برای بام آن ساختمان محافظت ایجاد کرده و در آن صورت بام را نمی‌توان برف‌پریز دانست.  $h_b$ ، فاصله قائم از روی مانع بالاتر تا روی بام می‌باشد. وزن مخصوص برف،  $\gamma$ ، را می‌توان از رابطه ۳-۷-۶ محاسبه کرد.

کیلونیوتون بر متر مکعب  $= 0.43 P_g + 2.2$   $(3-7-6)$   
مقدار  $\gamma$  لازم نیست بیشتر از  $4.7$  کیلونیوتون بر متر مکعب در نظر گرفته شود. بام برف‌گیر از تمام جوانب پایین‌تر از موانع متصل به آن و یا موانع اطراف می‌باشد. بام‌های غیر برف‌گیر و غیر برف‌پریز بام‌های نیمه برف‌گیر محسوب می‌شوند. گروه ناهمواری محیط طبق بند ۶-۷-۶ تعیین می‌شود. گروه ناهمواری محیط و ضریب برف‌گیری باید بیانگر شرایط پیش‌بینی شده در دوره عمر مفید ساختمان مورد نظر باشند.

### ۶-۷-۶- ضریب برف‌گیری، $C_s$

گروه ناهمواری محیط	بام برف‌گیر	بام نیمه برف‌گیر	بام برف‌پریز
زیاد	۱/۲	۱/۰	۰/۹
متوسط	۱/۱	۱/۰	۰/۹
کم	۱/۰	۰/۹	۰/۸

### ۶-۷-۶- ۱- گروه ناهمواری محیط

برای هر جهت باد، گروه ناهمواری محیط بر اساس مشخصات هریک از دو قطاع  $45^\circ$  درجه در دو طرف جهت مورد نظر باد تعیین و هر کدام که بیشترین اثر را دارد انتخاب می‌شود. سه گروه ناهمواری محیط به صورت زیر تعریف می‌شوند:

- گروه ناهمواری زیاد - محیط شهری و حومه شهری، محیط باغ، جنگل و سایر محیط‌های شامل ناهمواری و موانع متعدد و متراکم با ارتفاع  $9$  متر یا بیشتر

- گروه ناهمواری متوسط - محیط با موانع پراکنده با ارتفاع عموماً کمتر از  $9$  متر

- گروه ناهمواری کم - محیط مستوی بدون موانع از قبیل دریا و دریاچه، باتلاق و نمکزار در نظر گرفتن چهار جهت باد متفاوت منطقی بر دو امتداد متعامد کافی می‌باشد.

$$\left\{ \begin{array}{l} C_t = 1 \rightarrow \alpha_0 = 50^\circ \\ C_t = 1.1 \rightarrow \alpha_0 = 10^\circ \\ C_t \geq 1.2 \rightarrow \alpha_0 = 15^\circ \end{array} \right. \rightarrow \text{بام لغزنه بدون مانع} \\ \left\{ \begin{array}{l} C_t = 1 \rightarrow \alpha_0 = 30^\circ \\ C_t \geq 1.1 \rightarrow \alpha_0 = 45^\circ \end{array} \right. \rightarrow \text{بام غیر لغزنه و یا مانع دار}$$

## ۴-۶- بار برف حداقل

### ۴-۶-۲-۷-۶ بار برف حداقل برای بام‌های با شیب کم

برای بام‌های شیبدار با شیب کمتر از پانزده درجه و برای بام‌های قوسی با زاویه قائم بین تاج و پای قوس کمتر از ده درجه باید بار حداقل،  $P_m$ ، طبق رابطه ۴-۶-۷، نیز بطور جداگانه درنظر گرفته شود.

$$P_m = I_s P_g \quad P_g \leq 1 \text{ kN/m}^2 \quad \text{برای ۴-۶-۷-۶}$$

$$P_m = I_s \quad P_g > 1 \text{ kN/m}^2 \quad \text{برای ۴-۶-۷-۶}$$

بار برف حداقل، یک امکان بار برف یکنواخت جداگانه محسوب می‌شود. در تعیین و ترکیب با  
حالت‌های بار برف متوازن، برف جزیی، برف نامتوازن، برف انباشتگی و برف لغزندۀ بار برف حداقل  
درنظر گرفته نمی‌شود.

## ۴-۶- بارگذاری جزئی

### ۴-۶-۷-۶ بارگذاری جزیی




اثر لحاظ بار برف متوازن،  $P_r$ ، فقط بر روی برخی از دهانه‌ها و مقدار  $P_r / 5$  برای سایر قسمت‌ها  
باید بررسی شود. برای تیرهای ممتد چند دهانه، سه حالت زیر درنظر گرفته شود:

- بار کامل متوازن برف بر روی هر یک از دهانه‌های انتهایی و نیم‌بار متوازن بر روی سایر دهانه‌ها

- نیم بار متوازن برف بر روی هر یک از دهانه‌های انتهایی و بار کامل متوازن بر روی سایر دهانه‌ها


- تمام ترکیب‌های ممکن بار کامل متوازن بر روی دو دهانه مجاور و نیم‌بار متوازن بر روی سایر  
دهانه‌ها

طره به صورت یک دهانه جداگانه لحاظ می‌شود. اعمال ضوابط این بخش برای اعضای عمود بر  
خطالراس سقف شیبدار دو طرفه با شیب بیشتر از چهار درصد ضروری نیست. برای سایر انواع  
پوشش‌های بام، امکان ایجاد اثر بیشتر ناشی از بارگذاری جزیی، از طریق کاهش بار برف متوازن به  
نصف در بخش‌هایی از بام باید بررسی شود.



\* The left supports are dashed since they would not exist when a cantilever is present.

## ۶-۶- بارگذاری نامتوازن



### ۸-۷-۶ بارگذاری نامتوازن


بارگذاری متوازن و نامتوازن برف بطور جداگانه درنظر گرفته می‌شوند. در تعیین بار نامتوازن امکان وزش باد از تمام جوانب باید بررسی شود.

### ۱-۸-۷-۶ بار نامتوازن برف برای بام‌های با شیب دو و یا چند طرفه

درنظر گرفتن بار نامتوازن برف برای بام‌های با شیب کمتر از ۴٪ و شیب بیشتر از ۶۰٪ لازم نیست. برای بام‌های با فاصله افقی کمتر از ۶ متر بین تاج و پای شیب با تیرهای با تکیه‌گاه ساده بین تاج و پای شیب، بار نامتوازن یکنواخت برف در حالت پشت به باد باشد  $P_g$  درنظر گرفته شده و قسمت رو به باد بدون بار برف درنظر گرفته شود. برای سایر بام‌ها، بار نامتوازن شامل بار گستردگی  $P_r$  در سمت بادگیر و در سمت پشت به باد  $P_t$  به اضافه سربار به شدت بر واحد سطح افقی برابر  $m_d \sqrt{i}$  و در فاصله افقی  $(\frac{8h_d}{3\sqrt{i}})$  از تاج شیب به سمت پای شیب خواهد بود. ۱، بیانگر شیب سقف (تائزیات زاویه شیب) می‌باشد. ارتفاع انباشت برف،  $h_d$  بر حسب متر، از رابطه زیر بدست می‌آید:

$$h_d = 0,12 \sqrt{l_u} \sqrt{100P_g + 50} - 0,5 \quad (5-7-6)$$


در رابطه فوق، ۱ فاصله افقی تاج تا پای شیب در قسمت رو به باد بر حسب متر می‌باشد. برای طول افقی ناحیه پشت به باد کمتر از ۶ متر، از مقدار ۶ متر برای  $l_u$  استفاده شود.



$$h_d = 0,12 \sqrt{l_u} \sqrt{100P_g + 50} - 0,5$$

$$\gamma = 0,43 P_g + 2,2$$

کیلونیوتون بر متر مکعب



### ۶-۷-۸-۲ بار نامتوازن برف برای بام‌های قوسی


برای بخش‌هایی از بام با شیب بیشتر از ۷۰ درجه بار برف لحاظ نخواهد شد. اگر شیب خط رابط از تاج به پای قوس (یا نقطه با شیب ۷۰ درجه در صورت وجود) کمتر از ده درجه و یا بیشتر از ۶۰ درجه باشد، لحاظ بار نامتوازن ضروری نیست. برای بخش رو به باد بار برف در نظر گرفته نخواهد شد و برای قسمت پشت به باد توزیع بار برف نامتوازن بصورت زیر خواهد بود:

الف- اگر شیب پای بام کمتر یا برابر ۳۰ درجه باشد  
شیب از مقدار  $\frac{2P_r}{C_e}$  محاسبه شده برای شیب پای بام، بطور خطی به مقدار  $\frac{2P_r}{C_e} \cdot 0^\circ$  باشد  
لحوظ  $C_s = 1$  در تاج کاهش خواهد یافت.


ب- اگر شیب پای بام بین ۳۰ و ۷۰ درجه باشد، مقدار شدت بار برف در تصویر افقی بام از  $\frac{2P_r}{C_e} \cdot 30^\circ$  (با  $C_s = 1$ ) در تاج بطور خطی تا مقدار  $\frac{2P_r}{C_e} \cdot 70^\circ$  (محاسبه شده برای شیب ۳۰ درجه) در محل شیب ۳۰ درجه افزایش داده و سپس به مقدار  $\frac{2P_r}{C_e} \cdot 70^\circ$  در پای بام (محاسبه شده برای شیب پای بام) به طور خطی کاهش داده می‌شود.

پ- اگر شیب پای بام بیشتر از ۷۰ درجه باشد. برای ناحیه پایین‌تر از شیب ۷۰ درجه بار برف صفر در نظر گرفته شده و برای بقیه بام مطابق حالت ب عمل خواهد شد.


اگر در کمتر از یک متری پای بام زمین و یا بام دیگری قرار دارد، برای دو حالت ب و پ، مقدار شدت بار برف برای ناحیه با شیب بیشتر از ۳۰ درجه کاهش داده نشده و برابر مقدار محاسبه شده در شیب ۳۰ درجه تا لبه بام در نظر گرفته خواهد شد.



### اگر شیب پای بام بین ۳۰ و ۷۰ درجه باشد.



### اگر شیب پای بام بیشتر از ۷۰ درجه باشد.



\* برای محاسبه  $P_r$  و  $C_s$  از شیب انتهای (پای شیب) استفاده نمایید.  
\*\* برای محاسبه  $P_r$  و  $C_s$  از شیب ۳۰° استفاده نمایید.

**۶-۷-۸-۳ بار نامتوازن بار برف برای بام‌های دندانه‌دار، کنگره‌ای، و تاوه چین دار**


برای اینگونه بام‌ها، اگر دارای شبیت بیشتر از ۳ درصد باشند، بار برف نامتوازن در نظر گرفته می‌شود.

مقدار بار نامتوازن، برای اینگونه بام‌ها، برای  $P_r$  با لحاظ  $C_s=1$  می‌باشد (بند ۶-۷-۳). شدت بار

برف نامتوازن، در تصویر افقی، از نصف مقدار بار برف نامتوازن در نقاط تاج بطور خطی به مقدار

$2P_r/C_e$  در نقاط قعر بام (با لحاظ  $C_s=1$ ) افزایش می‌یابد. تراز برف معادل حساب شده در نقاط

قعر لازم نیست از تراز برف در نقاط تاج بیشتر باشد.

**۶-۷-۸-۴ بار نامتوازن برای گنبد**

گنبد و یا پوشش‌های دور مشابه به چهار ربع (قطع نو درجه) در پلان تقسیم شده و هر قطاع

نو درجه به طور جداگانه، مشابه بند ۶-۷-۲، بصورت پشت به باد بارگذاری می‌شود. از هر لبه

مشترک قطاع نو درجه مورد نظر با قطاع نو درجه مجاور، بار برف به تدریج تا مقدار صفر در

میانه قطاع مجاور کاهش داده می‌شود. زاویه کل قطاع بارگذاری شده پشت به باد در مجموع

۱۳۵ درجه خواهد بود. برای قطاع رو به باد باقی مانده با زاویه کل ۲۲۵ در پلان بار برف لحاظ

نخواهد شد.

#### 7.6.4 Unbalanced Snow Loads for Dome Roofs

Unbalanced snow loads shall be applied to domes and similar rounded structures. Snow loads, determined in the same manner as for curved roofs in Section 7.6.2, shall be applied to the downwind 90° sector in plan view. At both edges of this sector, the load shall decrease linearly to zero over sectors of 22.5° each. There shall be no snow load on the remaining 225° upwind sector.

## محاسبات ۹۳

۱۸- محوطه حیاط یک ساختمان اداری در تهران که از هر چهار طرف توسط ساختمان‌های ۶ طبقه احاطه شده، قرار است با سقف سبک پوشانیده شود. زیر سقف بام باز و بدون گرمایش می‌باشد و پوشش بدون شیب است. اگر سطح بارگیر هر یک از ستون‌های پوشش ۳۶ مترمربع باشد، مقدار بار برف متوازن هر ستون، بر حسب کیلونیوتن به کدام مقدار زیر نزدیکتر است؟

- (۱) ۴۰      (۲) ۴۵      (۳) ۵۴      (۴) ۶۰

گزینه ۳

بام بدون شیب است:

$$C_s = 1$$

زیر سقف بام باز است:

$$C_t = 1.2$$

بام برف گیر بوده و در داخل شهر می‌باشد:

$$C_e = 1.2$$

بار متوازن برف برابر خواهد بود با:

$$P_r = 0.7 \times 1 \times 1.2 \times 1.2 \times 1 \times 1.5 = 1.512 \frac{kN}{m^2}$$

بار کل برابر است با:

$$1.512 \times 36 = 54.432$$

## محاسبات ۹۱

۴۵- مقدار بار برف بر روی بام با شیب دوطرفه و با زاویه شیب ۵۵ درجه ساختمانی واقع در کاشمر برای حالت بارگذاری متقارن، بر حسب دکانیوتن بر مترمربع تصویر افقی سطح بام، حدوداً چقدر می‌باشد؟

- (۱) ۳۰      (۲) ۲۵

- (۳) ۲۰      (۴) ۱۷

گزینه ۲:

## محاسبات ۹۰


۳- در سازه شیبدار شکل زیر در حالتی که بار برف برای هر دو سقف شیبدار در نظر گرفته شود (بدون در نظر گرفتن بارگذاری نامتقارن)، بارگذاری بروی دو سقف بر حسب دکانیوتن بر مترمربع به کدامیک از گزینه‌های زیر نزدیک تر است؟ محل پروژه در شهر پر جند واقع است.

$$(P_r)_1 = 25, (P_r)_2 = 42 \quad (۱)$$

$$(P_r)_1 = 50, (P_r)_2 = 50 \quad (۲)$$


$$(P_r)_1 = 21, (P_r)_2 = 42 \quad (۳)$$

$$(P_r)_1 = 30, (P_r)_2 = 30 \quad (۴)$$




## محاسبات ۹۳

۷- یک سالن با سقف شیبدار و با زاویه ۳۰ درجه نسبت به افق در منطقه شهر اردبیل قرار دارد. بارگذاری متقارن و نامتقارن برف برای سقف این سالن بر حسب دکانیوتون برمترمومیغ باید مطابق کدامیک از گزینه‌های زیر درنظر گرفته شود؟




## محاسبات ۸۹

۹- برای یک ساختمان صنعتی در حومه یک شهر با برف فوق سنگین قرار است از قابهای شیبدار مطابق شکل استفاده شود. چنانچه فاصله قابهای شیبدار از یکدیگر ۶ متر باشد بار برف نامتقارن وارد به یکی از قابهای میانی مطابق با کدامیک از حالات زیرخواهد بود؟ (جهت عمومی وزش باد در منطقه مشخص نیست و تعداد قابهای شیبدار ۶ عدد می‌باشد).




## محاسبات ۸۷

۸- برای یام شیبدار با زاویه شیب ۳۰ درجه، دهانه ۸ متر و طول ۱۰ متر، واقع در شهر تبریز کل بار برف نامتقارن وارد بر یام چقدر است؟



- (۱) ۵۴۰۰ دکانیوتون
- (۲) ۴۵۰۰ دکانیوتون
- (۳) ۱۰۸۰۰ دکانیوتون
- (۴) ۹۰۰۰ دکانیوتون



۱- یک ساختمان صنعتی با قابهای شبیدار دو دهانه مطابق شکل در منطقه‌ای با برف سنگین ساخته خواهد شد. اگر فاصله قابها از یکدیگر ۶م باشد، توزیع بار برف وارد به یک قاب میانی در بارگذاری نامتناهن مطابق با کدامیک از گزینه‌ها است؟



## ۷-۶- انباشت برف



۹-۷-۶ انباشتگی برف در بام پایین تر

اگر  $h_d$  محاسبه شده از  $h_c$  کمتر باشد، عرض توزیع مثلثی انباشت برف برابر  $w = 4h_d$  و اگر مقدار  $h_d$  از  $h_c$  بیشتر بود، مقدار عرض انباشتگی از رابطه:

$$w = \frac{4h_d^2}{h_c} \quad (7-6)$$

بدست می آید. ارتفاع انباشت مثلثی در پای ناحیه بلندتر مقدار حداقل  $h_d$  را داشته و ارتفاع انباشت برف به طور خطی به صفر در فاصله  $w$  از آن کاهش داده می شود. مقدار  $w$  از مقدار  $Ah_b$  بیشتر درنظر گرفته نخواهد شد. اگر  $w$  از عرض بام مورد نظر،  $l_r$ ، بیشتر باشد مقدار ارتفاع برف در لبه انتهایی بام برابر  $w/w(l_r - l)$  بوده و برف انباشت توزیع ذوزنقه‌ای خواهد داشت.

### 7.7.1 Lower Roof of a Structure


Snow that forms drifts comes from a higher roof or, with the wind from the opposite direction, from the roof on which the drift is located. These two kinds of drifts ("leeward" and "windward" respectively) are shown in Fig. 7-7. The geometry of the surcharge load due to snow drifting shall be approximated by a triangle as shown in Fig. 7-8. Drift loads shall be superimposed on the balanced snow load. If  $h_c/h_b$  is less than 0.2, drift loads are not required to be applied.

For leeward drifts, the drift height  $h_d$  shall be determined directly from Fig. 7-9 using the length of the upper roof. For windward drifts, the drift height shall be determined by substituting the length of the lower roof for  $l_u$  in Fig. 7-9 and using three-quarters of  $h_d$  as determined from Fig. 7-9 as the drift height. The larger of these two heights shall be used in design.

برف ممکن است بر اثر وزش باد از قسمت بالاتر بام ساختمان بر روی بام پایین تر آن ریزش کند (انباشت پشت به باد) و یا باد در جهت مقابله بار برف را بر روی بام پایین تر در مجاورت قسمت بلندتر انباشته سازد (انباشت رو به باد). مقدار انباشت بار برف به بار متوازن اضافه خواهد شد. اگر شرط  $0.2 < h_c/h_b$  برقرار باشد درنظر گرفتن انباشتگی برف لازم نیست.  $h_b = P_r/\gamma$ ، ارتفاع بار برف متوازن می باشد و  $h_c$  برابر ارتفاع نزدیک‌ترین نقطه بام مجاور بالاتر از روی برف متوازن روی بام پایین تر می باشد. هر دو امکان انباشت پشت به باد و رو به باد باید درنظر گرفته شود:


الف- در امکان پشت به باد، شدت بار برف انباشت برابر مقدار  $P_d = \gamma h_d$  در پای دیوار قسمت بلندتر خواهد بود.  $h_d$  از رابطه  $5-7-6$  بدست می آید و در آن رابطه  $l_r$  بیانگر طول بام بالاتر می باشد.

ب- برای امکان رو به باد، عرض بام پایین تر برابر  $l_u$  در نظر گرفته شده و سه چهارم مقدار حاصل از رابطه  $5-7-6$ ، برای  $h_d$  به عنوان ارتفاع برف انباشت بر روی بام مورد نظر در مجاورت بخش بلندتر درنظر گرفته می شود. اگر این مقدار از مقدار  $h_d$  امکان الف بیشتر بود، نتیجه امکان الف ملاک بارگذاری انباشت برف خواهد بود.



$$h_d = \frac{3}{4} \times (0.12^3 \sqrt{l_{u1}}^4 \sqrt{100P_g + 50} - 0.5)$$

$$h_d = 0.12^3 \sqrt{l_{u2}}^4 \sqrt{100P_g + 50} - 0.5$$



مراحل محاسبه انباشت برف در بام پایین تر:


۳- محاسبه  $h_d$

۲- اگر  $\frac{h_c}{h_b} < 0.2$  باشد، انباشت برف منظور نمی شود

$$h_b = \frac{P_r}{\gamma} - 1$$


۵- محاسبه عرض  $W$

$$P_d = \gamma h_d = (0.23P_g + 2.2)h_d$$


**انباشت برف منظور نمی شود**

**۶-۷-۹ انباشتگی برف در بام پایین تر**
**۲-۹-۷-۶ ساختمان های مجاور**

اگر فاصله افقی دو ساختمان،  $d$ ، کمتر از ۶ متر و کمتر از ۶ برابر فاصله قائم آنها،  $h$ ، باشد، بار ارتفاع انباشت برف برابر کمترین مقادیر  $h_d$  (بر اساس طول ساختمان بلندتر) و  $(6h - d)/6$  محاسبه می شود. عرض ناحیه مثلثی برابر مقدار کمتر  $6h_d$  و  $(6h - d)/6$  در نظر گرفته می شود.  $h$ . بیانگر اختلاف تراز لبه بام بلندتر با لحاظ دستانداز و روی لبه بام پایین بدون لحاظ دستانداز می باشد.

برای امکان رو به باد محاسبه بر اساس قسمت بند ۱-۹-۷-۶ انجام می شود. در مجاورت ساختمان بلندتر مقدار حداکثر انباشت فرض شده و از توزیع مثلثی حاصل، بخشی از توزیع برف انباشت که در بین دو ساختمان قرار می گیرد از بارگذاری حذف می گردد.

**انباشت برف منظور نمی شود**

**Wind**

$$W = \text{Min}(6h_d, 6h - d)$$




$$h_d = \text{Min}\left(0.12^3 \sqrt{l_{u2}}^4 \sqrt{100P_g + 50} - 0.5, \frac{6h-d}{6}\right)$$

**Wind**

 مقدار حداکثر انباشت در  
مجاورت ساختمان بلندتر


$$h_d = \frac{3}{4} \times \left( 0.12^3 \sqrt{l_{u1}}^4 \sqrt{100P_g + 50} - 0.5 \right)$$



$$h_d < h_c \rightarrow w = 4h_d$$

$$h_d \geq h_c \rightarrow w = \text{Min}\left(\frac{4h_d^2}{h_c}, 8h_c\right)$$

## ۸-۶- بالا آمدگی و دست انداز بام



### ۱۰-۷- بالا آمدگی و دست انداز بام

اثر قسمت‌های بالا آمده از بام از قبیل خرپشته و فضاهای تأسیساتی و دستانداز اطراف بام در انباشتگی برف باید مطابق بند ۱-۹-۷-۶ در اطراف آن‌ها در نظر گرفته شود. ارتفاع حداکثر انباشت برف را می‌توان سه چهارم مقدار حاصل از رابطه  $5-7-6$  درنظر گرفت.

در مورد دستاندازها، طول بام در جهت عمود بر دستانداز برای  $l_a$  منظور خواهد شد. در مورد قسمت بالا آمده از بام، مقدار بزرگتر طول بالادست و طول پایین‌دست باد بر روی بام برای  $l_a$  منظور خواهد شد. اگر ناحیه‌ای مجاور قسمت بالا آمده بر روی بام عرض کمتر از  $4,5$  متر داشته باشد، برای آن لحاظ بار برف انباشت لازم نیست.

- در پلان فوق در نواحی ۱ و ۳ نیازی به منظور کردن انباشت برف نیست. علت: عرض خرپشته کمتر از  $4.5m$  می‌باشد.

- در هر دو ناحیه ۲ و ۴ انباشت برف خواهیم داشت. در هر دو ناحیه برای محاسبه  $h_d$  از  $l_u = \text{Max}(8m, 1m) = 8m$  استفاده خواهد شد:

$$h_d = \frac{3}{4} \left( 0.12 \sqrt[3]{8m^4} \sqrt{100P_g + 50} - 0.5 \right)$$


## ۹-۶ برف لغزنده



### ۱۱-۷ برف لغزنده



بار حاصل از لغزش برف از بام شیبدار بالاتر و ریختن آن به سقف پایین تر باید برای بام‌های لغزنده با شیب بیشتر از دو درصد و برای سایر بام‌های بالاتر و ریختن آن به سقف پایین تر باید برای بام‌های لغزنده.


مقدار کل بار بر واحد طول در مجاورت لبه پایین بام بالاتر برابر  $0.4P_rW/C_s$  بروی بام پایین در نظر گرفته می‌شود.  $W$ ، فاصله افقی لبه پایین تا خطالراس سقف شیبدار بالاتر است. این بار بطور یکنواخت از بر لبه پایین بام بالاتر تا فاصله ۴/۵ متر از آن بر روی بام پایین بهصورت نواری توزیع می‌شود. اگر عرض بام پایینی کمتر از ۴/۵ متر باشد، مقدار بار به نسبت عرض بام بر ۴/۵ متر کاهش می‌یابد.



برای دو سازه جدا، بار برف لغزنده در صورتی در نظر گرفته می‌شود که  $h/d > 1$  و  $d < 4.5m$  متر باشد، عرض نوار بار برف لغزیده بر روی بام پایین تر برابر  $d - 4.5$  متر بوده و مقدار بار برف بر واحد طول نوار برابر  $\frac{0.4P_rW}{4.5C_s}$  در نظر گرفته خواهد شد. اگر اختلاف تراز لبه پایین سقف شیبدار با سقف پایین کم باشد بهطوری که برف روی بام پایین باعث کاهش لغزش بار برف لغزنده می‌توان مقدار برف لغزیده شده را کمتر در نظر گرفت.

بار برف لغزنده به بار متوازن اضافه می‌شود و اثر آن بهصورت همزمان با برف نامتوازن، انباشتگی برف، بارگذاری جزئی برف و اثر باران به برف در نظر گرفته نمی‌شود.





## ۱۲-۷-۶ سربار باران بر برف

در مناطق با برف زمین ۱ کیلونیوتون بر متر مربع و کمتر ولی بیشتر از ۰،۲۵ کیلونیوتون بر مترمربع (مناطق ۲ و ۳) برای بام با شیب کمتر از  $W/15$  درجه ( $W$  بر حسب متر می باشد)، سربار باران به مقدار ۰،۲۵ کیلونیوتون بر متر مربع به بار برف متوازن اضافه خواهد شد. این بار لازم نیست همراه با اثر انباشتگی، لغزش، بار برف نامتوازن، بار برف حداقل و یا بار بارگذاری جزیی برف درنظر گرفته شود.

## ۱۳-۷-۶ ناپایداری برکهای



در طراحی بام باید ناپایداری برکهای شدن بررسی شود. برای بامهای با شیب کمتر از دو درصد و بامهای با امکان انباشتگی آب، به دلیل گرفتگی آبرو، تغییرشکل بام بر اثر بار کامل برف، با لحاظ اثر برکهای شدن، محاسبه و ارزیابی شود.

## ۱۴-۷-۶ بامهای موجود




در صورت ساخت سازه جدید یا تغییرات در ساختمان موجود امکان اضافه شدن بار برف بامهای مجاور موجود باید بررسی شود. اگر سازه جدید و یا قسمت جدید در فاصله‌ای کمتر از ۶ متر از بام موجود ساخته می‌شود باید توسط سازنده بخش جدید به مالک ساختمان موجود، درباره خطرات احتمالی افزایش بار برف بام موجود، آگاهی‌های لازم داده شود.

### محاسبات ۸۴-پایه ۲




۱- یک سالن صنعتی در حومه یک شهر سردسیر ساخته می‌شود. از قاب‌های شیبدار مطابق شکل استفاده خواهد شد. بار برف وارد به



(۱) از این دو حالت بارگذاری هر کدام اثر بیشتری دارد.



(۲) از این سه حالت بارگذاری هر کدام اثر بیشتری دارد.



(۳) از این سه حالت بارگذاری هر کدام اثر بیشتری دارد.

(۴) هیچ کدام


۶- بار باران

۶-۸-۱ کلیات

جدول ۱-۸-۱ دبی جریان،  $Q$ ، شبکه‌های زهکشی مختلف بر حسب متر مکعب بر ثانیه در ارتفاع‌های هیدرولیکی،  $d$ ، گوناگون بر حسب میلی‌متر

نوع شبکه		$\mathcal{Q} (m^3/s)$						
جهتگشی فرعی	$d_h (mm)$	۲۵	۵۰	۷۵	۱۰۰	۱۲۵	۱۷۵	۲۰۰
جهتگشی با قطر ۱۰۰ میلی‌متر	۰,۰۰۵۱	۰,۰۱۰۷	-	-	-	-	-	-
جهتگشی با قطر ۱۵۰ میلی‌متر	۰,۰۰۶۳	۰,۰۱۲۰	۰,۰۲۴۰	-	-	-	-	-
جهتگشی با قطر ۲۰۰ میلی‌متر	۰,۰۰۷۹	۰,۰۱۴۵	۰,۰۲۵۳	۰,۰۶۹۴	-	-	-	-
مجاری ناودان با عرض ۱۵۰ میلی‌متر	۰,۰۰۱۱	۰,۰۰۳۲	۰,۰۰۵۷	۰,۰۰۸۸	۰,۰۱۲۲	۰,۰۲۰۲	۰,۰۲۴۸	۰,۰۴۹۲
مجاری ناودان با عرض ۶۰۰ میلی‌متر	۰,۰۰۴۵	۰,۰۱۲۶	۰,۰۲۲۷	۰,۰۳۵۳	۰,۰۴۹۰	۰,۰۸۱۰	۰,۰۹۹۲	۰,۱۶۰۰
مجاری ناودان مسدود با عرض ۱۵۰ ارتفاع ۱۰۰ میلی‌متر	۰,۰۰۱۱	۰,۰۰۳۲	۰,۰۰۵۷	۰,۰۰۸۸	۰,۰۱۱۲	۰,۰۱۴۶	۰,۰۲۰۰	۰,۰۴۳۸
مجاری ناودان مسدود با عرض ۶۰۰ ارتفاع ۱۰۰ میلی‌متر	۰,۰۰۴۵	۰,۰۱۲۶	۰,۰۲۲۷	۰,۰۳۵۳	۰,۰۴۹۷	۰,۰۵۸۲	۰,۰۷۶۶	۰,۰۸۶۸
مجاری ناودان مسدود با عرض ۱۵۰ ارتفاع ۱۵۰ میلی‌متر	۰,۰۰۱۱	۰,۰۰۳۲	۰,۰۰۵۷	۰,۰۰۸۸	۰,۰۱۲۲	۰,۰۱۹۱	۰,۰۲۱۶	۰,۰۴۶۰
مجاری ناودان مسدود با عرض ۶۰۰ ارتفاع ۱۵۰ میلی‌متر	۰,۰۰۴۵	۰,۰۱۲۶	۰,۰۲۲۷	۰,۰۳۵۳	۰,۰۴۹۰	۰,۰۷۶۶	۰,۰۸۶۸	۰,۰۹۷۷

چنانچه شبکه‌های زهکشی فرعی شامل مسیرهای زهکشی و نقاط تخلیه باشند، باید از مسیرهای زهکشی اصلی مجزا در نظر گرفته شوند. بدینهی است که تراز شبکه‌های زهکشی فرعی همواره بالاتر از شبکه‌های زهکشی اصلی است. همچنین در شکل ۱-۸-۶، دو نمونه شبکه زهکشی مجزا برای یام قابل مشاهده است که خط‌های نقطه‌چین در هر یک نشان‌دهنده مرز بین مناطق زهکشی مجزا است.



شکل ۶-۸-۱ دو نموده شبکه زهکشی مجزا برای بام

بندهای این فصل بر اساس مطابق تعریف‌ها و علائم زیر و مقاومیت آنها با آمار موجود در منطقه و  
مطالعات هیدرولوژیکی و مهندسی آب مورد تأیید مراجع ذیصلاح و مراکز دارای صلاحیت قانونی  
نتیجه سازمان هوشناسی کشور برای ساختمان‌ها و سایر سازه‌ها به کار می‌رود.

٦-٨-٢ علامہ

**A:** مساحت بام بر حسب متربمربع که برای یک شبکه زهکشی به کار می رود.

$d$ : عمق آب مازاد بر روی بام تغییرشکل نیافته بر اساس جریان طرح و در بالای دهانه ورودی شکله ها کشیده شد. که به عنوان افقان هیدرولیکی، به ده و حسب مدل مت می باشد.

$d_s$ : عمق آب روی بام غیرپوششگل نیافته تا دهانه ورودی شبکه زهکشی فرعی در زمانی که شبکه

ن: شدت بارندگی طرح با مدت زمان تنوام ۱ ساعت و با دوره بازگشت ۱۰۰ سال بر حسب رهگذاری اصی مسندود شده است و به عومن ارجاع استانی بوده که بر حسب مبینی مری پاسد.

**Q:** دنبی جریان ورودی به یک شبکه زهکشی منفرد بر حسب مترمکعب بر ثانیه، میلی متر بر ساعت.

*R*: بار باران روی بام تغییرشکل نیافته بر حسب کلینوپوتون بر مترمیع. هنگامی که اصطلاح بام تغییرشکل نیافته استفاده می شود، تغییرشکل ناشی از بارها (شامل بارهای مرده) نباید در تعریف باران مع بام احاطه گردد.

۶-۸-۳ زهکشی بام

زهکشی با ملک مسأله سازه‌های مرتبط با موضوعات معماري و مکانيكی (لوله‌کشني) است. شبکه‌های زهکشی با ملک باید مطابق با شرایط و ضوابط مبحث شائزدهم مقررات ملی ساختمان و آبيان‌نامه‌های معتبر بين المللی و مراجع ذيصلاح و مراکز دارای صلاحيت قانوني، طراحی شوند. ظرفيت حريان زهکش‌های فرعی و سريرزه‌های فرعی يا مجرای ناودان‌ها نباید کمتر از زهکش‌ها و مجرای ناودان‌های اصلی باشد.

#### ۶-۸-۴ بارهای ناشی از باران طرح

عمق آب،  $d$ ، در بالای محل ورودی شبکه زهکشی فرعی یعنی ارتقای هیدرولیکی، تابعی از شدت پارش باران در محل،  $\alpha$ ، مساحت پایمی که شبکه زهکشی در آن مورد استفاده قرار گرفته و همچنین اندازه شبکه زهکشی می‌باشد. دیگر جزیان داخل یک شبکه زهکشی منفرد به صورت رابطه زیر است.

$$Q = 1.248 \times 10^{-9} Ai \quad (1-8-6)$$

مطابق جدول ۶-۱، ارتفاع هیدرولیکی،  $d$ ، در شبکه‌های زهکشی مختلف با دبی جریان،  $Q$ ، ارتباط دارد.

جدول ۶-۸-۱ نشان می‌دهد که ارتفاع هیدرولیکی،  $d$ ، می‌تواند به طور قابل ملاحظه‌ای بر اساس نوع و اندازه هر شبکه زهکشی تغییر کند و باید بر اساس دبی جریان،  $Q$ ، بررسی شود. همچنین ارتفاع هیدرولیکی،  $d$ ، هنگامی که شبکه زهکشی فرعی در امتداد لبه یام به سادگی سرریز می‌شود، صفر است.

هر بخش از بام باشد به گونه‌ای طراحی شود که در صورت مسدود شدن شبکه زهکشی اصلی برای آن بخش، بار کل آب باران جمع شده روی بام به علاوه بار یکنواخت ایجاد شده جریان طرح به واسطه آنی که در روی دهانه ورودی شبکه زهکشی فرعی بالا آمده است را بر مبنای رابطه زیر تحمیل کند.


$$R = \cdot / \cdot \backslash (d_s + d_h) \quad (4-8-6)$$

## ۸-۶ بار باران

### ۵-۸ ناپایداری ابیاشتگی آب

ابیاشتگی آب در مورد تغییرشکل بام‌های نسبتاً تخت به واسطه جمع شدن آب، به کار می‌رود. صرف نظر از شیب بام، در صورتی که امکان جمع شدن آب بر روی بام به منظور رسیدن به شبکه زهکشی فرعی وجود داشته باشد، ناپایداری ابیاشتگی آب می‌تواند رخ دهد.


در جایی که شرایط جمع شدن آب وجود دارد، دهانه بین دو ستون به عنوان دهانه مستعد در معرض خطر، درنظر گرفته می‌شود. هر دهانه مستعد در ساختمان‌ها و سایر سازه‌ها باید توسط تجزیه و تحلیل‌های سازه‌ای بررسی شود تا از دارا بودن سختی کافی آن به منظور جلوگیری نمودن از تغییرشکل مستمر و ناپایداری ابیاشتگی آب هنگام بارش باران یا در صورت وجود آب ناشی از ذوب شدن برف بر روی آن، اطمینان حاصل گردد. دهانه‌ها برای یک بام با شیب کمتر از  $\frac{1}{2}$  یا هنگامی که آب روی تمام یا بخشی از آن‌ها جمع شده و شبکه زهکشی اولیه مسدود گردیده است، اما امکان بهره‌برداری از شبکه زهکشی فرعی وجود دارد، باید به عنوان دهانه‌های مستعد در نظر گرفته شوند. در این تجزیه و تحلیل، بار برف یا بار باران معادل بزرگتر باید به عنوان شرط طراحی برای یک شبکه زهکشی اصلی مسدود، مورد استفاده قرار گیرد. شکل ۲-۸-۶، نمونه‌ای از دهانه‌های مستعد برای یک بام با شیب  $\frac{1}{2}$  یا بیشتر را نشان می‌دهد. برای هر سازه مشابه دارای بامی با شیب کمتر از  $\frac{1}{2}$ ، تمام دهانه‌ها مستعد محسوب می‌شوند.




شکل ۲-۸-۶ نمایی از دهانه‌های مستعد برای ابیاشتگی آب به واسطه شیب بام  $\frac{1}{2}$  یا بیشتر

شکل ۲-۸-۶ نمایی از یک بام با شیب  $\frac{1}{2}$  یا بیشتر در معرض ناپایداری ناشی از ابیاشتگی آب در تمام دهانه‌های مستعد

شکل ۲-۸-۷ نمایی از یک بام با زهکش‌های سریز احاطه کننده فرعی و زهکش‌های اصلی داخلی را نشان می‌دهد.



صرف نظر از شیب بام، در صورتی که امکان جمع شدن آب بر روی بام به منظور رسیدن به شبکه زهکشی فرعی وجود داشته باشد، ناپایداری ابیاشتگی آب می‌تواند رخ دهد.



## ۸-بار بیخ

### ۹-۶ بار بیخ - بیخ زدگی جوی

#### ۶-۹-۱ کلیات

بار ناشی از بیخ زدگی باران و برف باید در طراحی سازه‌ها و اجزای حساس به بیخ در نظر گرفته شود. سازه‌ها و اجزای حساس به بیخ شامل سازه‌های مشکب، لوله، کابل و پایه‌های آنها، سازه‌های شهریاری، نرد، پله، نردها، پل‌های عابر پیاده، تابلو و علامت و سایر سازه‌ها و اجزاء سیک نمایان و در معرض بیخ زدگی برف و باران وارد بر آنها می‌باشد. بار بیخ بر اساس دوره بازگشت متوجه پنجاه سال تعیین می‌شود. این مبحث شامل خطوط انتقال برق و مخابرات و خطوط آبرسانی و سوت خ نمی‌شود. اثرات دینامیکی بار بیخ بر روی سازه‌ها و اجزای انعطاف‌پذیر در این مبحث در نظر گرفته نشده است و در صورت لزوم باید بطور موردنظر بررسی شود.

#### ۶-۹-۲ بار بیخ

در محاسبه وزن بیخ جوی می‌توان وزن مخصوص متوسط بیخ را نه دهم وزن مخصوص آب در نظر گرفت. حجم بیخ،  $V_i$ ، برای ورق‌ها و اجزای سه بعدی بزرگ مانند گنبد و کره از رابطه ۱-۹-۶ حاصل می‌شود.

$$F_z = \left( \frac{z}{10} \right)^{1/10} \quad (4-9-6)$$

لازم نیست مقدار  $F_z$  را از ۱/۴ بیشتر در نظر گرفت.

#### ۵-۹-۶ ضخامت اسمی بیخ

ضخامت اسمی بیخ بر اساس دوره بازگشت متوجه پنجاه سال با استفاده از مطالعات محلی و یا اطلاعات سازمان هوشناسی کشور تعیین می‌شود. در غیاب مطالعات دقیق‌تر، ضخامت اسمی بیخ را برای مناطق مختلف برف فصل هفتم این مبحث بصورت زیر می‌توان تعیین نمود:

$t = .$	- منطقه ۱ و ۲- برف کم و نادر
$t = 5 \text{ mm}$	- منطقه ۳- برف متوسط
$t = 7/5 \text{ mm}$	- منطقه ۴- برف زیاد
$t = 12/5 \text{ mm}$	- منطقه ۵- برف سنگین
$t = 15 \text{ mm}$	- منطقه ۶- برف فوق سنگین

#### ۶-۹-۶ اثر باد بر سازه‌ها و اجزای پوشیده از بیخ

ترکیب بارهای شامل وزن بیخ،  $D_i$ ، و اثر باد بر روی بیخ،  $W_i$ ، بر اساس فصل دوم انجام خواهد شد. در محاسبه نیروی باد در حالت وجود بیخ، اثر افزایش ابعاد به اندازه ضخامت طراحی بیخ باید در نظر گرفته شود. ضریب اهمیت باد وارد بر عرض پوشیده شده با بیخ، برای تمام گروه‌ها اهمیت برابر واحد خواهد بود و فقط ضریب اهمیت مربوط به ضخامت بیخ، طبق رابطه ۳-۹-۶، برای محاسبه ضخامت طرح و وزن بیخ، بکار خواهد رفت.

#### ۷-۹-۶ بارگذاری جزی

اثر وجود بیخ بر روی بخشی از سازه و یا عضو باید بررسی شود.





FIGURE C10-2 Rime Ice Accretion Due to In-Cloud Icing.



۱۷- ضخامت طراحی بخش ناشی از بخش زدگی باران برای نرده حفاظ بالکن ساختمان‌های مسکونی در شهر قزوین که در ارتفاع ۱۲ m از سطح زمین قرار دارد به کدامیک از مقادیر زیر نزدیک‌تر است؟

10 mm (۴)

18 mm (۵)

7.5 mm (۲)

15 mm (۳)


گزینه ۱

$$t_d = 2 \times 7.5 \times 1 \times \left(\frac{12}{10}\right)^{0.1} = 15.2 \text{ mm}$$

## ۹- بار باد


### ۱-۹- مفاهیم اولیه

- در سازه‌ها علاوه بر محاسبه فشار خارجی باد، باید فشار داخلی نیز محاسبه شود. این فشار بسته به چیدمان بازشو‌ها ممکن است موجب ایجاد فشار و یا مکش در داخل شود.
- برای محاسبه فشار باد هر دو فشار داخلی و خارجی محاسبه شده و با هم جمع شوند.



### ۶-۶-۶- جهت باد

در هر موقعیت جغرافیایی، قوی‌ترین بادها در جهت‌های جغرافیایی مشخصی می‌باشند. احتمال اینکه جهت قوی‌ترین باد در امتداد جهتی باشد که بیشترین فشار را روی سطح مورد نظر ایجاد می‌کند، کمتر از ۱۰۰٪ است. بنابراین، بار باد واقعی روی یک سطح مورد نظر، کمتر از مقداری است که از ترکیب فشار سرعتی مبنای باد برای آن محل با ضریب فشار بیشینه برای سطح محاسبه می‌شود. اثرات جهت وزش در بارهای ضریب دار لحاظ شده‌اند و نباید کاهش مجددی اعمال گردد.



## ۱۰-۶ بار باد

جدول ۶-۲ سرعت و فشار مبنای باد

فشار مبنای (q) کیلو نیوتن بر متر مربع	سرعت مبنای باد (V) کیلومتر بر ساعت	نام ایستگاه	ردیف
۰,۴۹۶	۹۰	آبادان	۱
۰,۶۱۳	۱۰۰	آباده	۲
۰,۷۴۱	۱۱۰	آبعلی	۳
۰,۴۹۶	۹۰	اراک	۴
۱,۰۳۶	۱۳۰	اربدیل	۵
۰,۴۹۶	۹۰	ارومیه	۶
۰,۷۴۱	۱۱۰	آغاجاری	۷
۰,۷۴۱	۱۱۰	اصفهان	۸
۰,۷۴۱	۱۱۰	امیدیه	۹
۰,۷۴۱	۱۱۰	اهواز	۱۰
۰,۷۴۱	۱۱۰	ایرانشهر	۱۱
۰,۶۱۳	۱۰۰	بابلسر	۱۲
۱,۰۳۶	۱۳۰	بعنور	۱۳
۰,۷۴۱	۱۱۰	بم	۱۴
۰,۷۴۱	۱۱۰	بندر انزلی	۱۵
۰,۶۱۳	۱۰۰	بندر عباس	۱۶
۰,۴۹۶	۹۰	بندر لنگه	۱۷
۰,۶۱۳	۱۰۰	بوشهر	۱۸
۰,۴۹۶	۹۰	برجند	۱۹
۰,۶۱۳	۱۰۰	پارس آباد مغان	۲۰
۰,۷۴۱	۱۱۰	تبزیر	۲۱
۰,۳۹۲	۸۰	ترتیت حصاریه	۲۲
۰,۶۱۳	۱۰۰	تهران	۲۳
۰,۶۱۳	۱۰۰	جاسک	۲۴
۰,۷۴۱	۱۱۰	جزیره سیری	۲۵
۰,۶۱۳	۱۰۰	جزیره کیش	۲۶
۰,۴۹۶	۹۰	چابهار	۲۷
۰,۳۹۲	۸۰	خرم آباد	۲۸
۰,۴۹۶	۹۰	خوی	۲۹
۰,۷۴۱	۱۱۰	دزفول	۳۰
۰,۴۹۶	۹۰	رامسر	۳۱
۰,۴۹۶	۹۰	رشت	۳۲
۰,۸۳	۱۲۰	زاپل	۳۳
۱,۰۳۶	۱۳۰	زاهدان	۳۴
۰,۳۹۲	۸۰	زنجان	۳۵
۰,۴۹۶	۹۰	سبزوار	۳۶
۰,۷۴۱	۱۱۰	سرخس	۳۷
۰,۶۱۳	۱۰۰	سقز	۳۸
۰,۳۹۲	۸۰	سمنان	۳۹
۰,۴۹۶	۹۰	سنندج	۴۰
۰,۳۹۲	۸۰	شاھرود	۴۱
۰,۳۹۲	۸۰	شهرکرد	۴۲
۰,۳۹۲	۸۰	شیراز	۴۳
۰,۴۹۶	۹۰	طبس	۴۴
۰,۴۹۶	۹۰	فسا	۴۵
۰,۴۹۶	۹۰	قائم شهر	۴۶
۰,۶۱۳	۱۰۰	قزوین	۴۷
۰,۴۹۶	۹۰	قم	۴۸
۰,۶۱۳	۱۰۰	کاشان	۴۹
۱,۰۳۶	۱۳۰	کرمان	۵۰
۰,۴۹۶	۹۰	کرمانشاه	۵۱
۰,۳۹۲	۸۰	گرگان	۵۲
۰,۷۴۱	۱۱۰	مراغه	۵۳
۰,۴۹۶	۹۰	مشهد	۵۴
۱,۰۳۶	۱۳۰	منجیل	۵۵
۰,۴۹۶	۹۰	نوشهر	۵۶
۰,۶۱۳	۱۰۰	همدان	۵۷
۰,۷۴۱	۱۱۰	یزد	۵۸

### ۱-۱۰-۶ کلیات

ساختمان‌ها و سازه‌ها و کلیه اجزا آن‌ها باید برای اثر ناشی از باد، بر اساس ضوابط این فصل طراحی و ساخته شوند. این اثر باید با توجه به میانگین سرعت باد در منطقه، ارتفاع، شکل هندسی ساختمان‌ها، میزان پوشش و گرفتگی که مواعظ محاور برای آنها در مقابل باد ایجاد می‌کنند، محاسبه شوند.

برای تعیین اثر ناشی از باد طراحی باید فرض شود که باد به صورت افقی و در هر یک از امتدادها، ترجیحاً در امتداد محورهای اصلی ساختمان، و به طور غیر همزمان به ساختمان اثر می‌نماید. اثر باد باید در امتداد مشخص شده در جهت مورد نظر نیز بررسی شود. در طراحی اعضای سازه، اثر ناشی از بار باد با بار زلزله جمع نمی‌شود. کلیه اعضای سازه باید برای اثر هر یک از این دو که بیشتر باشد، طراحی شوند.

### ۶-۲ فشار ناشی از باد بر ساختمان‌ها و سازه‌ها

فشار خارجی یا مکش تحت باد بر روی جز یا کل سطح یک ساختمان باید با استفاده از رابطه ذیل بدست آید.

$$p = I_w q C_e C_g C_p \quad (1-10-6)$$

در این رابطه:

$p$  = فشار خارجی که به صورت استاتیکی در جهت عمود بر سطح چه در حالت فشار وارد بر سطح یا مکش به سمت خارج از سطح، عمل می‌کند.

$$I_w = \text{ضریب اهمیت برای بار باد طبق جدول ۲-۱-۶}$$

$$q = \text{فشار مبنای باد بخش ۳-۱۰-۶ و جدول ۲-۱۰-۶}$$

$$C_e = \text{ضریب بادگیری طبق بند ۱-۶-۱۰-۶}$$

$$C_g = \text{ضریب اثر جهشی باد طبق بند ۴-۶-۱۰-۶}$$

$$C_p = \text{ضریب فشار خارجی که بر مساحت وجه مورد نظر میانگین گیری شده باشد.}$$

بار خالص باد برای کل ساختمان از جمع جبری بارهای وارد بر سطوح رو و پشت به باد (فشار یا مکش) بدست می‌آید. در برخی موارد این بار را می‌توان از جمع حاصلضرب فشار یا مکش در مساحت سطوح که فشار یا مکش میانگین گیری شده باشد، محاسبه شود.

فشار خالص ناشی از باد بر یک جزء یا تمام سطح یک ساختمان از جمع جبری فشار و مکش بدست می‌آید. فشار یا مکش داخلی در اثر باد از رابطه زیر بدست می‌آید.

$$p_i = I_w q C_e C_{gi} C_{pi} \quad (2-10-6)$$

در این رابطه:

$p_i$  = فشار داخلی که به صورت استاتیکی در جهت عمود بر سطح، به شکل فشار وارد بر سطح یا مکش به سمت خارج از سطح عمل می‌کند.

$$I_w = \text{ضریب اهمیت برای بار باد طبق جدول ۲-۱-۶}$$

$$C_e = \text{ضریب بادگیری طبق بند ۱-۶-۱۰-۶}$$

$$C_{gi} = \text{ضریب اثر جهشی باد داخلی که طبق بند ۴-۶-۱۰-۶ بیان شده است.}$$

$$C_{pi} = \text{ضریب فشار داخلی}$$

### ۳-۱۰-۶ فشار مبنای باد

فشار مبنای باد بنا به تعریف، فشاری است که باد با سرعتی برابر با سرعت مبنای باد بر سطحی عمود بر جهش وزش باد اعمال می‌کند. مقدار این فشار برابر با  $0,00006137V^3$  بر حسب کیلویوتون بر مترمربع و  $V$  سرعت مبنای باد به کیلومتر بر ساعت است.

فشار مبنای باد، بر اساس سرعت متوسط ساعتی باد که احتمال تجاوز از این مقدار در سال ۱۶-۱۰-۶ است و بطور متعارف با دوره بازگشت ۵۰ ساله بیان می‌گردد، بدست می‌آید. معادله (رجوع شود به بند ۶-۱۰-۶) اطلاعاتی را درخصوص تبدیل فشار مبنای باد،  $I_w$ ، به سرعت مبنای باد،  $V$ ، که در معادله ۱۷-۱۰-۶ استفاده می‌شود، را ارائه می‌دهد (رجوع شود به بند ۴-۶-۱۰-۶).

جدول شماره ۲-۱۰-۶ که توسط سازمان هواشناسی کشور ارائه شده است میانگین عددی سرعت باد در دوره بازگشت ۵۰ ساله با احتمال تجاوز  $\frac{1}{2}$  در سال می‌باشد که دیدگانی پارامتر باد در ایستگاه‌های همدیدی در ارتفاع ۱۰ متری روزانه ۸ نوبت رأس ساعت گرینویچ انجام می‌پذیرد.

## ۲-۹ روش محاسبه بار باد

### ۶-۱۰-۴ روش محاسبه بار باد

بار باد بر روی ساختمان باید با استفاده از یکی از سه روش ذیل با توجه به شرایط آن تعیین گردد:

روش سوم که روش [تجربی] نام دارد، شامل آزمایش تونل باد یا سایر روش‌های تجربی می‌باشد. این روش اول که روش [استاتیکی] نامیده می‌شود، برای اکثر موارد، شامل طراحی سازه و ساختمان‌های روش می‌تواند به عنوان یک جایگزین برای روش‌های استاتیکی و دینامیکی به کار رود. این روش با ارتفاع کم و متوسط و نیز نما و پوسته خارجی مناسب است. سازه یا اجزائی که در این روش مخصوصاً برای ساختمان‌هایی که ممکن است در معرض اثرات جستی باد یا گرفتگی قسمتی از طراحی می‌شوند، نسبتاً صلب می‌باشد و به جزئیات خصوصیات دینامیکی این سازه‌ها یا اجزاء آن‌ها عبور جریان توسعه موضع بالا دست جریان، ریزش گردبادی یا اثرات ناپایداری آیرو دینامیکی قرار نیازی نیست و اثرات دینامیکی باد می‌تواند توسط بارهای استاتیکی معادل بیان شود.

روش دوم که روش [دینامیکی] نام دارد، برای تعیین اثرات کلی باد شامل پاسخ تشدید شده و عدمتای پوسته خارجی و نیز ساختمان‌هایی که هندسه آن‌ها به طور محسوسی از شکل معمول متفاوت برای ساختمان‌های بلند و سازه‌های لاغر (جز نما و پوسته خارجی و اعضای سازه‌ای ثانویه) به کار است، مناسب می‌باشد.

می‌رود. ساختار این روش مشابه روش استاتیکی است، با این تفاوت که ضرب اثر جهشی باد،  $C_d$ ، و ضرب بادگیری و ضرب اثر جهشی باد برای روش استاتیکی در بندهای ۶-۱۰-۶ و ۶-۴-۶ و ضرب بادگیری،  $C_e$ ، به طور متفاوت تعیین می‌شوند.  $C_d$  از مجموعه محاسباتی که در برگیرنده برای روش دینامیکی در بند پ-۲-۶-۶ ارائه شده‌اند. ضربی فشار داخلی و خارجی موارد ذیل می‌باشد بدست می‌آید.

(الف) شدت تلاطم باد برای منطقه که تابعی از ارتفاع و ناهمواری سطح زمین اطراف است، و

(ب) مشخصات ساختمان مانند ارتفاع، عرض، فرکانس طبیعی ارتعاش و میرایی

**پ-۶-۲ روش دینامیکی**

کاربرد:

استفاده از روش آزمایشگاهی یا دینامیکی برای ساختمان‌های بلندتر از ۴ برابر عرض موثر حداقل ۰-۲۵ بزرگتر از ۶۰ متر ارتفاع و دیگر سازه‌هایی که کوچکترین فرکانس طبیعی آن  $f_n < 1$  باشد الزاماً می‌باشد. عرض موثر حداقل در رابطه زیر تعریف شده است.

$$w = \frac{\sum h_i w_i}{h_i} \rightarrow w = \frac{\sum h_i w_i}{\sum h_i} \quad (\text{پ-۶-۲})$$

که  $h_i$  ارتفاع تراز از زمین و  $w_i$  کمترین عرض ساختمان در جهت عمود باد در ارتفاع  $i$  است.

هنگامی که  $C_d$  در فشار مبنای باد،  $I_w$ ، ضرب اهمیت،  $C_e$ ، ضرب بادگیری،  $C_d$ ، و ضربی فشار،  $C_p$  ضرب شود، این ضرب اثر جهشی باد انتظار می‌رود فشار طرح استاتیکی را نتیجه دهد که نمایانگر همان اثر بار بیشینه تحت پاسخ دینامیکی تشدیدی به باد متلاطم واقعی باشد. علاوه بر محاسبه بار باد، محاسبه تغییرمکان جانبی و ارتعاشات ناشی از باد نیز می‌تواند برای برخی ساختمان‌ها که لازم است با روش دینامیکی طراحی شوند، مهم باشد. این موضوعات به همراه ریزش گردبادی سازه‌های گرد باید به طور جداگانه در نظر گرفته شود. روش دینامیکی در پیوست ۲-۶ آمده است.

## Dynamic Effects of Wind

**۱)** Buildings whose height is greater than 4 times their minimum effective width, which is defined in Sentence (2), or greater than 120 m and other buildings whose light weight, low frequency and low damping properties make them susceptible to vibration shall be designed

- a) by experimental methods for the danger of dynamic overloading, vibration and the effects of fatigue, or
- b) by using a dynamic approach to the action of wind gusts (see Appendix A).

**۲)** The effective width,  $w$ , of a building shall be calculated using

$$w = \frac{\sum h_i w_i}{\sum h_i}$$

where the summations are over the height of the building for a given wind direction,  $h_i$  is the height above grade to level  $i$ , as defined in Sentence 4.1.7.1.(5), and  $w_i$  is the width normal to the wind direction at height  $h_i$ ; the minimum effective width is the lowest value of the effective width considering all possible wind directions.




تونل باد:

## ۳-۹- ارتفاع مبنا

## ۶-۵- ارتفاع مبنا

برای محاسبه فشار خارجی با استفاده از هر دو روش استاتیکی و دینامیکی، ارتفاع مبنا،  $h$  برای محاسبه  $C_e$  به صورت زیر تعریف می‌شود:

(الف) برای ساختمان‌های کوتاه مرتبه، همان‌گونه که در بند ۶-۶-۱۰-۶ تعریف خواهد شد،  $h$  ارتفاع متوسط بام یا ۶ متر، هر کدام که بزرگتر باشد. ارتفاع پیش آمدگی لبۀ بام اگر شیب بام کمتر از  $7^\circ$  باشد، ممکن است جایگزین ارتفاع متوسط شود.




(ب) برای ساختمان‌های بلندتر،

$h$  برای وجه رو به باد، ارتفاع واقعی آن نقطه در بالای زمین است،

$h$  برای وجه پشت به باد، نصف ارتفاع ساختمان، و

$h$  برای بام و دیوارهای جانبی، ارتفاع ساختمان است.



(ج) برای هر المان سازه‌ای از ساختمان،  $h$  ارتفاع المان در بالای زمین است.

برای محاسبه فشار داخلی، ارتفاع  $h$  در رابطه مربوط به  $C_e$  به اندازه نصف ارتفاع ساختمان تعریف

می‌شود، زمانی که یک بازشوی بزرگ وجود دارد؛  $h$  باید ارتفاع بازشو از سطح زمین در نظر گرفته

شود.

۹-۴- ضریب پادگیری

۶-۱۰-۶ ضریب بادگیری،  $C_e$

ضریب بادگیری  $C_e$  تغییرات سرعت باد با ارتفاع و نیز اثرات ناشی از تغییر در زمین اطراف و توپوگرافی را نشان می‌دهد. این ضریب براساس توزیع سرعت باد در ارتفاع روی دو نوع زمین اطراف، باز و یا پرتراکم، بشرح ذیل تعیین می‌شود:

الف) برای زمین باز،  $C_e = \left(\frac{h}{1.0}\right)^{0.9}$  و حداقل برابر ۰.۹ درنظر گرفته می‌شود. زمین باز زمینی است

که در آن ساختمان‌ها، درختان و موانع دیگر بصورت پراکنده بوده و یا به دریاچه، دریا و یا کنار ساحل باز، اطلاق می‌شود.  $h$ : ارتفاع مبنا از روی سطح زمین طبق بخش ۶-۱۰-۵ در نظر گرفته می‌شود. فرض می‌شود  $C$  از قانون نمائی با ضریب  $2^{\circ}$  که معادل ضریب  $1^{\circ}$  برای سرعت‌های باد جهشی است، پیروی می‌کند. باد جهشی بادی است که حدوداً  $3^{\circ}$  تا  $5^{\circ}$  ثانیه ادامه دارد و نمایانگر حجمی از باد است که بر روی کل سازه اثر می‌کند.

ب) برای زمین پرتو راکم،  $C_e = 7\sqrt{\left(\frac{h}{12}\right)^{0.3}}$  و حداقل برابر  $7\sqrt{0.7}$  در نظر گرفته می‌شود. زمین پرتو راکم به

زمین حومه شهری، شهری، جنگل پر تراکم که تا یک کیلومتر و یا ۲۰ برابر ارتفاع ساختمان در بالا دست، هر کدام بیشتر باشد، امتداد پیدا کند، اطلاق می شود. فرض می شود  $C_8$  از قانون نمائی با ضریب  $\beta = 3$  که معادل ضریب  $1/5$  برای سرعت های باد جهشی است، پیروی می کند.

مقادیر میانیابی شده بین دو گروه الف و ب را در مواردی که ناهمواری زمین در کمتر از یک کیلومتر و یا ۲۰ برابر ارتفاع ساختمان، هر کدام بیشتر باشد، تغییر کند، می‌توان استفاده نمود.

## ۱۰-۶ تغییرات در نوع زمین

مقدار  $C_e$  که در بند ۱-۶-۱ برای زمین ناهموار داده شده، در صورتی که این ناهمواری در بالادست جریان حداقل ۱ کیلومتر یا  $20^{\circ}$  برابر ارتفاع ساختمان، H، هر کدام که بزرگتر باشد؛ امتداد یابد، باید استفاده شود. هنگامی که ناهمواری زمین کمتر از ۱ کیلومتر امتداد یابد (به عبارت دیگر  $x < 1\text{ km}$ ) و ساختمان کوتاهتر از  $100\text{ m}$ تر باشد، مقدار  $C_e$  را می‌توان با میانیابی بین زمین باز و پر تراکم با استفاده از روابط زیر محاسبه نمود:

$$C_e = C_{er} \left[ \cdot_r \lambda_1 r + \cdot_r \lambda_4 r \log_{\lambda_1} \left( \frac{\cdot_r}{x_r - \cdot_r \delta} \right) \right] \leq C_{eo} \quad (3-10-6)$$


و باید  $x_r$  کو حکم نا مساوی،  $0.05 \text{ Km}$

$$C_e = C_{e0} \quad (\text{f-1+-6})$$

که در آن  $x_r$  طول زمین ناهموار در بالادست جریان باد،  $C_{er}$  برابر  $C_e$  برای زمین ناهموار و  $C_{eo}$  برابر  $C_e$  برای زمین باز است.

### جدول ۱-۱۰-۶ پارامترهای حداکثر خیز سرعت در بالای تپه‌ها و بالا آمدگی زمین

شکل تپه یا بالا آمدگی	$\Delta S_{max}$	$\alpha$	K	
			$x < 0$	$x > 0$
تپه‌های ممتد یا دو بعدی (یا دره‌های با H منفی)	$2/\sqrt{L_h}$	۳	۱,۵	۱,۵
پرتگاه‌های دو بعدی	$1/3 \left( \frac{H_h}{L_h} \right)$	۲,۵	۱,۵	۴
تپه‌های سه بعدی متقارن محوری	$1/6 \left( \frac{H_h}{L_h} \right)$	۴	۱,۵	۱,۵



شکل ۱-۱۰-۶ خیز سرعت در بالای تپه‌ها و بالا آمدگی زمین

تپه‌ها و بالا آمدگی‌ها می‌توانند به طور قابل توجهی، سرعت باد را در نزدیکی سطح زمین افزایش دهند که باید در ضریب بادگیری برای ساختمان‌های واقع روی تپه یا پرتگاه درنظر گرفته شود. راه حلی که می‌تواند برای هر دو روش استاتیکی و دینامیکی این تشید سرعت را لحاظ نماید، به شرح ذیل می‌باشد.

ساختمان‌های واقع روی تپه با پرتگاه با حداکثر شبیب بزرگتر از ۱ به ۱۰ (۱۰/۱)، مخصوصاً نزدیک قله، ممکن است در معرض سرعت‌هایی به مراتب بزرگتر از ساختمان‌هایی که روی سطح زمین هستند، قرار گیرند. در صورتی که شبیب تپه و پرتگاه کمتر از ۱۰٪ باشد احتمال آنکه سرعت باد افزایش قابل توجهی داشته باشد، وجود ندارد. بنابراین ضریب بادگیری در ارتفاع Z بالای تراز زمین اطراف، برای است با مقدار زمین باز ضریب ضریب  $(1 + \Delta S(z))$  که در آن  $\Delta S(z)$  ضریب خیز سرعت برای میانگین سرعت باد می‌باشد (این اثر در شکل ۱-۱۰-۶ نشان داده شده است). در نزدیکی قله و در فاصله  $|x| < K L_h$ ، ضریب بادگیری به صورت زیر اصلاح می‌شود:

$$C_e^* = C_e \left\{ 1 + \Delta S_{max} \left( 1 - \frac{|x|}{k L_h} \right) e^{-\alpha z / L_h} \right\} \quad (1-10-6)$$

که در رابطه با:

$C_e^*$  = مقدار متناظر اصلاح شده برای استفاده در تپه و بالا آمدگی،

$C_e$  = ضریب بادگیری در روی سطح زمین باز، که در بند ۱-۱۰-۶ برای روش

استاتیکی و در بند پ-۲-۶ برای روش دینامیکی ارائه شده است،

$\Delta S_{max}$  = ضریب خیز سرعت نسبی در رأس قله، نزدیک سطح،

$\alpha$  = ضریب کاهش برای کم شدن سرعت با ارتفاع

مقادیر  $\alpha$  و  $\Delta S_{max}$  به شکل و شبیب تپه یا بالا آمدگی بستگی دارد.

مقادیر این پارامترها در جدول ۱-۱۰-۶ ارائه شده است.

$$\text{برای } H_h > 0,5 \text{ فرض شود که } \frac{H_h}{L_h} = 2H_h \text{ و جایگزین } L_h \text{ در معادله ۱-۱۰-۵-۵ شود.}$$

علاوه بر جدول ۱-۱۰-۶ بشرح ذیل می‌باشد:

$H_h$  = ارتفاع تپه یا بالا آمدگی، یا اختلاف تراز بین قله و زمین اطراف تپه یا بالا آمدگی در بالادست جریان

$L_h$  = فاصله قله تا جایی که تراز زمین، نصف  $H_h$  در بالادست جریان مطابق شکل ۱-۱۰-۶ است.

حداکثر شبیب برای تپه گرد، تقریباً  $\frac{H_h}{2L_h}$  می‌باشد. در عبارت‌های بالا فرض می‌گردد که باد در امتداد جهت حداکثر شبیب به سمت تپه جریان دارد. به عبارت دیگر، جهتی که بیشترین خیز سرعت را نزدیک قله ایجاد می‌کند.

- در غلط نامه ارائه برای آین نامه کانادا پارامترهای فوق اصلاح شده است. ظاهرا هنگام ترجمه به غلط نامه آن توجه نشده

است. متن اصلاح شده متن آین نامه به صورت زیر می‌باشد:

14. Buildings on a hill or escarpment with a maximum slope greater than 1 in 10, particularly near a crest, may be subject to significantly higher wind speeds than buildings on level ground. The exposure factor at height z above the surrounding ground elevation is then equal to that over open level terrain multiplied by a factor  $(1 + \Delta S(z))^2$ , where  $\Delta S(z)$  is the "speed-up factor" for the mean wind speed (this effect is illustrated in Figure I-6). Near the crest, and within a distance  $|x| < k L_h$ , the exposure factor is modified as follows:

$$C_e^* = C_e \left\{ 1 + \Delta S_{max} \left( 1 - \frac{|x|}{k L_h} \right) e^{-\alpha z / L_h} \right\}^2$$

where

$C_e^*$  = corresponding modified value for use on the hill or escarpment,

$C_e$  = exposure factor over open level terrain given in Paragraphs 11 and 12 for the Static Procedure, and in Paragraph 41 for the Dynamic Procedure,

$\Delta S_{max}$  = relative speed-up factor at the crest near the surface, and

$\alpha$  = decay coefficient for the decrease in speed-up with height.

The values of  $\alpha$  and  $\Delta S_{max}$  depend on the shape and steepness of the hill or escarpment. Representative values for these parameters are given in Table I-1.

## ۵-۹- ضریب اثر جهشی باد

۴-۶-۱۰-۶- ب ضریب اثر جهشی باد،  $C_g$

۴-۶-۱۰-۶- الف کلیات

ضریب اثر جهشی باد  $C_g$  باید مطابق با یکی از موارد ذیل اختیار شود.

الف: برای کل ساختمان و اعضا اصلی سازه  $C_g = 2/0$

ب: برای فشار خارجی و مکش در اعضاء کوچک از جمله نما یا پوسته خارجی  $C_g = 2/5$

پ: برای فشارهای داخلی  $C_g = 2/0$  یا محاسبات دقیقتری که اندازه‌های بازشوها را در ساختمان،

فشار حجم داخلی و انعطاف‌پذیری ساختمان را در نظر گرفته باشد.

ت: در تحلیل‌های دینامیکی  $C_g$  مقداری است که بطور مناسبی تلاطم باد، ابعاد و فرکانس سازه را

در نظر گرفته باشد.

در این بخش، روش‌ها برای تعیین ضریب اثر جهشی باد خارجی و داخلی مربوط به بخش ۴-۶-۲-۶

ارائه شده است. این دو ضریب که به ترتیب با  $C_g$ ،  $C_{gi}$  نشان داده می‌شوند، به صورت نسبت حداکثر

اثر بارگذاری به میانگین اثر بارگذاری تعریف می‌شوند. این دو ضریب، موارد زیر را در بر می‌گیرند:

الف) نیروهای نوسانی تصادفی باد که در اثر تلاطم در باد ایجاد شده و به مدت کوتاهی روی کل

سازه یا پخشی از آن اثر می‌کنند،

ب) نیروهای نوسانی القائی به وسیله منطقه پشت سازه،

پ) نیروهای اینرسی اضافی ایجاد شده توسط حرکت خود سازه، هنگامی که به نیروهای نوسانی باد

پاسخ می‌دهد،

ت) نیروهای آیرو دینامیکی اضافی به سبب دگرگونی و تغییر جریان‌ها در اطراف سازه به علت

حرکت خود سازه (انرات آیرو الاستیک).

همه سازه‌ها تا اندازه‌ای تحت تأثیر این نیروها قرار می‌گیرند. پاسخ کلی را می‌توان با جمع کردن

یک مولفه زمینه که به صورت شبه استاتیکی عمل می‌کند و مولفه تشیدی که به سبب نیروهای

اینرسی ایجاد شده از تحریک نزدیک به فرکانس طبیعی سازه در نظر گرفته می‌شود، لحاظ نمود.

برای اکثر سازه‌ها، مولفه تشیدی کوچک بوده و اثر دینامیکی را می‌توان تنها با مولفه زمینه و با

استفاده از روش‌های استاتیکی در نظر گرفت. برای سازه‌هایی که مخصوصاً بلند، لاغر، سبک و

انعطاف‌پذیر یا با میرایی کم هستند، ممکن است مولفه تشیدی حاکم باشد. در مورد چنین سازه‌هایی

باید از روش دینامیکی استفاده نمود.

۶-۱۰-۶- ب ضریب اثر جهشی باد خارجی،  $C_g$

مقادیر ضریب اثر جهشی باد خارجی،  $C_g$ ، برای سازه‌های کوچک و کوتاه مرتبه یا سازه‌ها و اجزای

که صلیبت نسبتاً بالای دارند، در بند ۴-۶-۱۰-۶-الف ارائه شده است.

ضرایب فشار بیشینه برخی از سازه‌های کوتاه مرتبه را می‌توان مستقیماً از آزمایش‌های تولن باد

تعیین نمود. این ضرایب، ترکیبی از مقادیر  $C_g$  هستند که با لحاظ کردن اثر جهشی باد علاوه بر

ضریب شکل آیرو دینامیکی در تعیین ضریب فشار مورد استفاده قرار می‌گیرد.

۶-۱۰-۶- ب اصلاح ضریب  $C_g$  برای خیز سرعت (د بالای تپه‌ها و بالا آمدگی)

خیز سرعت در بالای تپه‌ها و بالا آمدگی‌ها، عمدها میانگین سرعت باد را تحت تأثیر قرار داده و بر دامنه نوسانات تلاطمی آن اثر ندارد. لذا باید ضریب اثر جهشی باد برای هر دو روش استاتیکی و دینامیکی تصحیح شود تا افزایش در دامنه جستی باد جهشی را هنگامی که ضریب  $C_g^*$  از رابطه  $6-10-6$  تعیین می‌شود، جبران نماید. رابطه  $6-10-6$  ضریب اثر جهشی باد اصلاح شده را برای طراحی سازه‌های واقعی در روی تپه‌ها و بالا آمدگی بیان می‌کند:

$$C_g^* = 1 + \left( C_g - 1 \right) \sqrt{\frac{C_e}{C_g}} \quad (6-10-6)$$

که در آن:

$C_g^*$  = ضریب اصلاح شده برای تپه‌ها و بالا آمدگی‌های زمین، و

و با استفاده از

$C_g$  = ضریب اثر جهشی باد برای زمین تخت

هنگامی که از مقدار  $C_g$  ترکیبی استفاده می‌شود، این مقدار می‌تواند برای تپه‌ها و بالا آمدگی‌ها با ضرب نسبت  $\frac{C_g}{C_g^*}$  که از معادله  $6-10-6$  محاسبه شود در مقدار  $= 2$  برای سازه ساختمان و

محاسبه شود

$= 2/5$  برای پوسته خارجی و اعضا ثانویه سازه‌ای استفاده شود.

همان‌گونه که در بند ۴-۶-۱۰-۶-الف اشاره گردید، مقدار پیش فرض ضریب اثر جهشی باد داخلی،  $C_{gi}$ ، باید ۲ در نظر گرفته شود. برای سازه‌های بزرگ که یک حجم تیغه‌بندی نشده منفرد را احاطه می‌کند، فشار داخلی زمان قابل توجهی را می‌گیرد تا تغییرات در فشار خارجی پاسخ دهد و در

نتیجه ضریب اثر باد جهشی را کاهش می‌دهد. در چنین مواردی، رابطه زیر برای  $C_{gi}$  به جای مقدار پیش فرض استفاده می‌شود:

$$C_{gi} = 1 + \frac{1}{\sqrt{1 + \tau}} \quad (7-10-6)$$

که  $\tau$  یک متغیر وابسته به زمان است که فشار داخلی لازم دارد تا به تغییرات فشار خارجی در

بازشوها پاسخ دهد و به صورت زیر تعریف می‌شود:

$$\tau = \frac{V}{A} \left[ 1 + \frac{1}{42} \times 10^5 \frac{A_s}{V} \delta \right] \quad (8-10-6)$$

$V$  = حجم داخلی بر حسب  $m^3$ .

$A$  = مساحت کل همه بازشوهای خارجی حجم مورد نظر بر حسب  $m^2$ .


$A_s$  = مساحت کل سطح داخلی حجم مورد نظر (به استثنای دال‌های روی سطح زمین)، بر حسب  $m^2$ .

$\delta$  = میزان انعطاف‌پذیری پوسته ساختمان و میانگین تغییرمکان به سمت بیرون پوسته احجام در هر واحد افزایش فشار داخلی، بر حسب  $\frac{m^3}{N}$ .


مقدار متعارف  $\delta$  برای ساختمان‌های با پوسته خارجی و نمای فلزی حدوداً  $5 \times 10^{-5} m^3/N$  می‌باشد. در

موقعی که تخمین  $\delta$  مشکل باشد، به طور محافظه کارانه صفر در نظر گرفته می‌شود.

## ۶-۹- ساختمنهای کوتاه (اعضای اصلی)



## ۷-۹- ساختمانهای کوتاه- دیوارها (پوسته، نما و اعضای ثانویه)




شکل ۶-۱۰-۳ ضرایب ترکیبی بیشینه فشار و باد جهشی خارجی،  $C_p C_g$ ، روی دیوارهای منفرد برای طراحی اجزاء سازه‌ای و پوسته خارجی و نما

### در شکل ۶-۱۰-۳

- (۱) این ضرایب برای هر شیب بامی ( $\alpha$ ) اعمال می‌شود.
  - (۲) محور افقی در نمودار، مساحت تحت طراحی در ناحیه مشخص شده است.
  - (۳) عرض ناحیه انتهایی  $z$  برابر ۱۰٪ کمترین بعد افقی یا ۴۰٪ ارتفاع،  $H$ ، هر کدام کمتر باشد، است. این عرض، نباید از ۴٪ بعد افقی کوچکتر یا ۱ متر اختیار شود.
  - (۴) ترکیب فشار خارجی و داخلی باید برای دست‌یابی به بحرانی‌ترین حالت بارگذاری، ارزیابی شود.
  - (۵) ضرایب مثبت نشان دهنده نیروهای رو به سطح هستند، در حالی که ضرایب منفی، نیروهای دور از سطح را نشان می‌دهند. هر المان سازه‌ای باید برای هر دوی این نیروها طراحی شود.
  - (۶) ضرایب فشار می‌تواند معمولاً برای پوسته‌های خارجی با ویژگی‌های معماری بنکار رود، با این حال، هنگامی که اعضای عمودی سازه عمیق‌تر از ۱ متر روی یک پوسته خارجی قرار می‌گیرند،
- $C_p C_g = -2,8$  به منطقه  $e$  اعمال می‌شود.
- $z = \text{Max}[1, 0.04B, \text{Min}(0.1B, 0.4H)]$

## ۸-۹- ساختمانهای کوتاه- سقف با شیب کم (پوسته، نما و اعضای ثانویه)

- با توجه به پایین بودن کیفیت تصاویر در مبحث ششم، این تصاویر از مرجع اصلی آن (آین نامه کانادا) قرار داده شده است.




شکل ۸-۶ خواص توکیمی بیشینه فشار - جهش باد،  $C_p C_g$ ، روی سقفهای با شیب  $7^\circ$  یا کمتر، برای طراحی اجزای سازه‌ای و پوسته خارجی

در شکل ۸-۶:

- (۱) ضرایب برای بام‌های آویزان پیشوند "O" دارد که به مساحت‌های بام مشابه با آنچه که نماد منتظر بدون پیشوند، نشان می‌دهد، اشاره می‌کند. این ضرایب مشارکت هر دو سطوح بالایی و پایینی را شامل می‌شوند. در مورد طاق نماها، دیوارها به سمت داخل نمای کلی سقف هستند.
- (۲) S، T، L هم در مورد بام‌ها و هم در مورد سطوح بالای سایه‌بان‌ها به کار می‌روند.
- (۳) محور افقی در نمودار، مساحت تحت طراحی در ناحیه مشخص شده است.
- (۴) عرض ناحیه انتهایی Z برابر  $10\%$  کمترین بعد افقی یا  $40\%$  ارتفاع، H، هر کدام کمتر باشد، است. این عرض، نباید از  $4\%$  بعد افقی کوچکتر یا ۱ متر اختیار شود.
- (۵) ترکیب فشار خارجی و داخلی باید برای دست‌یابی به بحرانی‌ترین حالت بارگذاری، ارزیابی شود.
- (۶) ضرایب مثبت نشان دهنده نیروهای رو به سطح هستند، در حالی که ضرایب منفی، نیروهای دور از سطح را نشان می‌دهند. هر المان سازه‌ای باید برای هر دوی این نیروها طراحی شود.
- (۷) برای محاسبه نیروهای بلندشدنی روی سطوح تحت تأثیر بزرگتر از  $100\text{ m}^2$  روی بام‌های تقریباً بدون مانع با جانپناههای کوتاه، و جایی که مرکز سطح تحت تأثیر، از نزدیکترین لبه حداقل دو برابر ارتفاع ساختمان است، مقدار  $C_p C_g$  ممکن است در  $2 = \frac{X}{H}$  به  $-1/1$  و در  $5$  به صورت خطی به  $-0.6$  - کاهش یابد، که X فاصله تا نزدیکترین لبه و H ارتفاع ساختمان است.
- (۸) برای بام‌های با یک جانپناه محیطی که ارتفاع آن ۱ متر یا بیشتر است، ضرایب  $C_p C_g$  گوشه برای سطوح تحت تأثیر کوچک، می‌تواند از  $-5/4$  -  $4/4$  به  $-4/4$  - کاهش یابد.


بام "آویزان" ترجمه "overhung roofs" می‌باشد:

overhung roof



## ۹-۹- ساختمانهای کوتاه - سقف تک دهانه با شیب بالا (پوسته، نما و اعضای ثانویه)

- با توجه به پایین بودن کیفیت تصاویر در مبحث ششم، این تصاویر از مرجع اصلی آن (آین نامه کانادا) قرار داده شده است.



شکل ۶-۱۰-۵ ضرایب ترکیبی بیشینه فشار - جهش باد خارجی،  $C_p$ ,  $C_g$ , روی بامهای شیروانی

تک دهانه و چند شیبه با شیب  $7^\circ$  یا بیشتر برای طراحی اجزای و پوسته خارجی

در شکل ۶-۱۰-۶:

(۱) ضرایب برای بامهای آویزان پیشوند "O" دارند که به مساحت‌های بام مشابه با آن‌چه که نماد متناظر بدون پیشوند، نشان می‌دهند، اشاره می‌کند. این ضرایب مشارکت هر دو سطوح بالایی و پایینی را شامل می‌شوند. در مورد طاق نماها، دیوارها به سمت داخل نمای کلی سقف هستند.


(۲) محور افقی در نمودار، مساحت تحت طراحی در ناحیه مشخص شده است.

(۳) عرض ناحیه انتهایی Z برابر  $10\% \cdot \text{Kmtr} \cdot \text{ بعد افقی } + 40\% \cdot \text{ارتفاع} H$ ، هر کدام کمتر باشد، است. این عرض، نباید از  $4\%$  بعد افقی کوچکتر یا ۱ متر اختیار شود.


(۴) ترکیب فشار خارجی و داخلی باید برای دست‌یابی به بحرانی‌ترین حالت بارگذاری، ارزیابی شود.

(۵) ضرایب مثبت نشان دهنده نیروهای رو به سطح هستند، در حالی که ضرایب منفی، نیروهای دور از سطح را نشان می‌دهند. هر المان سازه‌ای باید برای هر دوی این نیروها طراحی شود.

(۶) برای بامهای چند شیبه با  $\alpha \leq 27^\circ$ ، نوارهای لبه تارک و ضرایب فشار - جهش باد برای تارک‌های بامهای شیروانی‌دار، در امتداد هر شیب اعمال می‌شوند.



## ۱۰-۹ - ساختمانهای کوتاه - سقف چند دهانه با شیب بالا (پوسته، نما و اعضای ثانویه)



شکل ۱۰-۶-۶ ضرایب ترکیبی بیشینه فشار - جهش باد،  $C_p$ ،  $C_s$ ، روی بام‌های شیروانی (دندانهای) چند دهانه با شیب بزرگتر از  $10^\circ$  برای طراحی اجزای سازه‌ای و پوسته خارجی

در شکل ۱۰-۶:

- (۱) محور افقی در نمودار، مساحت تحت طراحی در ناحیه مشخص شده است.
- (۲) عرض ناحیه انتهایی  $Z$  برابر  $10\%$  کمترین بعد افقی یا  $40\%$  ارتفاع،  $H$ ، هر کدام کمتر باشد، است. این عرض، نباید از  $4\%$  بعد افقی کوچکتر یا  $1$  متر اختیار شود.
- (۳) ترکیب فشار خارجی و داخلی باید برای دستیابی به بحرانی‌ترین حالت بارگذاری، آرژیابی شود.
- (۴) ضرایب مثبت نشان دهنده نیروهای رو به سطح هستند، در حالی که ضرایب منفی، نیروهای دور از سطح را نشان می‌دهند. هر المان سازه‌ای باید برای هر دوی این نیروها طراحی شود.
- (۵) برای  $\alpha \leq 10^\circ$ ، ضرایب داده شده در شکل ۱۰-۶-۴ اعمال می‌گردند.

دور از سطح را نشان می‌دهند. هر المان سازه‌ای باید برای هر دوی این نیروها طراحی شود.

- (۶) برای بام‌های چند شیبه با  $27^\circ \leq \alpha \leq 7^\circ$ ، نوارهای لبه تارک و ضرایب فشار - جهش باد برای تارک‌های بام‌های شیروانی‌دار، در امتداد هر شیب اعمال می‌شوند.

۱۵- اگر سرعت مبنای باد در محل A حدود ۱.۳ برابر سرعت مبنای باد در محل B باشد، نسبت فشار مبنای باد در محل A به فشار مبنای باد در محل B حدوداً چقدر است؟

- |         |         |         |          |
|---------|---------|---------|----------|
| ۲ (۴)   | ۱.۷ (۳) | ۱.۳ (۲) | ۱.۱۵ (۱) |
| گزینه ۳ |         |         |          |

$$1.3^2 = 1.69$$

۱۶- اگر سرعت مبنای باد در محل A حدود ۱.۳ برابر سرعت مبنای باد در محل B باشد، نسبت فشار مبنای باد در محل A به فشار مبنای باد در محل B حدوداً چقدر است؟


- |         |         |         |          |
|---------|---------|---------|----------|
| ۲ (۴)   | ۱.۷ (۳) | ۱.۳ (۲) | ۱.۱۵ (۱) |
| گزینه ۳ |         |         |          |

$$1.3^2 = 1.69$$


۴۷- برای طراحی لپههای بام با شیب ۲۵ درجه و با ارتفاع کل کمتر از ۶ متر واقع در داخل شهر کرج، مقدار مکش ناشی از باد برو حسب دکانیوتون بر مترمربع، در نواحی غیر پیرامونی بام به کدامیک از مقادیر زیر نزدیکتر است؟

- |         |        |
|---------|--------|
| ۱۱۲ (۲) | ۸۰ (۱) |
| ۹۶ (۴)  | ۶۴ (۳) |


۷- برای ساختمان شیب دار شکل زیر که در اطراف شهر گرگان واقع شده است و در محوطه باز نسبتاً عالی از ساختمان‌های اطراف ساخته می‌شود و طول آن ۶۰ متر است، کل مولنله افقی نیروی باد برای این ساختمان بطور محافظه کارانه به کدامیک از مقادیر زیر نزدیک‌تر است؟




- |               |
|---------------|
| 803.3 kN (۱)  |
| 632.8 kN (۲)  |
| 448.5 kN (۳)  |
| 1102.1 kN (۴) |




- سالن نشان داده شده در شکل مقابل در خارج از منطقه شهری همدان قوار دارد. بارگذاری باد برای این سالن بر حسب دکانیوتون بر مترمربع باید مطابق کدامیک از گزینه‌های زیر باشد؟



(۱)




(۲)





(۳)

## محاسبات ۸۴-پایه ۱


۳- در یک سالن صنعتی فاصله سوله‌ها از هم بیکمتر  $6\text{ m}$  است. محل احداث سالن یک فضای باز و در جومه شهری است که فشار مبنای باد در آن  $50$  دکانیوتون بر متر مربع است. نیروهای باد وارد به یکی از سوله‌های میانی در حالتی که امتداد اثر باد عمود بر صفحه سوله است مطابق با کدامیک از اشکال زیر خواهد بود:



(۱) به اعضا سوله‌های میانی هیچ‌گونه نیروی وارد نمی‌شود.



(۳)




(۴)

## محاسبات ۸۴-پایه ۱

۴- قاب نشان داده شده، دهانه ورودی یک انبار در خارج تهران است که در محوطه نسبتاً خلوتی ساخته می‌شود. ستون AB را برای چه لنگر خمسنی ناشی از باد طراحی می‌کنید. دو انتهای ستون بر روی تکیه‌گاه‌های ساده تکیه دادند.

(۱) ۵ تن - متر

(۲)  $5/4$ (۳)  $6/3$ (۴)  $11/7$ 

## ۱۱-۹ - ساختمانهای بلند

### ۸-۶-۷- ضرایب فشار خارجی برای ساختمانهای بلند مرتبه

شکل ۱۰-۶-۷- ضرایب فشار خارجی مورد استفاده برای ساختمانهای مستطیلی در پلان، با ارتفاع،  $H$  بزرگتر از ۲۰ متر یا بعد کوچکتر پلان،  $D_s$  را در بر می‌گیرد. ضرایب به صورت ضریب فشار متوسط زمانی،  $C_p^*$ ، یا فضایی،  $C_p$ ، یا صرفاً به صورت ضریب فشار محلی متوجه زمانی،  $C_p$ ، داده شده اند. ضریب فشار محلی  $C_p = \pm 0.9$ ، که در طراحی سطوح کوچک پوسته خارجی یا نما (در حدود اندازه یک پنجره) استفاده می‌شود، می‌تواند تقریباً در هر جا و در هر ترازی، به جز نزدیک گوشها که محلي برابر با  $1/2$  مناسب است، اعمال گردد.

در شکل ۱۰-۶:  $W, D$  به ترتیب نشان‌دهنده ابعاد پلان پای ساختمان در روی شالوده، در جهت باد و جهت عمود بر باد می‌باشند.

(۱) ضرایب  $C_p$  نشان داده شده رو به باد دیوار، هنگامی که جهت باد عمود بر دیوار است، قابل اعمال اند.


(۲) ضرایب  $C_p^*$  برای مکش‌های موضوعی شدید ایجاد شده توسعه وزش باد با یک زاویه کوچکی به سمت دیوار می‌باشند. این ضرایب باید برای طراحی پوسته خارجی و سطوح بام کوچک به کار روند، لیکن نباید به همراه  $C_p$  برای کل ساختمان در نظر گرفته شوند.

(۳) ترکیب فشار خارجی و داخلی باید برای دست‌بایی به بحرانی ترین حالت بالگرداری، ارزیابی شود. ضرایب فشار داخلی،  $C_d$ ،  $C_p$ ، در بند ۹-۶-۱۰-۶ ارائه شده‌اند.


(۴) ضرایب فشار نشان داده شده معمولاً برای نمایهای شیشه‌ای فاقد گشتو نگهدارنده قائم خمیده عمیق به کار می‌روند. در جنبین نمایهای،  $-1/2 < C_p < 0$  که برای گوشها داده شده، برای ناحیه گوش که عرض آن  $1D$  است، به کار می‌روند. هنگامی که عضو نگهدارنده قائم خمیده عمیق تر از ۱۰ متر روی این نمایهای شیشه‌ای قرار می‌گیرند، به یک ناحیه گوش که عرضش  $2D$  است، اعمال می‌گردد.

(۵) مقدار  $C_p^*$  را برای بام‌های با جان پنهان‌های محیطی بلندتر از ۱ متر، از  $-2/3$  به  $-2$  باید کاهش داد.

(۶) در سطوح پایین‌تر بام‌های پله‌ای مسطح، ضرایب فشار شیست مساوی با همین مقادیر برای دیوارها، برای فاصله  $b$  اعمال می‌شود (به شکل ۱۰-۷-۶-۷- برای تعریف  $b$  رجوع شود)، بخش‌هایی از دیوارها بالای بام‌های پایین‌تر، ضرایب مشابه با دیوارهای دیگری دارد که به نحو مشابهی در پایه جریان باد چرخیده باشند.



شکل ۱۰-۶-۷- ضرایب فشار خارجی  $C_p$  و  $C_p^*$  برای ساختمانهای با بام تخت



این شکل فراموش شده ترجمه شود

Figure I-10


External peak composite pressure-gust coefficients,  $C_p C_g$ , for the design of the structural components and cladding of buildings with stepped roofs

Notes to Figure I-10:

(1) The zone designations, pressure-gust coefficients and notes provided in Figure I-9 apply on both the upper and lower levels of flat stepped roofs, except that on the lower levels, positive pressure-gust coefficients equal to those in Figure I-8 for walls apply for a distance,  $b$ , where  $b$  is equal to  $1.5h$ , but not greater than 30 m. For all walls in Figure I-10, zone designations and pressure coefficients provided for walls in Figure I-8 apply.<sup>[2][4]</sup>


(2) Note (1) above applies only when the following conditions are met:  $h_1 \geq 0.3H$ ,  $h_1 \geq 3$  m, and  $W_1$ ,  $W_2$ , or  $W_3$  is greater than  $0.25W$  but not greater than  $0.75W$ .

- برای طراحی پوسته و نما در سازه های بلند از ضرایب  $C_p^*$  استفاده کرد و شکل زیر قابل استفاده نمی باشد.



$$\text{زمین باز، } C_e = \left(\frac{h}{1.1}\right)^{0.9}, \text{ و حداقل برابر } 0.9$$

$$\text{زمین پرترکم، } C_e = 0.7\left(\frac{h}{1.2}\right)^{0.7}, \text{ و حداقل برابر } 0.7$$



$$p = I_w q C_e C_g C_p$$

(2)

$$= -0.3 \text{ for } H/D < 0.25$$

$$= -0.27(H/D+0.88) \text{ for } 0.25 < H/D < 1$$

$$= -0.5 \text{ for } H/D \geq 1$$

$$\text{زمین باز، } C_e = \left(\frac{H}{2 \times 10}\right)^{0.9}, \text{ و حداقل برابر } 0.9$$



$$\text{زمین پرترکم، } C_e = 0.7\left(\frac{H}{2 \times 12}\right)^{0.7}, \text{ و حداقل برابر } 0.7$$

$$\text{زمین باز، } C_e = \left(\frac{H}{10}\right)^{0.9}, \text{ و حداقل برابر } 0.9$$

$$\text{زمین پرترکم، } C_e = 0.7\left(\frac{H}{12}\right)^{0.7}, \text{ و حداقل برابر } 0.7$$

## محاسبات ۹۲

۲- در سازه نشان داده شده توزیع تیروی باد روی دیوار پشت به باد بر حسب دکانپوتون بر مترمربع مطابق کدامیک از گزینه های زیر است؟ سازه در داخل شهر گاشان می باشد.



## ۹-۱۲- محاسبه فشار داخلی بار باد

فشار خالص ناشی از باد بر یک جزء یا تمام سطح یک ساختمان از جمع جبری فشار و مکش بدست می‌آید. فشار یا مکش داخلی در اثر باد از رابطه زیر بدست می‌آید.

#### ۱۰-۶-۴-ت ضریب اثر جهشی باد داخلی

همان گونه که در بند ۶-۴-۳-۱۰ اشاره گردید، مقدار پیش فرض ضریب اثر جهشی باد داخلی،  $C_{gi}$ ، باید ۲ در نظر گرفته شود. برای سازه‌های بزرگ که یک حجم نیمه‌بندی نشده منفرد را احاطه می‌کند، فشار داخلی زمان قابل توجهی را می‌گیرد تا به تغییرات در فشار خارجی پاسخ دهد و در نتیجه ضریب اثر باد جهشی را کاهش می‌دهد. در چنین مواردی، رابطه زیر برای  $C_{wg}$  به جای مقدار پیش فرض استفاده می‌شود:

$$C_{gi} = 1 + \frac{1}{\sqrt{1 + \tau}} \quad (\text{Y-1} \cdot -\mathcal{E})$$

که ایک متغیر وابستہ ہے زمان است کہ فشار داخلی لازم دارد تا بے تغیرات فشار خارجی در بازشوها پاسخ دهد و بے صورت زیر تعریف می شود:

$$\tau = \frac{V}{\sigma A \cdot A} \left[ 1 + 1/\gamma \times 1 \cdot \frac{\Delta A_s}{V} \delta \right] \quad (\text{A-1-8})$$

$V = \text{حجم داخلی بر حسب } m^3$

$A =$  مساحت کل همه بازشوهای خارجی حجم مورد نظر بر حسب  $m^3$

$A_s = \text{مساحت کل سطح داخلی حجم مورد نظر} (\text{به استثنای دالهای روی سطح زمین})$ , بحسب  $m^r$

$\delta$  = میزان انعطاف پذیری پوسته ساختمان و میانگین تغییرمکان به سمت بیرون پوسته احجام در

هر واحد افزایش فشار داخلی، بر حسب  $\frac{m}{N}$ .

مقدار متعارف ۵ برای ساختمان‌های با پوسته خارجی و نمای فلزی حدوداً  $\frac{m^3}{N} \times 5$  می‌باشد. در مacula، که تخفیف ۶٪ کاراکترهای طبق ماده ۱۰۷ این معادله کاراکترهای دنیاگرد نظریه داشته و شده.

متوسطی نه تهمیں ۰ سیمن بستہ، بدھ سور سادھے درجہ سفر یا سفر ترکیہ میں سو.

$$C_{pi} = -0.45 \text{ تا } +0.3 \quad : \text{فروه ۲}$$

بن گروه در بر گیرنده ساختمان‌هایی است که در صورت داشتن بازشویی بزرگ می‌توان به بسته‌بندان آن‌ها، در طول طوفان‌ها اعتماد کرد، لیکن در این ساختمان‌ها نشت هوا را منافذ ممکن است که کواخت توزیع نشده باشد. اکثر ساختمان‌های کوتاه مرتبه در این گروه جای می‌گیرند مشروط بر بن که تمام اجزای ساختمان مخصوصاً درهای حمل و نقل و پارکینگ در برابر باد کاملاً مقاوم شوند. اکثر ساختمان‌های بلند مرتبه با پنجره‌های قابل بازشو یا درهایی که پشت بالکن باز می‌شوند نیز در این گروه واقع می‌شوند.

فروده ۳:

بن گروه، ساختمان‌های بازشویی بزرگ یا قابل توجه را در بر می‌گیرد که از طریق آن‌ها بادهای جهشی به فضای داخلی انتقال می‌باشد. مثال‌های چنین ساختمندانهای شامل پناهگاه‌های با یک سلع باز یا بیشتر و نیز ساختمندانهای صنعتی با درهای حمل و نقل بزرگ، دستگاه‌های تهیه و آنند آن‌ها هستند که احتمال باز بودن آن‌ها در طول طوفان‌ها وجود دارد یا کاملاً مقاوم نیستند. یکی از تهدیدات همیشگی در طوفان‌های شدید، شکستن سطوح شیشه‌ای بدون حفاظ و دیگر جزای آسیب پذیر توسط ذرات و اشیاء کوچک معلق در هوای است سازه‌هایی که باید قابلیت بهره‌برداری از طوفان را داشته باشند لازم است توانایی مقاومت در برابر کلیه پیامدهای شکست شیشه‌ها را اشته و الزامات گروه ۳ برآورده نماید. برای دیگر سازه‌ها که در آن، شیشه برای باد طراحی شده و حفاظت کافی در برابر بلند شدگی بام وجود دارد، احتمال وقوع خرابی شیشه به سبب ذرات و اشیاء علیع در هوای توسط ضربایر معمول برای باد لحاظ شده است.

در اکثر موارد، نیازی نیست که فشارهای داخلی غیریکنواخت، جز در طراحی تیغه‌بندی‌های داخلی، دی‌نظر گفته شود. د. نتیجه، برای، اکث طراحی‌های، سازه‌ها، د مقادی، حد، فشار، داخلی،

در گروههای بالا) می‌تواند به طور جداگانه در نظر گرفته شود، مگر این که دیوارهای داخلی ساختمان به خوبی هوابندی شده باشند و خرابی باد و امثال آن می‌تواند یک سطح از ساختمان را در شرایط گروه ۳ قرار دهد، در صورتی که بقیه ساختمان در گروه ۱ یا ۲ باقی می‌ماند و منجر به

فشارهای داخلی نامتناوب می‌گردد.  
فشارهای داخلی همچنین تحت تأثیر تهویه مکانیکی و اثر دودکش در اثر تفاضل درجه حرارت بیرون و داخل قرار می‌گیرند. تحت بهره‌برداری معمول، سیستم‌های تهویه مکانیکی، تفاضلی کمتر از ۱ کیلو نیوتون بر مترمربع در دیوارها ایجاد می‌کند، در حالیکه اثر دودکش به سبب اختلاف دمای  $40^{\circ}\text{C}$  می‌تواند تفاضلی برابر  $0.2$  کیلو نیوتون بر متر مربع در هر  $100$  متر ارتفاع ساختمان برسد.

٦-٩ ضریب فشار داخلی،  $C_{pi}$

ضریب فشار داخلی،  $p_i$ ، اثر باد روی فشار هوای درون ساختمان را تعریف می‌کند و هم در طراحی المان‌های پوسته خارجی و هم سازه اصلی اهمیت دارد. بزرگی این ضریب بستگی به توزیع و اندازه منافذ نشت هوا و بازشوها دارد که هوای داخلی را به بیرون انتقال می‌دهد. با ترکهای منفذ‌های بسیار کوچک که یکنواخت توزیع شده باشند، خروج هوا آهسته صورت می‌گیرد. اگر چه فشار داخلی تقریباً با فشار خارجی متوسط روی سطح در معرض باد، به تعادل خواهد رسید، لیکن اثر جهش باد تقلیل خواهد یافت. اگر بازشوها بزرگتر و قابل ملاحظه‌تر باشند (در مقایس با درهای پنجه‌های) فشار داخلی به فشار خارجی در بزرگترین بازشوی حاکم، نزدیک خواهد شد و فشارهای جهشی در داخل احساس خواهد شد.

به خاطر قابلیت تغییر و عدم قطبیت اندازه و توزیع بازشواه، ضرائب فشار داخلی می‌تواند محدوده وسیعی را در برگیرد. علی‌رغم این عدم قطبیت‌ها، استفاده از ضرایب داده شده در ادامه این بخش، برای هر دو روش استاتیکی و دینامیکی، کافی است. ضرایب  $C_{p1}$  به این بستگی دارند که بازشواهی بزرگ یا کوچک هوا از آنها عبور می‌کند، به طور یکنواخت توزیع شده باشند. در اینجا، یک بازشواهی بزرگ یا قابل ملاحظه به معنای یک بازشو منفرد یا ترکیبی از بازشوها روی هر دیواری است که راهرویی را برای باد فراهم می‌کند که مساحتی معادل دو برابر یا بیشتر از مساحت منتظر آن در سطوح باقی مانده ساختمان، شامل بام باشد. چنین بازشوی قابل توجهی، ممکن است توسط درهای اصلی، درهای مخصوص حمل و نقل پنجره‌ها و دریچه‌های تهویه در صورت باز بودن در زمان طوفان و یا شکستن ایجاد شود.

برای کنترل دامنه شرایطی که می‌تواند موجود باشد، سه گروه اصلی طراحی در زیر ارائه شده است. برای هر یک از این سه گروه،  $C_{gi}$  با استفاده از الزامات بند ۶-۱۰-۴-۶-۴-۳-۲ محاسبه شده

$$C_{pi} = -0.15 \text{ صفر تا } 1 \text{ گروه ۱}$$

این گروه، شامل ساختمان‌های بدون هرگونه بازشویی بزرگ یا قابل توجه است، اما بازشویی کوچک یک‌نواخت توزیع شده دارای مساحتی کمتر از ۱۰۰ متر مربع کل سطح می‌شود. مقدار  $C_{p1}$  باید ۰-۱۵ در نظر گرفته شود. در مواردی که چنین بازشویی، با خارجی را کاهش می‌دهند؛ ضریب  $C_{p1} = 0$  اختیار می‌شود. چنین ساختمان‌هایی شامل ساختمان‌های بلند مرتبه هستند که اسماً هواندی شده‌اند و هیچ پنجره و در توری قابل باز شدن نداشته و به صورت مکانیکی تهویه می‌شوند. برخی ساختمان‌های کوئنه مرتبه کمتر متناول، مثل انبارهای بدون پنجره که در آن‌ها سیستم‌های در معرض خرابی در طوفان نمی‌باشند، نیز در این گروه قرار دارند.


## ۱۳-۹- بازگذاری جزئی

### ۶-۱۰-۶ بازگذاری جزئی

بازگذاری جزئی باد، در مواردی می‌تواند باعث اثرات شدیدی نسبت به بازگذاری کلی داشته باشد. الگوهای فشار مشاهده شده در باد متلاطم، بازگذاری کاهش یافته در بخش‌هایی از نمای ساختمان را نشان می‌دهد که می‌تواند تولید پیچش اضافی در اثر انتقال افقی بردار باد نماید. باز باد کاهش یافته ولی همزمان در امتداد هر دو جهت می‌تواند به وسیله وزش باد به صورت قطعی در ساختمان اعمال شود که تولید تنش‌های بزرگتری در تعدادی از اعضای سازه‌ای ایجاد کند. سازه‌های دیگر مانند بام‌های قوسی احتمال دارد تنش‌های بزرگتری تحت اثر بازگذاری جزئی تحمل کنند. همه انواع ساختمان‌ها باید دربرابر بارهای جزئی طراحی و کنترل شوند.

ساختمان‌های کوتاه که با روش استانیکی طرح شده‌اند (شکل ۸-۱۰-۶) نیازی به داشتن بارهای نامتعادل اضافی ندارند. فشار ساختمان‌های بلندتر علاوه بر این که برای باز باد کلی در امتداد هر دو جهت اصلی که در شکل ۸-۱۰-۶ حالت "الف" نشان داده شده است، طراحی می‌شوند، باید برای پیچش اضافی حداقل ناشی از بازگذاری جزئی ایجاد شده توسط اعمال فشار باد به تنها یک قسمت از وجه ساختمان مطابق شکل ۸-۱۰-۶ حالت "ب"، برای ساختمان‌های با پلان مستطیلی، نیز کنترل گردد.

برای در نظر گرفتن اثرات شدید ناشی از باز باد قطعی و همچنین برای نوسان سازه‌ها در جهت عمود باد، سازه‌های بلند باید برای ۷۵٪/ فشار باد حداقل در هریک از جهت‌های اصلی که به طور همزمان اعمال می‌شود مطابق شکل ۸-۱۰-۶ حالت پ طراحی شوند. به علاوه اثر حذف ۵٪/ بارهای حالت "پ" از قسمت‌هایی از وجه ساختمان که پیچش را حداقل می‌کند، مطابق شکل ۸-۱۰-۶ حالت "ت" باید بررسی شود.



شکل ۸-۱۰-۶ بازگذاری باد کامل و جزئی

(۱)  $P_L, P_W$  : به ترتیب فشار درجهت رو به باد و پشت به باد می‌باشد.

(۲) در حالت "ب" فشار کل باد باید به تنها بخش‌هایی از وجه دیوار اعمال شود که پیچش ناشی از باد حداقل گردد.

## ۱۴-۹- مواد خاص

۶-۱۰-۷- بار باد برخی سازه‌های مختلف

۶-۱۰-۸- دیوارهای داخلی و تیغه‌بندی‌ها

اگر در اثر طوفان پنجره‌ها شکسته شوند، اختلاف فشارهای قابل توجهی در عرض دیوارهای داخلی و تیغه‌بندی‌ها در سازه‌های بلند ایجاد می‌شود. در برخی مناطق تقریباً کل اختلاف فشار بین وجود رو به باد و پشت باد ساختمان می‌تواند در عرض دیوارهای داخلی و تیغه‌بندی‌ها اعمال شود. برای مثال، هنگامی‌که یک پنجره بزرگ در یک اتاق کوچک در وجه رو به باد شکسته شود، کل فشار مشتبث به دیوارهای آن اتاق اعمال می‌شود. شرایط مشابهی در مورد ساختمان‌های آپارتمانی نیز می‌تواند اتفاق افتد. این اختلاف فشار در صورت وجود سیستم تهویه مکانیکی و یا اثر دودکش در ساختمان‌های بلند در زمستان تشدید می‌یابد. از سوی دیگر، خواص زیادی در دیوارهای داخلی در اثر اختلاف فشار تجربی مشاهده نشده است و بنابراین احتمالاً نیازی به طراحی دیوارهای داخلی و تیغه‌بندی‌ها در برابر اختلاف فشار حداقل محتمل نمی‌یابشد. اختلاف فشار حداقل ۰,۲۵ کیلو نیوتون بر مترمربع یا بیشتر برای حالتی که فشار باد خارجی به دیوارهای داخلی به واسطه بازشویی بزرگ انتقال می‌یابد الزامی است.

$$\frac{l}{d} > 100$$



$F = C_f \cdot q \cdot C_g \cdot C_e \cdot A_{lw}$

$C_f = \text{ضریب فشار}$

$A = d \cdot l$

		$d\sqrt{qC_e}$	
		< ۰,۱۶۷	> ۰,۱۶۷
○	سیمه‌ها، میله‌ها و لوله‌های صاف	۱,۲	۰,۵
○	سیمه‌ها، میله‌ها با زیری متوسط	۱,۲	۰,۷
●	کابل سیمی نازک	۱,۲	۰,۹
●	کابل سیمی کلفت	۱,۳	۱,۱

شکل ۶-۹-۱۰-۱ تیر برق، میله‌ها و سیمه‌ها و کابل‌ها

### ۶-۱۰-۶- اثرات ریزش گردبادی

سازه‌های استوانه‌ای لاغر مانند دودکش‌ها، برج‌ها و در بعضی مواد ساختمان‌های بلند باید برای مقابله با اثر دینامیکی ریزش گردبادی طراحی شوند. در این بخش سازه‌ای لاغر محاسبه می‌شود که نسبت ارتفاع به عرض آن بیش از ۵ باشد. زمانی که باد در عرض سازه‌های منتشری و استوانه‌ای می‌وزد، گردبادهایی بطوط متنابض در دو طرف پشت سازه و در طول (مانند حرکت یک شناور در دریا) تشکیل می‌شود و باعث ایجاد نوسان در سازه می‌شود و متعاقباً افزایش نیروی نوسانی در جهت عمودی بر باد می‌گردد. سرعت باد  $V_{Hc}$  در بالای سازه هنگامی‌که فرکанс ریزش گردبادی برابر با

$$فرکانس طبیعی سازه f_n \text{ شد} \quad \text{برابر می‌شود با} \\ V_{Hc} = \frac{1}{f_n} D \quad (9-10-6)$$

$V_{Hc}$  = سرعت متوسط بحرانی باد در بالای ساختمان بر حسب متر بر ثانیه در اثر ریزش گردبادی

$S$  = عدد استروهال که بستگی به شکل سازه دارد

$D$  = عرض یا قطر بر حسب متر

$f_n$  = فرکانس بر حسب هرتز

برای حالت استوانه‌ای یا نزدیک به آن عدد استروهال تقریباً ۰,۱۶۷ برای سازه‌های با قطر کوچک مانند دودکش‌ها و ۰,۲ برای سازه‌های با قطر بزرگ مانند برج‌های دیده‌بانی یا ساختمان می‌باشد. برای سازه‌های غیراستوانه‌ای عدد استروهال تقریباً برابر با ۰,۱۳۴ در نظر گرفته می‌شود. آزمایش‌های تولید برای اعضای غیر استوانه‌ای ضروری است.

### ۶-۱۰-۷- سقف‌های غشایی محافظت شده

در مورد یک سقف غشایی محافظت شده که در آن عایق ضد آب به عایق حرارتی تجویضیده است فشار بلندشدن در عایق برابر با بلندشدن کل سیستم به دلیل نفوذ هوا و فشار جزئی متعادل شده بین لایه بیرونی و داخلی، نمی‌باشد. بنابراین فشار خارجی یا بلندشدن کیلو نیوتون بر مترمربع یا بیشتر برای حالتی که می‌کند.

### ۶-۱۰-۸- پارکینگ‌های طبقاتی مجرزا

برای پارکینگ‌های طبقاتی باز، سطوح خارجی در معرض باد در مقایسه با پارکینگ‌های طبقاتی پسته کاهش می‌یابد. به هر حال قسمت‌های داخلی سازه و خودروهای پارک شده تحت اثر نیروهای باد اضافی قرار خواهد گرفت در صورتی که به پارکینگ‌های پسته اعمال نمی‌گردد.

### ۶-۱۰-۹- اعضاي قاب‌های سازه‌اي، سازه‌های گرد

برای تعیین بارهای باد بر روی سازه‌های گرد مانند دودکش‌ها، پوسته‌ها و قاب‌های سازه‌ای، خرپاها و شبکه‌های ساخته شده از چنین پوسته‌هایی به راهنمای این مبحث مراجعه گردد. در اعضاي قابی شکل که پشت به پشت یکدیگر در جهت باد قرار می‌گيرند اثر پوششی نمی‌باشد در نظر گرفته شود.

**با توجه به اهمیت محاسبه بار باد در این نوع سازه‌ها، متن  
اصلی آین نامه منبع در ادامه قرارداده شده است.**

## Structural Members and Frames, and Rounded Structures

62. Although the NBC deals primarily with building structures, the present Commentary has a long tradition of providing guidance on determining the wind load on various other structures. Figures I-22 and I-24 to I-33 at the end of the Commentary, which are derived from Standard No. 160 produced by the Swiss Association of Engineers and Architects Standards (SIA),<sup>[22]</sup> provide such guidance. The Figures are based on wind-tunnel experiments in which the correct velocity profile and wind turbulence were not simulated; they should therefore be regarded with caution. Note that many of these Figures provide formulae for the total wind load rather than the wind pressure as given by the NBC, and hence use a force coefficient rather than a pressure coefficient. The exposure and gust effect factors required in the Figures to calculate the wind load can be determined by using either the Static Procedure, the Dynamic Procedure, or Vortex Shedding of rounded structures described in this Commentary, as deemed appropriate.
63. Wind loads on standalone structural members, and frames, trusses and lattices made of such members can be calculated using Figures I-29 to I-33. The subscript  $\infty$  in these Figures indicates that the coefficients apply to structural members of infinite lengths. The coefficients are multiplied by a reduction factor,  $k$ , for structural members of finite lengths. If a structural member cantilevers from a large plate or wall,  $k$  should be calculated for a slenderness based on twice the actual length. If a member terminates with both ends in large plates or walls, the reduction factors for infinite length should be used.
64. For framing members that are located behind each other in the direction of the wind, the shielding effect may be taken into account. The shielded parts of the leeward members should be designed with the reduced pressure,  $q_s$ , according to Figure I-31. A detailed discussion of the loads on unclad building frameworks is given in Reference [23].
65. As the shape of a structure may change during erection, the wind loads may be temporarily more critical during erection than after completion of the structure.<sup>[24]</sup> These increased wind loads should be taken into account using the appropriate coefficients from Figures I-7 to I-15 and I-22 to I-33.
66. For constructions made of circular sections with  $D\sqrt{qC_e} < 0.167$  and  $A_s/A > 0.3$ , the shielding factors can be taken by approximation from Figure I-28. If  $D\sqrt{qC_e} \geq 0.167$ , the shielding effect is small and for a solidity ratio  $A_s/A \leq 0.3$ , it can be taken into account by a constant shielding factor  $k_s = 0.95$ .
67. For rounded structures (in contrast to sharp-edged structures), the cross-wind pressures vary with the wind velocity and depend strongly on the Reynolds Number. Pressure coefficients for some rounded structures are given in Figures I-24, I-25, I-28 and I-33, in which the Reynolds Number is expressed differently from the conventional one, by  $D\sqrt{qC_e}$ , where  $D$  is the diameter of the sphere or cylinder in m and  $q$  is the velocity pressure in kPa. To convert to the conventional Reynolds Number, multiply  $D\sqrt{qC_e}$  by  $2.7 \times 10^6$ .
68. The roughness of rounded structures may be of considerable importance. With reference to Figure I-24, metal, concrete, timber and well-laid masonry without parging can be considered as having a "moderately smooth" surface. Surfaces with ribs projecting more than 2% of the diameter are considered "very rough." In case of doubt, coefficients that result in the greater forces should be used. For cylindrical and spherical objects with substantial stiffening ribs, supports and attached structural members, the pressure coefficients depend on the type, location and relative magnitude of these roughnesses. For vortex shedding of circular cylinders, see Reference [25].

## Figures




Figure I-22

Closed passage between large walls




Figure I-24  
Cylinders, chimneys and tanks




Figure I-25  
Spheres




Figure I-26  
Hangar, curved roof with moderately smooth surface




Figure I-27  
Roof load on smooth closed tank

$C_f = \text{FORCE COEFFICIENTS}$			
$I/d > 100$			
$A = d \cdot l$		$d \sqrt{q} C_e$	
Smooth wires, rods, pipes	○	1.2	0.5
Mod. smooth wires and rods	○	1.2	0.7
Fine wire cables	●	1.2	0.9
Thick wire cables	●●	1.3	1.1

Figure I-28  
Poles, rods and wires

$t = \text{Length of member}$ $A = h \cdot t = \text{Area}$												
For wind normal to axis of member: Normal force $F_n = k \cdot C_{n\infty} \cdot q \cdot C_g \cdot C_e \cdot A$ Tangential force $F_t = k \cdot C_{t\infty} \cdot q \cdot C_g \cdot C_e \cdot A$												
$C_{n\infty}$ and $C_{t\infty}$ : Force coefficients for an infinitely long member												
$\alpha$	$C_{n\infty}$	$C_{t\infty}$	$C_{n\infty}$									
0°	+1.9	+0.95	+1.8	+1.8	+1.75	+0.3	+1.6	0	+2.0	0	+2.05	0
45°	+1.8	+0.8	+2.1	+1.8	+0.85	+0.85	+1.5	-0.1	+1.2	+0.9	+1.85	+0.6
90°	+2.0	+1.7	-1.9	-1.0	-0.1	+1.75	-0.95	+0.7	-1.6	+2.15	0	+0.6
135°	-1.8	-0.1	-2.0	+0.3	-0.75	+0.75	-0.5	+1.05	-1.1	+2.4	-1.6	+0.4
180°	-2.0	+0.1	-1.4	-1.4	-1.75	-0.1	-1.5	0	-1.7	+2.1	-1.8	0
$\alpha$	$C_{n\infty}$	$C_{t\infty}$										
0°	+1.4	0	+2.05	0	+1.6	0	+2.0	0	+2.1	0	+2.0	0
45°	+1.2	+1.6	+1.95	+0.6	+1.5	+1.5	+1.8	+0.1	+1.4	+0.7	+1.55	+1.55
90°	0	+2.2	+0.5	+0.9	0	+1.9	0	+0.1	0	+0.75	0	+2.0
For slenderness, $h_\alpha$ is to be used:												
$k$ : Reduction factor for members of finite slenderness (in general use full length not panel length)												
$l/h_\alpha$	5	10	20	35	50	100	$\infty$					
$k$	0.60	0.65	0.75	0.85	0.90	0.95	1.0					

Figure I-29  
Structural members, single and assembled sections




Figure I-30  
Plane trusses made from sharp-edged sections

$k_x$  SHIELDING FACTOR

$q_x = k_x \cdot q$

$A_s/A$	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.8	1.0
0.5	0.93	0.75	0.56	0.38	0.19	0	0	0
1	0.99	0.81	0.65	0.48	0.32	0.15	0.15	0.15
2	1.00	0.87	0.73	0.59	0.44	0.30	0.30	0.30
4	1.00	0.90	0.78	0.65	0.52	0.40	0.40	0.40
6	1.00	0.93	0.83	0.72	0.61	0.50	0.50	0.50

EG0093B

Figure I-31  
Shielding factors




Figure I-32  
Truss and plate girder bridges

Note to Figure I-32:

(1) The values for these coefficients are taken from Figures I-29 and I-30.




Figure I-33


Three-dimensional trusses

Notes to Figure I-33:

- (1) See Figure I-29 for  $C_{l\infty}$  and  $C_{l\infty}$  values.
- (2) See Figure I-29.
- (3) See Figure I-31.

## محاسبات ۸۹

۲- چالبوا مقابله در شهر تهران در یک منطقه شهری قرار دارد مقدار لنگر خمی (M) و لنگر پیچشی (T) در تراز شالوده (بر حسب  $\text{kN.m}$ ) به کدامیک از مقادیر زیر نزدیکتر است؟



- T= 30 M=84 (۱)  
T= 60 M=84 (۲)  
T= 30 M=72 (۳)  
T= 60 M=72 (۴)

## ۱۲-۶ بار انفجار

### ۱-۱۲-۶ حدود کاربرد

برای سازه‌ها و ساختمان‌های با گروه خطرپذیری یک طبق جدول ۱-۱-۶، و سایر سازه‌ها در صورت درخواست کارفرما، در نظر گرفتن بارهای ناشی از انفجار ضروری است.

### ۲-۱۲-۶ بار بر پوسته ساختمان

پوسته ساختمان‌هایی که برای آن‌ها بارهای ناشی از انفجار باید در نظر گرفته شود باید برای فشار وارد از خارج به داخل و یا از داخل به خارج برابر ۲ کیلونیوتون بر مترمربع طرح شوند. برای در نظر گرفتن اثر این بار، از ترکیب بار ظرفیت بند ۴-۲-۶ با جایگزینی فشار ناشی از انفجار برای  $A_k$  استفاده شود. ظرفیت اعضای سازه و مقاومت مصالح را می‌توان براساس مبحث ۲۱ افزایش داد. ضریب اهمیت به کار رفته برای بارهای ناشی از انفجار مشابه ضریب اهمیت بار زلزله (جدول ۱-۶) خواهد بود.

### ۳-۱۲-۶ ظرفیت باقی مانده

در مورد سازه‌هایی که برای آن‌ها بارهای ناشی از انفجار در نظر گرفته می‌شود، لازم است ظرفیت باقی‌مانده باربری سازه و اعضای آن پس از حذف عضوی از آن، طبق بند ۴-۲-۶، بررسی شود. در این بررسی لازم است پایداری کلی سازه و اعضای آن با لحاظ اثرات مرتبه دوم، طبق بند ۴-۴-۲-۶ ارزیابی شود. مقاومت مصالح را می‌توان طبق مبحث ۲۱ افزایش داد.